## **TESTE DE PERFORMANCE 3**



Engenharia da Computação Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais

> Kaio Henrique Silva da Cunha Prof.: Felipe Fink Grael

Fortaleza, CE 19/09/2021

#### 1. Defina o padrão de barramento USB.

R: O Universal Serial Bus, ou Barramento Serial Universal, é um padrão de barramento utilizado para habilitar comunicação "plug and play" entre dispositivos como computadores e smartphones. É muito comumente usado para conectar dispositivos periféricos numa máquina "host". É também utilizado para prover energia elétrica aos dispositivos. Tanta praticidade e funcionalidade é possível graças aos quatro fios internos, conhecidos como VBus (VCC), D+, D- e GND. Eles servem para alimentação elétrica(VBus), transmissão de dados(D+ e D-), e "fio terra",(GND). É importante lembrar que os cabos USBs devem ter, no máximo, 5 metros de comprimento, pois, além desse tamanho, pode interferir no tempo de transmissão de dados.

#### 2. Defina o padrão de barramento AGP.

**R:** A Accelerated Graphics Port, muito importante para a reprodução de games realistas, substituiu o modelo PCI de barramento, que não foi desenvolvido para uso específico de placas de vídeo. Vale salientar que o AGP também foi superado pelo PCI-Express. Sua principal característica é permitir que a controladora gráfica acesse a memória do sistema. Seu canal tem 32 bits de "largura" e "corre" a 66 MHz.

3. Por que em um sistema de computação não é possível construir e utilizar apenas um tipo de memória?

R: A RAM, de acesso rápido, é a principal memória de um computador, mas ela é considerada "volátil", pois não é capaz de manter as informações guardadas depois que a sua fonte de energia é desligada. Para isso, temos uma memória externa onde as informações podem ser armazenadas e mantidas com ou sem fonte de energia ligada. Elas são geralmente mais devagar, mas possuem maior capacidade de armazenamento. Há também a memória cache, que armazena apenas aquelas informações que são frequentemente utilizadas, visando facilitar o acesso e melhorar o desempenho da CPU.

#### 4. Como são classificadas as memórias semicondutoras?

R: São elas: ROM, RAM e DRAM. Há também variações dessas três, como a PROM, EPROM, E2PROM e FLASH. A Read Only Memory permite apenas leitura, ou seja, suas informações são gravadas pelo fabricante e não podem ser alteradas, apenas acessadas. A Random Access Memory é um espaço de armazenamento, em geral, muito rápido, para acesso imediato pelos computadores. Suas informações são perdidas quando o computador é desligado. Já a Dynamic Random Access Memory precisa que a informação seja atualizada o tempo todo para que permaneça armazenada. É uma memória que consome mais energia.

## 5. Qual a diferença entre formatação física e formatação lógica?

R: As duas formas de formatação se referem ao disco rígido e permitem que o sistema operacional seja capaz de gravar e ler dados no disco. Basicamente, a física é feita uma única vez, na fábrica, e não pode ser alterada por software. São como faixas de uma estrada que ajudam a cabeça de leitura a saber onde está determinada informação ou onde ela irá gravá-la. A formatação lógica não altera as características físicas do disco rígido e pode ser feita pelo próprio sistema operacional com um programa de formatação. No Windows são as famosas partições C, D, e etc.

### 6. O que é trilha zero?

**R:** É basicamente o primeiro espaço do disco rígido. Quando ligamos o computador, o BIOS executa suas rotinas a partir do MBR (Master Boot Record), que é armazenado na trilha zero.

7. Cite 3 dispositivos de saída no computador, 3 dispositivos de entrada e 1 dispositivo considerado tanto de entrada quanto de saída.

**R:** Saída: impressora, alto-falante e monitor. Entrada: teclado, mouse e scanner. Entrada/Saída: touch-screen.

#### 8. Defina a diferença entre Roteadores e Switches.

**R:** Os switches permitem o compartilhamento de recursos e informações entre os dispositivos conectados, independentemente de onde esses

dispositivos estejam. Os roteadores também podem conectar vários aparelhos numa rede, mas também podem conectar switches e formar uma rede ainda maior. Muito utilizado nas empresas, o roteador também permite acesso à internet entre os dispositivos conectados.

#### 9. Defina a diferença entre Estabilizadores e No-breaks.

**R:** Ambos servem para proteger os equipamentos eletrônicos das oscilações de energia. A diferença é que o No-break vem com uma bateria que pode ser utilizada até que sua energia acabe, num período que é, em geral, de 15 minutos. Isso permite que o usuário salve, feche seus arquivos e desligue a máquina.

#### 10. Explique a diferença entre Hub, Bridge e Switch.

R: Os Hubs operam na primeira camada do modelo OSI, transmitindo o tráfego que chega para todas as portas. O Bridge e o Switch atuam na camada 2, e apenas direcionam o tráfego para seus destinos "endereçados". Um Switch pode ter inúmeras portas. O Bridge, apenas 2 ou 4. O Switch é responsável por canalizar os dados que chegam nas várias portas de entrada para uma porta de saída particular que levará os dados para o destino desejado. O Bridge, é responsável por dividir uma única rede em vários segmentos de rede.

# Referências

Material do Moodle. Acesso em set. 2021.