
Início
Ler umidade do solo
Ler se está chovendo
Ler fluxo de água
umidade ≤ 50?
sim
não
Irrigar
não irrigar
Está chovendo?
sim
não
Parar irrigação
Irrigar
fluxo ≥ 100?
sim
não
Reduzir água
manter irrigação
Fim