임베디드시스템 설계 강의자료 6 system call 2/2

(2014년도 1학기)


김 영 진

아주대학교 전자공학과





System call table and linkage



Ref. http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-system-calls/



SYSCALL_DEFINE 함수

❖ SYSCALL DEFINEX

- > Invoking a system call without library support (i.e., wrapper function)
- ➤ Macro 함수로 [kernel4412] / include/linux/syscalls.h 에 있음
- ▶ 문법은 다음과 같음
 - ✓ SYSCALL DEFINEO(func-name)
 - ✓ SYSCALL_DEFINE1(func-name, arg1-type, arg1-name)
 - ✓ SYSCALL_DEFINE2(func-name, arg1-type, arg1-name, arg2-type, arg2-name)

. . .

- ▶ 매개변수(args)의 수에 따라서 SYSCALL_DEFINE0 ~ SYSCALL_DEFINE6 까지 존재
- > Header file
 - √ #include linux/syscalls.h>
- ➤ 리눅스 2.6.34버전부터 __syscall 매크로 대신에 SYSCALL_DEFINE 매크로가 사용되고 있음
 - √ http://lxr.free-electrons.com/ident?v=3.0;i=SYSCALL DEFINE



- ❖ 학습 내용
 - ➤ 사용자 프로그램에서 int 1개를 입력 받아서 system call 호출시 매개변수로 하여 커널에 넘겨주고 커널의 system call 함수에서는 이 값을 5증가시켜 다시 사용자 응용으로 반환함
 - ▶ 사용자 프로그램과 커널간의 데이터 이동시 문제 파악
 - ▶ 사용자 프로그램과 커널간의 데이터 이동 문제 해결



❖ System call 번호 할당

- > [kernel4412] / arch/arm/include/asm/unistd.h
- ▶ 새로 추가할 system call의 고유번호 정의 추가#define _NR_newcall (_NR_SYSCALL_BASE+377)

```
NR fanotify init
                                         NR SYSCALL BASE+
define NR fanotify mark
                                         NR SYSCALL BASE+
#define NR prlimit64
                                         NR SYSCALL BASE+
define NR name to handle at
                                         NR SYSCALL BASE+
define NR open by handle at
                                         NR SYSCALL BASE+
define NR clock adjtime
                                         NR SYSCALL BASE+
define NR syncfs
                                         NR SYSCALL BASE+
#define NR sendmmsq
                                         NR SYSCALL BASE+
#define NR setns
                                         NR SYSCALL BASE+
define NR hellocall
```



- ❖ System call 테이블에 system call 처리 함수 등록
 - > [kernel4412] / arch/arm/kernel/calls.S 수정
 - → calls.S에 CALL(sys_newcall1) 등록
 - ▶ unistd.h에서 정의한 호출번호와 일치

```
CALL(sys name to handle at)
   370 */
                CALL(sys open by handle at)
                CALL(sys clock adjtime)
                CALL(sys syncfs)
                CALL(sys sendmmsg)
                CALL(sys setns)
                CALL(sys hellocall)
                CALL(sys newcall)
#itndef syscalls counted
.equ syscalls_padding, ((NR_syscalls + 3) & ~3) - NR_syscalls
#define syscalls counted
#endif
.rept syscalls padding
                CALL(sys ni syscall)
.endr
```



- * System call 처리 함수를 syscalls.h에 함수 선언 등록
 - > [kernel4412] / include/linux/syscalls.h 수정
 - → Function prototype declaration



❖ System call 처리 함수 구현

- > [kernel4412] / kernel/newcall.c 작성
- ▶ user 영역으로 부터 넘겨받은 값을 출력하고 5를 증가시켜서 return
- printk , a = a+ 5; (kernel operation)

```
minclude inux/syscalls.h>
#include <asm/unistd.h>

SYSCALL_DEFINE1(newcall, int, a)
{
    printk("\n newcall : kernel a = %d \n", a);
    a+=5; //kernel operation
    return a;
}
~
```



❖Makefile 수정

> [kernel4412] /kernel/Makefile

Kernel Compile

- ▶ Ubuntu에서 다음을 수행
- # make zImage

```
🔊 🖨 🗊 root@ubuntu: /4412_Linux/kernel_4412
               CREDITS
                              include lib
                                                        README
                                                                        System.map
arch
               crypto
                              init
                                       MAINTAINERS
                                                        REPORTING-BUGS tools
block
               Documentation ipc
                                       Makefile
                                                        samples
                                                                        UST
CHANGELOG.txt drivers
                              Kbuild
                                                        scripts
                                                                        virt
                                       mm
config0625
               firmware
                              Kconfig Module.symvers
                                                                        vmlinux
                                                       security
COPYING
               fs
                              kernel
                                                                        vmlinux.o
                                       net
                                                        sound
root@ubuntu:/4412 Linux/kernel 4412# make zImage
          include/linux/version.h
          include/generated/utsrelease.h
make[1]: `include/generated/mach-types.h' is up to date.
```

* Kernel fusing

- ▶ Windows에서 다음을 수행
- > fastboot.exe flash kernel zImage

```
_ 0
                                                                               X
로 관리자: C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\ajou>cd ..
C:\Users>cd ..
C:\>cd platform-tools
C:#platform-tools>fastboot.exe flash kernel zImage
sending 'kernel' (3826 KB)...
OKAY [ 0.605s]
writing 'kernel'...
OKAY [ 0.502s]
finished. total time: 1.108s
C:\platform-tools>fastboot.exe reboot
rebooting...
finished. total time: 0.002s
C:\platform-tools>
```

Young-Jin Kim



- ❖ System Call을 호출하는 User Application 제작
 - ➤ /usr/local/app/newcall_test.c 구현
 - ▶ unistd.h에서 정의한 호출번호와 일치

```
#include <asm/unistd.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
    int a = 30;
    int i = 0;
    i = syscall(377, a);
    printf(" newcall1 : application a = %d \n", a);
    printf(" newcall1 : application function return %d \n", i);
    return 0;
}
```



- ❖ User Application 컴파일 (makefile사용)
 - ➤ System call 호출 응용 프로그램의 컴파일용 Makefile을 작성
 - /usr/local/app/Makefile

❖ User Application 전송

- ▶ 실행파일을 Tera Term의 zmodem을 이용하여 보드로 옮김
- > Application File 실행 권한설정: chmod 755 newcall_test
- ▶ 시스템 호출 실행: ./newcall_test

```
COM3:115200baud - Tera Term VT
File Edit Setup Control Window Help
[root@linux /]# ls
                          mt/
             lih/
                                        root/
                                                     tup/
                          neucall_test run@
             Linuxrc2
                                                     UST/
             lost+found/
                                        sbin/
                                                     war/
             nedia/
                          DTOC/
                                        sus.
[root@linux /]#
[root@linux /]#
[root@linux /]# chmod 777 newcall test
[root@linux /]#
[root@linux /]#
[root@linux /]#
[root@linux /]# ls
                          mt/
                                        root/
                                                     tnp/
                          neucall test* run?
                                                     ust/
             linuxrc@
             lost+found/
                                        sbin.
                                                     war/
             nedia/
                          DTOC/
                                        SUS
[root@linux /]#
[root@linux /]#
[root@linux /]# ./neucall_test
neucall : kernel ab = 30
neucall1 : application a = 30
neucall1 : applicatiion function return 35
trootelinux /l#
```

사용자 프로그램에서 전달받은 값이 30으로 사용자 응용-커널간 데이터 전달에서 문제 발생

❖ 사용자 영역과 커널 영역 사이에서 값을 교환하는 커널 함수들

| 함수 | 설명 |
|--|---|
| put_user(x, ptr) | 커널 영역의 데이터를 사용자 영역으로 복 사함. (ptr은 사용자 메모리영역의 선두주 소, x는 커널변수) |
| get_user(x, ptr) | 사용자 영역의 데이터를 커널 영역으로 복 사함. (ptr은 사용자 메모리영역의 선두주 소, x는 커널변수) |
| copy_to_user(voiduser *to, const void * from, unsigned long n) | 커널 영역의 n 크기만큼의 데이터를 사용자 영역으로 복사함. |
| copy_from_user(void * to, voiduser *from, unsigned long n) | 사용자 영역의 n 크기만큼의 데이터를 커널 영역으로 복사함. |

Ref. http://blog.naver.com/idthek?Redirect=Log&logNo=90119626977



- ❖사용자 응용에서 버퍼에 대한 포인터로 system call stub(응용 측에서 시스템 호출을 위해서 호출하는 함수) 함수를 호출함.
- ❖호출되는 system call stub 함수에서 인자로 포인터를 넘겨 받음
- ❖넘겨받은 포인터를 이용하여 새로이 작성한 system call 함수 내에서 put_user(), get_user(), copy_to_user(), copy_from_user()를 호출하여 사용자-커널 영역 간의 데이터 교환이 일어나게됨



- ❖ [kernel4412] / kernel/newcall.c 수정
- ❖ newcall.c에서 커널에서 사용자로의 데이터 전달을 위해 포인터 매개변수(int *b)와 put_user() 함수 사용
- ❖ #include <asm/uaccess.h> 필요

```
#include #include <asm/unistd.h>
#include <asm/uaccess.h>

SYSCALL_DEFINE2(newcall, int, a,int, *b)
{
    printk("\n newcall : kernel a = %d \n", a);
    a+=5; //kernel operation

    put_user(a,b); // copy a value to the user space
    return a;
}
```



- ❖newcall_test.c에서 시스템 콜 함수에 대응하는 system stub function 수정
 - ➤ /usr/local/app/newcall_test.c 수정

```
#include <asm/unistd.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>


int main()
{
    int a = 30;
    int b = 0;
    int i = 0;
    i = syscall(377,a ,&b);
    printf(" newcall1 : application a = %d b = %d \n", a ,b);
    printf(" newcall1 : application function return %d \n", i);
    return 0;
}
```



- * System call 처리 함수를 syscalls.h에 함수 선언 등록
 - > [kernel4412] / include/linux/syscalls.h 수정
 - → Function prototype declaration



- ❖ 타겟 보드에서 실행파일 newcall_test 실행시 b의 값이 35이므로 제대로 동작함.
 - ▶ 함수 리턴 값은 35로 항상 제대로 동작함.





❖질문: 전달해야 하는 데이터의 수가 많은 경우, 사용자-커널간 데이터 전달은?