# C block code of the modified P&O algorithm

X



# ชนิดของเซลล์ที่นำมาทำแผงโซล่าเซลล์



เป็นเซลล์ชนิดแรกๆปัจจุบันไม่ค่อยนิยมนำมา ผลิตเนื่องจาก การผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้มี ประสิทธิภาพที่ต่ำ



เป็นเซลล์ที่ได้รับความนิยมเพราะเป็นธาตุ วัตถุดิบที่หาได้ไม่ยากและมีปริมาณมากซึ่ง ซิลิคอนเซลล์นี้สามารถแบ่งเป็น 3 ชนิดใหญ่ดังนี้



#### แผงโซล่าเซลล์แบ่งออกเป็น 3ชนิด







1. แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ ้ข้อดีคือ แผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะผลิตมาจาก ซิลิคอนเกรดดีที่สุด โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20%

ข้อเสียคือ เป็นชนิดที่มีราคาแพงที่สุดและหากมีความสกปรกหรือถูกบังแสงในบางส่วน ของแผง อาจทำให้วงจรหรือ inverter ไหม้ได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดโวลต์สูงเกินไป







2. แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ ข้อดีคือ แผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน จึง ใช้ปริมาณ ซิลิคอน ในการผลิตน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ ชนิด โมโนคริสตัลไลน์

ข้อเสียคือ แผงโซล่าเซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 13-16% ซึ่ง ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับชนิด โมโนคริสตัลไลน์









3.แผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง ข้อดีคือแผงโซล่าเซลล์นี้มีราคาถูกกว่า เพราะสามารถผลิตจำนวนมากได้ง่ายกว่า ชนิดผลึก ซิลิคอน

ข้อเสียคือ แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ฟิล์มบาง มีประสิทธิภาพต่ำ แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ต่ำ

# สเปคของแผงโซล่าเซลล์ในฉลาก

Nominal power(Pno) = ค่ากำลังไฟฟ้าที่ได้ในการใช้งานจริง

Efficiency (η) = ค่าประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ที่นำมาใช้ประกอบแผง

Rate Voltage (Vm) = ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง

Rate Current(Im) = ค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง

Open circuit voltage(Voc) = ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ได้จ่ายโหลด

Short circuit current(Isc) = ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ได้จากการทดสอบลัดวงจร

Maximum System voltage(IEC) = ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่แผงโซล่าเซลล์จะต่อในระบบได้




## ประสิทธิภาพของ MPPT หาได้จาก


(Po/Pmax)\*100= %

ประสิทธิภาพของ MPPT หาได้จาก อัตราส่วน ระหว่างกำลังไฟฟ้าของโหลดส่วนด้วยกำลังไฟฟ้าสูงสุด คูณ100% จะได้ค่าออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์


# P&O algorithm ที่แก้ไขแล้ว




แผงโซล่าเซลล์ที่ควบคุมโดยซอฟต์แวร์บนระบบปฎิบัติการฝังตัว (MPPT)



วงจรแบบเดิม Basic P&O algorithm ที่ใช้กับ analog blocks



วงจรที่พัฒนา P&O algorithm modified




โฟลวชาร์ตของ P&O modified

# \* ตัวอย่างโค้ดภาษา C


```
#define NB POINTS 1000
static int cpt =0,compt=0, cpt_periode = 0;
static int alpha =656, offset =3;
static float Panc =0, P =0, pmoyenne =0;
static double pacc =0;
out[1]=alpha;
// Generate PWM signal based on duty cycle 'alpha'
if(cpt<=alpha)
out[0] =1;
else
out[0] =0;
//Compute average value of PV power
if(cpt == NB_POINTS)
cpt = 0;
compt ++;
pmoyenne = pacc/NB_POINTS;
pacc =0;
//Duty cycle 'alpha' after each 5 periods by M-P&O
algorithm
if(cpt_periode%5==0)
if(pmoyenne<Panc)
if(pmoyenne-Panc> -0.01)
else
offset=-offset;
alpha=alpha+offset;
else
if(pmoyenne-Panc < 0.01)
{offset=offset;
alpha=alpha+offset;}
if(alpha>=1000)
alpha=1000;
Panc = pmoyenne;
cpt++;
P=in[0]*in[1];
pacc=pacc + P;
```





กราฟ I-V และ P-V curves ในโปรแกรม psim


#### ผลลัพธ์ของ basic P&O algorithm ที่ได้จากการจำลองในโปรแกรม psim



Output Powers: P(Panel power)
Pmax(Power max)
Po(Load power)

ระบบนี้ใช้จะเกิดการแกว่งในการปรับกำลังไฟฟ้าสูงสุดให้คงที่ในสภาวะที่ แสงมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วทำให้ ประสิทธิภาพที่ได้ ((Po/Pmax)\*100=96.6%)

## ผลลัพธ์ของ modified P&O algorithm ที่ได้จากการจำลองในโปรแกรม psim



Output Powers: P(Panel power)
Pmax(Power max)
Po(Load power)

ระบบนี้ใช้เวลาเพียง 0.005 วินาทีในการปรับกำลังไฟฟ้าสูงสุดให้คงที่ ประสิทธิภาพที่ได้ ((Po/Pmax)\*100=98.7376%) ซึ่งได้ประสิทธิภาพสูง กว่า P&O แบบเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข



# Easy Round