
## **Display Decoder**




A **Digital Decoder** IC, is a device which converts one digital format into another and one of the most commonly used devices for doing this is called the Binary Coded Decimal (BCD) to 7-Segment Display Decoder.

7-segment **LED** (Light Emitting Diode) or **LCD** (Liquid Crystal Display) type displays, provide a very convenient way of displaying information or digital data in the form of numbers, letters or even alpha-numerical characters.

## **Hardware Required**

- Arduino or Genuino Board
- Display Decoder
- pin headers to solder to the LCD display pins
- Eight (8) -220 ohm resistor
- hook-up wires
- breadboard



## Code in Assembly:

```
; Counter.asm
; Created: 2/6/2019 5:49:33 PM
; Author : hmoykwan
;.include "m328pdef.inc" ;Assembler library / Libreria en assembler para el micro ATmega8
.org $0000 ;PLACE THE PROGRAM MEMORY ADDRESS COUNTER IN 0000/ COLOCA EL CONTADOR DE
DIRECCION DE MEMORIA DE PROGRAMA EN 0000
 .def var = r16 ; DEFINE var EQUAL A r16/ DEFINE var IGUAL A r16
 .def contador = r21 ;define counter equal to r24 / define contador igual a r24
 .def val = r22 ;define the val comparison value / define el valor de comparacion val
 rjmp INIT ; Jump TO INIT LABEL/ SALTA A ETIQUETA INIT
INIT:
 ; ROUTINE to CONFIGURING B AND D PORTS WITH ENTRY AND EXIT BIT / RUTINA DE INICIO QUE
CONFIGURA PUERTOS B Y D CON BIT DE ENTRADA Y SALIDA
  ldi contador,0x00 ; load the counter =0 /carga el contador con 0
  ldi val,0x01 ; load the counter=1 / carga el contador con 1
 ldi var,0xf0 ;salida nivel alto - entradas nivel bajo--- CARGA EL r16 CON HEXADECIMAL
APROPIADO
                ; 0xf0 INDICA LOS 4 BIT MAS ALTOS COMO SALIDA Y LOS 4 MAS BAJOS COMO
ENTRADA
              ; PASA LOS BIT CARGADOS DE CONFIGURACION EN var (r16) AL REGISTRO DE
out DDRD, var
CONFIGURACION DE PUERTO B
                           ;CONFIGURA PINES DEL PUERTO D LOS MAS ALTOS COMO SALIDA Y LOS
BAJOS COMO ENTRADA
                           ;PERMITE USAR PD0 PD1 PD2 y PD3 COMO ENTRADAS PD4 COMO SALIDA
DE LA OR
cbi PORTD,4
             ; COLOCA EL BIT 4 DEL PUERTO D A Ø PARA QUE LA SALIDA INICIE EN Ø
ldi var,0xFf
              ;entradas nivel alto - salidas CARGA EL r16 CON EXADECIMAL APROPIADO
                           ; 0xff INDICA LOS 8 BIT COMO SALIDA
out DDRB, var ; PASA LOS BIT CARGADOS DE CONFIGURACION EN var (r16) AL REGISTRO DE
CONFIGURACION DE PUERTO B
               ;CONFIGURA PINES DEL PUERTO B COMO SALIDA
 ; dibujamos el 0 en el display de 7 segmentos para arranque de 0
sbi PORTB,0 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 0 COLOCANDO
EL SEGMENTO a en 1
sbi PORTB,1 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 0 COLOCANDO
EL SEGMENTO b en 1
sbi PORTB,2 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 0 COLOCANDO
EL SEGMENTO c en 1
sbi PORTB,3 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 0 COLOCANDO
EL SEGMENTO d en 1
```

```
sbi PORTB,4 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 0 COLOCANDO
EL SEGMENTO e en 1
sbi PORTB,5 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 0 COLOCANDO
EL SEGMENTO f en 1
cbi PORTB,6 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 0 COLOCANDO
EL SEGMENTO g en 0
cbi PORTB,7 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 0 COLOCANDO
EL SEGMENTO . en 0
start:
 rcall DELAY ; Llama a la rutina de Retardo de tiempo Delay (evita revotes de
conteo y permite ver numeros 1/2 segundo aprox)
 sentencia siguiente
 inc contador
                  ; incrementa el contador
 val 1:
 iguales
 rjmp val_2
                             ;SALTA A val_2
 rjmp esc_1
                             ; ir a rutina para dibujar un 1
 val 2:
 ldi val,0x02
                                   ; carga el contador con 2
 CPSE contador, val ; compara contador y val y salta siguinte instruccion si son
iguales
 rjmp val_3
                              ;SALTA A val 3
 rjmp esc_2
                              ; ir a rutina para dibujar un 2
 val_3:
 ldi val,0x03
                                    ; carga el contador con 3
 CPSE contador, val ; compara contador y val y salta siguinte instruccion si son
iguales
 rjmp val_4
                              ;SALTA A val 4
 rjmp esc_3
                              ; ir a rutina para dibujar un 3
 val_4:
 ldi val,0x04
                                    ; carga el contador con 4
 CPSE contador, val ; compara contador y val y salta siguinte instruccion si son
iguales
 rjmp val_5
                             ;SALTA A val_5
 rjmp esc_4
                              ; ir a rutina para dibujar un 4
 val 5:
 ldi val,0x05
                                    ; carga el contador con 5
 CPSE contador, val ; compara contador y val y salta siguinte instruccion si son
iguales
 rjmp val_6
                             ;SALTA A val 6
 rjmp esc_5
                             ; ir a rutina para dibujar un 5
 val 6:
 ldi val,0x06
                                   ; carga el contador con 6
```

```
CPSE contador, val ; compara contador y val y salta siguinte instruccion si son
iguales
 rjmp val 7
                                 ;SALTA A val 7
                                 ; ir a rutina para dibujar un 6
 rjmp esc_6
 val 7:
 ldi val,0x07
                                        ; carga el contador con 7
 CPSE contador, val ; compara contador y val y salta siguinte instruccion si son
iguales
 rjmp val_8
                                 ;SALTA A val_8
                                 ; ir a rutina para dibujar un 7
 rjmp esc_7
 val 8:
                                        ; carga el contador con 8
 ldi val,0x08
 CPSE contador, val ; compara contador y val y salta siguinte instruccion si son
iguales
 rimp val 9
                                 ;SALTA A val 9
 rjmp esc_8
                                 ; ir a rutina para dibujar un 8
 val 9:
 ldi val,0x09
                                        ; carga el contador con 9
 CPSE contador, val ; compara contador y val y salta siguinte instruccion si son
iguales
                                 ;SALTA A val_9
 rjmp val_0
 rjmp esc_9
                                 ; ir a rutina para dibujar un 9
 rjmp start ;SALTA A START PARA REPETIR
 val_0:
 ;reinicio de valores a 0
 ldi val,0x0
 ldi contador,0x0
 rjmp esc_0
               ; ir a rutina para dibujar un 0
 rjmp start ;SALTA A START PARA REPETIR
esc 0:
sbi PORTB,0 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 0 COLOCANDO
EL SEGMENTO a en 1
sbi PORTB,1 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 0 COLOCANDO
EL SEGMENTO b en 1
sbi PORTB,2 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 0 COLOCANDO
EL SEGMENTO c en 1
sbi PORTB,3 ; COLOCA EL BIT Ø DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un Ø COLOCANDO
EL SEGMENTO d en 1
sbi PORTB,4 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 0 COLOCANDO
EL SEGMENTO e en 1
sbi PORTB,5 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 0 COLOCANDO
EL SEGMENTO f en 1
cbi PORTB,6 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 0 COLOCANDO
EL SEGMENTO g en 1
cbi PORTB,7 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 0 COLOCANDO
EL SEGMENTO . en 0
rimp start ;SALTA A START PARA REPETIR
```

```
esc 1:
cbi PORTB,0 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 1 COLOCANDO
EL SEGMENTO a en 0
sbi PORTB,1 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 1 COLOCANDO
EL SEGMENTO b en 1
sbi PORTB,2 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 1 COLOCANDO
EL SEGMENTO c en 1
cbi PORTB,3 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 1 COLOCANDO
EL SEGMENTO d en 1
cbi PORTB,4 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 1 COLOCANDO
EL SEGMENTO e en 1
cbi PORTB,5 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 1 COLOCANDO
EL SEGMENTO f en 1
cbi PORTB,6 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 1 COLOCANDO
EL SEGMENTO g en 1
cbi PORTB,7 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 1 COLOCANDO
EL SEGMENTO . en 0
rjmp start
              ;SALTA A START PARA REPETIR
esc 2:
sbi PORTB,0 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 2 COLOCANDO
EL SEGMENTO a en 1
sbi PORTB,1 ; COLOCA EL BIT 1 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 2 COLOCANDO
EL SEGMENTO b en 1
cbi PORTB,2 ; COLOCA EL BIT 2 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 2 COLOCANDO
EL SEGMENTO c en 0
sbi PORTB,3 ; COLOCA EL BIT 3 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 2 COLOCANDO
EL SEGMENTO d en 1
sbi PORTB,4 ; COLOCA EL BIT 4 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 2 COLOCANDO
EL SEGMENTO e en 1
cbi PORTB,5 ; COLOCA EL BIT 5 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 2 COLOCANDO
EL SEGMENTO f en 0
sbi PORTB,6 ; COLOCA EL BIT 6 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 2 COLOCANDO
EL SEGMENTO g en 0
cbi PORTB,7 ; COLOCA EL BIT 7 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 2 COLOCANDO
EL SEGMENTO . en 0
rjmp start
              ;SALTA A START PARA REPETIR
esc_3:
sbi PORTB,0 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 3 COLOCANDO
EL SEGMENTO a en 1
sbi PORTB,1 ; COLOCA EL BIT 1 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 3 COLOCANDO
EL SEGMENTO b en 1
sbi PORTB,2 ; COLOCA EL BIT 2 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 3 COLOCANDO
EL SEGMENTO c en 1
sbi PORTB,3 ; COLOCA EL BIT 3 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 3 COLOCANDO
EL SEGMENTO d en 1
cbi PORTB,4 ; COLOCA EL BIT 4 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 3 COLOCANDO
EL SEGMENTO e en 0
cbi PORTB,5 ; COLOCA EL BIT 5 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 3 COLOCANDO
EL SEGMENTO f en 0
sbi PORTB,6 ; COLOCA EL BIT 6 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 3 COLOCANDO
EL SEGMENTO g en 1
cbi PORTB,7 ; COLOCA EL BIT 7 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 3 COLOCANDO
EL SEGMENTO . en 0
              ;SALTA A START PARA REPETIR
rjmp start
```

```
esc 4:
cbi PORTB,0 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 4 COLOCANDO
EL SEGMENTO a en 0
sbi PORTB,1 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 4 COLOCANDO
EL SEGMENTO b en 1
sbi PORTB,2 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 4 COLOCANDO
EL SEGMENTO c en 1
cbi PORTB,3 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 4 COLOCANDO
EL SEGMENTO d en 0
cbi PORTB,4 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 4 COLOCANDO
EL SEGMENTO e en 0
sbi PORTB,5 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 4 COLOCANDO
EL SEGMENTO f en 1
sbi PORTB,6 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 4 COLOCANDO
EL SEGMENTO g en 1
cbi PORTB,7 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 4 COLOCANDO
EL SEGMENTO . en 0
rjmp start
              ;SALTA A START PARA REPETIR
esc 5:
sbi PORTB,0 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO a en 1
cbi PORTB,1 ; COLOCA EL BIT 1 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO b en 0
sbi PORTB,2 ; COLOCA EL BIT 2 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO c en 1
sbi PORTB,3 ; COLOCA EL BIT 3 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO d en 1
cbi PORTB,4 ; COLOCA EL BIT 4 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO e en 0
sbi PORTB,5 ; COLOCA EL BIT 5 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO f en 1
sbi PORTB,6 ; COLOCA EL BIT 6 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO g en 1
cbi PORTB,7 ; COLOCA EL BIT 7 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO . en 0
rjmp start
              ;SALTA A START PARA REPETIR
esc 6:
sbi PORTB,0 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO a en 1
cbi PORTB,1 ; COLOCA EL BIT 1 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO b en 0
sbi PORTB,2 ; COLOCA EL BIT 2 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO c en 1
sbi PORTB,3 ; COLOCA EL BIT 3 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO d en 1
sbi PORTB,4 ; COLOCA EL BIT 4 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO e en 1
sbi PORTB,5 ; COLOCA EL BIT 5 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO f en 1
sbi PORTB,6 ; COLOCA EL BIT 6 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO g en 1
cbi PORTB,7 ; COLOCA EL BIT 7 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO . en 0
rjmp start
              ;SALTA A START PARA REPETIR
```

```
sbi PORTB,0 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 1 COLOCANDO
EL SEGMENTO a en 1
sbi PORTB,1 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 1 COLOCANDO
EL SEGMENTO b en 1
sbi PORTB,2 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 1 COLOCANDO
EL SEGMENTO c en 1
cbi PORTB,3 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 1 COLOCANDO
EL SEGMENTO d en 1
cbi PORTB,4 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 1 COLOCANDO
EL SEGMENTO e en 1
cbi PORTB,5 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 1 COLOCANDO
EL SEGMENTO f en 1
cbi PORTB,6 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 1 COLOCANDO
EL SEGMENTO g en 1
cbi PORTB,7 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 1 COLOCANDO
EL SEGMENTO . en 0
rjmp start ;SALTA A START PARA REPETIR
esc 8:
sbi PORTB,0 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO a en 1
sbi PORTB,1 ; COLOCA EL BIT 1 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO b en 1
sbi PORTB,2 ; COLOCA EL BIT 2 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO c en 1
sbi PORTB,3 ; COLOCA EL BIT 3 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO d en 1
sbi PORTB,4 ; COLOCA EL BIT 4 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO e en 1
sbi PORTB,5 ; COLOCA EL BIT 5 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO f en 1
sbi PORTB,6 ; COLOCA EL BIT 6 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO g en 1
cbi PORTB,7 ; COLOCA EL BIT 7 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO . en 0
             ;SALTA A START PARA REPETIR
rjmp start
esc 9:
sbi PORTB,0 ; COLOCA EL BIT 0 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO a en 1
sbi PORTB,1 ; COLOCA EL BIT 1 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO b en 1
sbi PORTB,2 ; COLOCA EL BIT 2 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO c en 1
sbi PORTB,3 ; COLOCA EL BIT 3 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO d en 1
cbi PORTB,4 ; COLOCA EL BIT 4 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO e en 0
sbi PORTB,5 ; COLOCA EL BIT 5 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO f en 1
sbi PORTB,6 ; COLOCA EL BIT 6 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO g en 1
cbi PORTB,7 ; COLOCA EL BIT 7 DEL PUERTO B A 1 PARA QUE LA SALIDA dibuje un 5 COLOCANDO
EL SEGMENTO . en 0
              ;SALTA A START PARA REPETIR
rimp start
```

DELAY: ;Rutina de Retardo Llamada DELAY= 1/2 segundo aproximado para evitar los rebotes del suiche de entrada

```
; Delay 16 000 000 cycles ( esta rutina pone al micro en una tarea de cargar y restar
registros con valores adecuados )
; 1s at 16 MHz ( se realizan 16 000 000 operaciones a 16 MHz por tanto tarda 1 segundo
en comletar)
    ldi r18, 82 ; carga el literal o valor 41 en registro 18
    ldi r19, 43 ; carga el literal o valor 43 en registro 19
    ldi r20, 0 ; carga el literal o valor 0 en registro 20
                ; decrementa en 1 el registro 20
; si no es igual a 0 pasa a L1 de lo contrario continua en siguiente
L1: dec r20
    brne L1
instruccion
    dec r19
                  ; decrementa en 1 el registro 19
                            ; si no es igual a 0 pasa a L1 de lo contrario continua en
    brne L1
siguiente instruccion
    dec r18 ; decrementa en 1 el registro 18
    brne L1
                                   ; si no es igual a 0 pasa a L1 de lo contrario
continua en siguiente instruccion
    1pm
                    ; pierde 1 cycle en hacer nada
    nop
ret ; retorna el llamado
```