
FreeCAD構造物作成

Track3

2022年8月27日(土)


実験データの寸法

https://www.spheric-sph.org/tests/test-2




作成する「障害物モデル」の寸法と位置関係を確認しょう。

ファイル構成




今回作成するstlファイルは 「model」フォルダに保存します。

作成するモデル




今回使用するのは「構造物」モデルのみ。


構造物モデル作成



構造物モデル作成




構造物モデル作成




※「mm」と書いているが実際は数字しか拾っておらず、後に「m-kg-sec」の単位系で解析を行うmでの寸法となる。 **今回はOpenFOAMのユーティリティによりスケール変換と平行移動を行うためこのままの設定で進める。**

メッシュ作成


(1)「Mesh Desgin」に変更




(2)「メッシュ(M)」→「シェイプからメッシュ作成」



メッシュ作成




stlファイルの編集



stlファイルの編集

(1)「walls.stl」を選択して右クリック 「別のアプリケーションで開く(A)」をクリック



walls.stl

```
solid walls
facet normal 1.000000 -0.000000 0.000000
outer loop
vertex 161.000000 0.000000 161.000000
vertex 161.000000 403.000000 161.000000
vertex 161.000000 403.000000 161.000000
endloop
endfacet
facet normal 1.000000 0.000000 0.000000
(以下省略)
endloop
endfacet
endsolid Mesh
```

(3)「walls.stl」ファイル内のsolid名を変更


変更前:walls(Meshed)

変更後:walls

snappyHexMesh内で面の名前の使用に使うwalls(Meshed)でも良いがわかりやすい名前に変更しておく方が良い

モデルファイルの移動

(1)「constant/triSurface」ディレクトリにwalls.stlファイルを保存



OpenFOAM Terminalの起動

(1)「of-v2106 Terminal」を起動



OpenFOAM Terminalが起動する


(2)フォルダの移動

cd /home/ユーザー名/Desktop/Track3/

OpenFOAMv2106 is enabled. kamakiri@kamakiri-VirtualBox ~ \$ cd '/home/kamakiri/Desktop/Track3'

以下のコマンドで「**001_3Ddam_interFoam**」フォルダに移動


フォルダを移動 \$cd 001_3Ddam_interFoam



モデルの修正


(1)モデルを1/1000倍にして縮小→mmの単位になる

\$surfaceConvert -scale 0.001 constant/triSurface/walls.stl constant/triSurface/walls_mm.stl



(2) (x,y,z)=(0.6635mm -0.2015mm 0mm)だけ平行移動する

\$surfaceTransformPoints -translate "(0.6635 -0.2015 0)" constant/triSurface/walls_mm.stl constant/triSurface/walls_mm_tr.stl



ファイル構成

