Basic and Advanced Timers – 5 'דו"ח מכין, מעבדה מס

מגישים: אסף קמבר (313390429) ואביב פרימור (208488973)

חלק תיאורתי – Basic Timer

- 1. רשום את ערך רגיסטר BTCTL לצורך ביצוע פסיקה במרווחי זמן של 1sec. תשובה: BTCTL=00100110=0x26.
 - . מהו ערכם של הרגיסטרים BTCNT1 ו-BTCNT2 לאחר שנייה זו? מהו ערכם של הרגיסטרים $(2^7=128)$ BTCNT2 =01000000= 0x40 .BTCNT1=0x00
- 3. הסבר את שני אופני העבודה של הטיימר Basic Timer1. ואת היתרון של כל אחד מהם.

תשובה: שני אופני העבודה של הטיימר הם:

8-bit – שני טיימרים באורך 8 ביטים. היתרון בשיטה זו היא שנוכל לעבוד עם שני מקורות שונים עבור הטיימר במקביל – למשל נוכל לקנפג ACLK:256 או SMCLK או ACLK:256 בטיימר השני.

16-bit – שרשור של שני טיימרים באורך 8 ביט כך שתדר השעון של הטיימר ה-LSB הוא ACLK:256 ושל הטיימר ה-MSB הוא ACLK:256. במצב זה נוכל לבחור לעבוד עם תזמוני פסיקה נוחים (כפולות של שנייה), בעזרת בחירת ערך הביט BTIPx.

- 4. רשום את ערך רגיסטר BTCTL לצורך ביצוע פסיקה במרווחי זמן של 8usec לצורך ביצוע פסיקה במרווחי את ערך רגיסטר BTCTL +10000010= 0x82 (הכי
 - .. הסבר כיצד פועלת פסיקת Basic Timer1 ועל הצורך בה.

,BASICTIMER VECTOR **תשובה:** בעת פסיקה נקרא וקטור הפסיקה

דגל פסיקה BTIFG עולה ל'1' באשר ערך הטיימר מגיע למרווח הזמן המוגדר בביטים BTIPx ויורד ל'0' אוטומטית בכניסה ל-ISR. בכדי לאפשר פסיקה עלינו לקבוע אפשור מקומי 'BTIE'21' וגלובלי 'GIE'2'.

הצורך בפסיקה בטיימר הוא לבצע פסיקות באופן מחזורי לפי בחירתינו, עירור ויציאה ממצב שינה ויצירת השהייה שפועלת במקביל לעבודת ה-CPU.

6. באופן העבודה של שני טיימרים נפקדים בגודל 8-bit.

נתונים: BTIP=0X7,clk2=SMCLK,clk1=ACLK

חשב והסבר, בכמה מתקדם הערך BTCNT1 בין פסיקות עוקבות של הטיימר. מרווח הזמן לבקשת פסיקה הינו 2 שניות, נחשב את התדר:

$$F_{clk} = \frac{S_{mclk}}{Q_7} = \frac{2^{20}}{2^8} = 2^{12}(Hz)$$

נחשב כמה התקדם ערך הטיימר הראשון בין פיסקות:

$$BTCNT1 = \frac{A_{clk}}{F_{clk}} = \frac{2^{15}}{2^{12}} = 8$$

<u> Advanced Timers – חלק תיאורתי</u>

1. מנה מס' אפליקציות שניתן לבצע בעזרת Timer_B.

<u>תשובה:</u> - מניית מחזורי שעון ובקשת פסיקות במרווחי זמן שווים בערך מוגדר מראש, לכידת ערך הטיימר, יצירת אות 'PWM' קביעת תדר עבודה משתנה ואפשרות לתכנות גודל הטיימר בהתאם.

2. מנה את אופני העבודה של Timer_B.

תשובה: א. <u>Stop</u> - עצירת השעון.

. ב. **עט** - הטיימר מבצע מנייה מערך 0 ועד לערך הכתוב ברגיסטר – TBCLO – ב. **עט**

- ג. Continuous Mode הטיימר מבצע מנייה עד לערך TBRMAX ואז מתחיל מנייה מההתחלה.
- ד. <u>**Up/Down Mode</u> הטיימר מבצע מנייה מעלה מאפס ועד לערך שכתבנו ברגיסטר TBCCRO הטיימר מבצע מנייה** מעלה מאפס ועד לאפס וחוזר חלילה.</u>

3. מה המשמעות ומטרה השימוש של אופן Capture ואופן

<u>תשובה:</u> Capture - אופן זה מאפשר לכידת ערך הטיימר TBR באחד מ-7 הרגיסטרים בהינתן טריגר של אות חיצוני ברגל הבקר, המתאימה לרגיסטר שבחרנו ובקשת פסיקה. צורת לכידת הטריגר נקבעת ע"י 2 הביטים CMx. מטרת השימוש באופן זה היא למדידת זמני חישוב (למשל של קטע קוד) ומשך זמן בין טריגרים.

Compare – אופן זה מאפשר בקשת פסיקה כאשר ערך הטיימר TBR יגיע לערך שכתבנו באחד מ-7 הרגיסטרים, כאשר מטרת השימוש באופן זה היא לצורך יצירת אותות PWM במוצא רגלי הבקר וליצירת פסיקות במרווחי זמן נדרשים.

4. הסבר מהי מטרת יחידת Output Unit ומה היתרון שלה?

<u>תשובה:</u> המטרה של יחידה זו היא לקבוע אופן פעולה עבור יצירת האותות PWM של המודול. ניתן לייצר אותות בעלי DUTY <u>תשובה:</u> משתנה ע"י הגדרת ערך ביטי OUTMODx ברגיסטר TBCCTLx.

5. הסבר רעיונית, כיצד ניתן למנות תדר לא ידוע של שעון חיצוני המחובר למעבד?

<u>תשובה:</u> שימוש ב-Capture ע"י לכידת המונים של שעוני מעטפת שונים, וחלוקת ערך המונה בהפרשי זמני השעון שלכדנו.

6. באשר Timer_B מוזן ע"י ACLK (32768) והוא מקונפג ל-Compare Mode מהו ערך הרגיסטר TBCCR0 לצורך אפשור פסיקה של פעם בשנייה?

<u>תשובה:</u> על מנת לקבל פסיקה של שנייה נצטרך לקבוע ערך שערכו מתאים לתדר ACLK המזין את הטיימר, כלומר אם נרצה זמן מחזור שיהיה שנייה אחת, נרצה לקבוע :

 $TBCCR0 = ACLK = 2^{15}$