

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC SOBRAL INTERNET DAS COISAS – 2018.2 – PROF. WENDLEY S. SILVA

www.ec.ufc.br/professores/wendley/ wendley@ufc.br

AULA PRÁTICA – ACESSO AO NODEMCU ESP-12E ATRAVÉS DO APLICATIVO TELEGRAM

MONITORA: KAMILA AMÉLIA SOUSA GOMES

APLICATIVO TELEGRAM

O Telegram é um aplicativo de troca de mensagens concorrente do Whatsapp. O aplicativo pode ser usado no smartphone (Android e IOS) e também no seu PC (Windows,MAC ou Linux). O TELEGRAM tem um BOT que permite fazer a conexão IOT.

Definição de BOT – Wikipedia:

"Bot, diminutivo de robot, também conhecido como Internet bot ou web robot, é uma aplicação de software concebida para simular ações humanas repetidas vezes de maneira padrão, da mesma forma como faria um robô." Com o BOT do TELEGRAM, você poderá receber mensagens dos dispositivos (nesse caso, o NodeMCU) e enviar comandos, através do seu Smartphone ou PC.

INSTALANDO O TELEGRAM

Se você usa um Smartphone Android ou um IPHONE, instale o aplicativo através da Google Play ou da Apple Store. Após a instalação e configuração do TELEGRAM, vai descobrir que muitos amigos e conhecidos seus já são usuários deste aplicativo. Da forma que você pode conversar com os seus amigos, você poderá "conversar" também com o BOT, através de comandos.

CONFIGURANDO O BOT DO TELEGRAM

Para poder criar um novo usuário BOT, é necessário acessar o usuário BOT Pai (BotFather), como observado na Figura 1.



Figura 1 – Acessando BotFather no Telegram

Na janela do BotFather, na linha de comandos (parte inferior) clique em Começar. Irá aparecer uma lista de comandos do BotFather. (Digite /help se precisar de ajuda).

Todos os comandos do BOT devem começar com uma barra /.

Para criar o seu BOT, digite o comando /newbot. Após a primeira pergunta, insira o nome do seu BOT. Se o seu nome já existir, use um outro nome, como por exemplo (no meu caso):

GustESP8266

Na segunda pergunta, digite o nome do seu novo usuário. O nome do usuário deve terminar com bot. Se o seu nome já existir, use um outro nome , como por exemplo :

GustESP8266bot

Se o usuário foi criado com sucesso, aparecerá a mensagem "Done!" . Veja que uma chave TOKEN foi criada. Essa chave deverá ser copiada, pois será inserida no Sketch do NodeMCU ESP12!

Use this token to access the HTTP API (exemplo):

123456789:ABCDEFGHIJKLMOPQRST-ABCDEFGHIJKLMNO




Figura 2 – Configurando BotFather no Telegram

MONTAGEM PROPOSTA PARA O HARDWARE

Inicialmente, faremos a montagem do hardware conforme a figura a abaixo:




Figura 3 – Montagem proposta para o hardware

Nesse ponto, é importante mencionar que os pinos do NodeMCU e Arduino possuem o seguinte mapeamento:

```
D0 = 16;
```

D1 = 5;

D2 = 4;

D3 = 0:

D4 = 2;

D5 = 14;

D6 = 12;

```
D7 = 13;
D8 = 15;
D9 = 3;
D10 = 1;
```

Ou seja, como no esquema da Figura 3 o LED está associado à porta D2, no códigofonte, se necessário tratar manualmente, usaremos pin de valor 4.

INSTALANDO BIBLIOTECAS ARDUINO PARA O TELEGRAM

Para usar o NodeMCU-ESP12 com o TELEGRAM, será necessário a instalação de duas Bibliotecas na Arduino IDE:

- ArduinoJson
- Universal Arduino Telegram Bot

Vamos instalar essas duas Bibliotecas, usando o **Gerenciador de Bibliotecas**. Abra a Arduino IDE, já configurada para o NodeMCU-ESP12. Para instalar a nova Biblioteca, clique em **Sketch > Incluir Biblioteca > Gerenciar Bibliotecas**. Na janela do Gerenciador de Bibliotecas, refine a busca digitando **arduinojson**. Clique em **more info** e depois em **instalar**.



Figura 4 – Instalando Bibliotecas Arduino para Telegram

Vamos instalar agora a segunda biblioteca UniversalTelegramBot com o mesmo procedimento acima. Refine a busca digitando telegram. Clique em more info e depois em instalar. Após a instalação das duas Bibliotecas, é necessário que feche e abra novamente o programa Arduino IDE, para efetivar as Bibliotecas.



Figura 5 – Instalando Bibliotecas Arduino para Telegram

TESTANDO NODEMCU COM TELEGRAM

Para testarmos a comunicação do Aplicativo **TELEGRAM** com o **NodeMCU-ESP12**, usaremos um Sketch baseado em um exemplo da Biblioteca **Universal Arduino Telegram Bot.** Sabemos que o **Led azul** da placa NodeMCU está conectado no pino **GPIO_4**. Um pulso LOW(0V) acionará esse led. Portanto, através de comandos no TELEGRAM, faremos o Led azul acender e apagar.

No código, você deverá alterar o nome do seu roteador WIFI (ssid) e a senha do roteador (password) também. Na linha do programa #define BOTtoken, insira a chave Token (entre aspas) que foi copiada quando gerou o seu usuário BOT através do BotFather.

Exemplo: "123456789: ABCDEFGHIJKLMOPQRST-ABCDEFGHIJKLMNO"

```
#include <ESP8266WiFi.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <UniversalTelegramBot.h>

// Inicializando a conexao WIFI com o Roteador

char ssid[] = "wifi"; // nome do seu roteador WIFI (SSID)
```

```
char password[] = "a1b2c3d4e5"; // senha do roteador WIFI
// Inicializa o BOT Telegram - copie aqui a chave Token quando configurou o
seu BOT - entre aspas
#define
                 BOTtoken
                                      "528420337:AAHLwwVuklQ2P8mbUh5-
7Cdlgq7mSzy5uYI" // sua chave Token Bot
WiFiClientSecure client;
UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client);
int Bot_mtbs = 1000; // tempo entre a leitura das mensagens
long Bot_lasttime; // ultima mensagem lida
bool Start = false;
const int ledPin = 4; // GPIO_4do LED azul
int ledStatus = 0;
void handleNewMessages(int numNewMessages){
   Serial.print("Mensagem recebida = ");
   Serial.println(String(numNewMessages));
   for (int i = 0; i < numNewMessages; i++){</pre>
       String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id);
      String text = bot.messages[i].text;
      String from_name = bot.messages[i].from_name;
```

```
if (from_name == "") from_name = "Guest";
                       // comando Ledon
     if (text == "/ledon")
      {digitalWrite(ledPin, HIGH); // acende LED azul
       ledStatus = 1;
   bot.sendMessage(chat_id, "LED esta aceso", ""); // envia mensagem
 }
    If (text == "/ledoff")
                            // comando Ledoff
     { ledStatus = 0;
       digitalWrite(ledPin,LOW); // apaga LED azul
     bot.sendMessage(chat_id, "LED esta apagado", ""); // envia mensagem
 }
   if (text == "/status") {
                             // comando estado do LED
   if (ledStatus) {
      bot.sendMessage(chat_id, "LED esta aceso", ""); }
   else {
     bot.sendMessage(chat_id, "LED esta apagado", "");
  }
}
```

```
if (text == "/start")
                                      // comando comeca
  {String welcome = "Bem-vindo a Biblioteca Universal Arduino Telegram Bot, "
+ from_name + ".\n";
   welcome += "Esse é um exemplo de controle do Led.\n\n";
   welcome += "/ledon : para acender o LED\n";
   welcome += "/ledoff : para apagar o LED\n";
   welcome += "/status : mostra o estado do LED\n";
   bot.sendMessage(chat_id, welcome, "Markdown");
  }
 }
void setup() {
   Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA); // Configura o WIFI do NodeMCU para modo
estação
  WiFi.disconnect(); // desconecta o WIFI
  delay(100);
               // atraso de 100 milisegundos
   Serial.print("Conectando Wifi: ");
   Serial.println(ssid);
```

```
WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) // aguardando a conexão
WEB {Serial.print(".");
      delay(500);
                              // atraso de 0,5 segundos
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi conectado"); // WIFI conectado
 Serial.print("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // configura o pino do LED como saida
 delay(10);
 digitalWrite(ledPin, HIGH); // inicializa o LED como apagado
}
void loop(){
 if (millis() > Bot_lasttime + Bot_mtbs) // controlando as mensagens {
      int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
    while (numNewMessages) // numero de novas mensagens{
          Serial.println("Resposta recebida do Telegram");
```

```
handleNewMessages(numNewMessages);

numNewMessages=bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
}

Bot_lasttime = millis();}
```

Copie o código acima na Arduino IDE. Conecte a placa NodeMCU no seu PC. Certifique-se que ela foi reconhecida. Após compilar e carregar o programa no NodeMCU-ESP12 (clique no botão Carregar), abra a janela da console (Serial Monitor) da IDE. Clique no botão Monitor serial e altere a velocidade para 115200 Bps na barra inferior da janela.

No aplicativo TELEGRAM (poderá testar no seu PC ou no seu Smartphone), procure pelo nome do seu usuário BOT. No meu caso **GustESP8266**. Clique no nome para abrir a janela de comunicação. Clique em **Começar** para iniciar os testes. Sempre que executar algum comando, aguarde alguns segundos para obter a resposta.

Comandos para teste (pode clicar em cima dos comandos já digitados) :

/ledon – para acender o LED

/ledoff - para apagar o LED

/status – para mostrar o estado do LED

/start – para inciar a comunicação

•




Figura 6: Exemplo de Comandos

TAREFA PARA DESENVOLVIMENTO NO LABORATÓRIO

Adicione um botão, ou sensor de temperatura, na montagem do seu hardware, e faça a comunicação com o aplicativo Telegram.

LITERATURA CONSULTADA

MURTA, Gustavo. . Guia Completo do NodeMCU - ESP12 Disponível em: http://blog.eletrogate.com/nodemcu-esp12-alarme-residencial-iot-3///. Acesso em: 13 set. 2018.