NOKIA MMS version 2

Press Menu Select Outils

Select Paramètres
Select Connexions
Select Points d'accès

Select **Options**

Select Nouveau point d'accès
Select Utiliser Paramètres défaut

Nom de la connexion Vox MMS

Porteuse de données **Données paquets**

Nom du point d'accès vox.lu

Nom d'utilisateur néant (laisser vide)
Mot de passe ne pas demander

Authentification **Sécurisée**

Page de démarrage http://mms.vox.lu

Select **Options**

Select Paramètres avancées

Type de réseau IPv4

Adresse proxy **212.88.139.44**

N° de port proxy **8080**

Appuyer sur touche **Menu**

Select Messagerie
Select Options
Select Paramètres

Select Messagerie multimedia Select Point d'accès utilisé

Select VOX MMS

Select **Récupération MMS**

Select Automatique dans réseau abonné