

# LOLVISIO

## Guide d'utilisation Yealink T49G



**LUXEMBOURG  
ONLINE**

Business solutions

[www.internet.lu/business](http://www.internet.lu/business)  
corporate@internet.lu  
2899 0000

# Yealink T49G

## Guide d'utilisation

**Vous avez choisi une offre de téléphonie professionnelle Luxembourg Online et nous vous en remercions !**

Suivez notre guide d'utilisation et profitez en toute simplicité de vos services téléphoniques.

Ce guide a été conçu pour vous permettre d'utiliser les principales fonctionnalités de votre téléphone. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter votre **service client professionnel au 2899 0000**. Nous vous souhaitons d'agréables expériences avec les services Luxembourg Online !



## Sommaire

<b>1. Présentation du téléphone.....</b>	p.4
1.1. Les composants du poste téléphonique.....	p.4
1.2. L'écran.....	p.6
1.3. Les icônes.....	p.7
<b>2. Personnalisation du téléphone.....</b>	p.8
2.1. Langue.....	p.8
2.2. Date et heure.....	p.8
2.3. Volume.....	p.10
2.4. Sonneries.....	p.10
2.5. Boutons de fonction.....	p.11
2.6. Musique d'attente.....	p.12
<b>3. Fonctions du téléphone .....</b>	p.13
3.1. Fonctions basiques.....	p.13
3.1.1. Émettre des appels .....	p.13
3.1.2. Répondre aux appels.....	p.14
3.1.3. Mettre fin aux appels .....	p.15
3.1.4. Stopper une transmission vidéo.....	p.15
3.1.5. Historique des appels .....	p.17
3.1.6. Couper le son .....	p.17
3.2. Autres fonctions .....	p.18
3.2.1. Déviation d'appels.....	p.18
3.2.2. Transfert d'appels.....	p.19
3.2.3. Interception d'appels.....	p.19
3.2.4. Appels en conférence.....	p.20
3.2.5. Appels masqués .....	p.22
3.2.6. Appels en attente .....	p.22
3.2.7. Ne pas déranger (DND).....	p.22
<b>4. Messagerie vocale.....</b>	p.23
4.1. Accéder à la messagerie vocale .....	p.23
4.2. Configurer la messagerie vocale .....	p.23
<b>Notes.....</b>	p.24

# 1. Présentation du téléphone


## 1.1. Les composants du poste téléphonique

Le téléphone Yealink T49G est un téléphone professionnel à la fois élégant et simple d'utilisation. Il prend en charge de vastes fonctionnalités et vous permet notamment d'émettre et de recevoir des appels vidéo. Nous vous présentons ci-dessous ses principales caractéristiques.

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1 Caméra             | 9 Volume           |
| 2 Ecran tactile      | 10 Redial          |
| 3 Message            | 11 Mise en attente |
| 4 Casque audio       | 12 Pavé numérique  |
| 5 Muet               | 13 Cache caméra    |
| 6 Vidéo              | 14 Port HDMI       |
| 7 Transfert d'appels | 15 Port USB        |
| 8 Haut-parleur       |                    |



## 1.2. L'écran



- 1 Icônes
- 2 Compte par défaut
- 3 Touches de ligne
- 4 Boutons de fonction
- 5 Touches de raccourci
- 6 Date et heure

## 1.3. Les icônes

Nous vous expliquons ci-dessous la signification des principales icônes qui peuvent s'afficher sur l'écran de votre téléphone :

### Les icônes de base

	Mode haut-parleur		Déviation d'appels
	Mode combiné		Muet
	Mode casque audio		Mode silencieux (volume sonnerie 0)
	Messagerie vocale		Conférence
	Réponse automatique		Menu principal
	Mode "Do Not Disturb"		Retour à l'écran d'accueil
	Caméra non détectée		Retour au menu précédent
	Appel en attente (vidéo)		Passer en mode plein écran
	Appel en attente (audio)		

### Les icônes de speed dial (BLF)

	"Clignotant"	L'utilisateur contrôlé est disponible. Vous pouvez alors le contacter en appuyant sur l'icône.		"Clignotant"	L'utilisateur contrôlé est en train de passer un appel.
	"Talking"	Le poste de l'utilisateur contrôlé sonne. Il est alors possible d'intercepter l'appel en appuyant sur l'icône.		"Hold"	L'utilisateur contrôlé est en attente.

## 2. Personnalisation du téléphone

### 2.1. Langue


La langue par défaut de votre téléphone est l'anglais, mais vous êtes libre de la changer si vous le souhaitez. Pour cela, suivez les étapes indiquées ci-dessous :

- 1 Appuyez sur  > Basic > Language.

La liste des langues disponibles apparaît alors à l'écran.

- 2 Sélectionnez la langue souhaitée.


- 3 Appuyez sur **Save** pour valider votre choix.



### 2.2. Date et heure

La date et l'heure sont affichées automatiquement sur l'écran de votre téléphone. Si leur affichage n'est pas mis en place automatiquement via le serveur, vous pouvez configurer manuellement ces données. Suivez alors les étapes indiquées ci-après :

- 1 Appuyez sur  > Basic > Time & date > General.
- 2 Sélectionnez "Manual Settings" dans le champs **Type**.
- 3 Entrez la date et l'heure.
- 4 Appuyez sur **Save** pour valider le changement.



Il y a 7 formats d'affichage de la date possibles.  
Nous vous les présentons ci-dessous :

Format	Exemple (20 juillet 2015)
WWW MMM DD	Mon Jul 20
DD-MMM-YYY	20-Jul-15
YYYY-MM-DD	2015-07-20
DD/MM/YY	20/07/2015
MM/DD/YY	07/20/15
DD MMM YYYY	20 Jul 2015
WWW DD MMM	Mon 20 Jul

## 2.3. Volume

Vous pouvez régler le volume de votre poste lorsqu'il est inoccupé (volume de la sonnerie) ou lorsque vous êtes en conversation téléphonique (volume de la conversation). Pour cela, appuyez simplement sur .




### Remarque :

Lorsque le volume de la sonnerie est au minimum, l'icône  apparaîtra à l'écran.

## 2.4. Sonneries

Pour mettre en place une sonnerie différente de celle par défaut, suivez les étapes indiquées ci-dessous :

- 1 Appuyez sur  > Basic > Sound > Ring tones > Common.
- 2 Sélectionnez la sonnerie souhaitée.
- 3 Appuyez sur Save pour valider le changement.



## 2.5. Boutons de fonction

Il y a deux types de boutons de fonction ("DSS keys") sur votre téléphone :

- les touches de ligne
- les touches programmables

Vous pouvez assigner des fonctions prédéfinies à chacune de ces touches (touches de raccourcis). Pour assigner une fonction aux touches de ligne, suivez les étapes indiquées ci-dessous :

- 1 Appuyez sur  > Features > DSS keys.
- 2 Sélectionnez la ligne souhaitée.
- 3 Sélectionnez le type de touche de ligne souhaité.
- 4 Les autres champs (account, user name, value...) peuvent être également modifiés si nécessaire.
- 5 Pour finir, appuyez sur Save pour valider les changements.

Différents types de touches de ligne peuvent être mis en place, par exemple :

- line (passer des appels, mettre des appels en attente, reprendre un appel)
- speed dial (raccourci d'appels vers un numéro de votre choix)
- conference (mettre en place une conférence)
- BLF (raccourci vers une extension, permet de passer des appels, voir si le poste est occupé ou non, intercepter des appels)
- etc.

#### **Remarque :**

Pour personnaliser les boutons de fonction ou avoir de l'aide, contactez votre service client professionnel au **2899 0000**.

## **2.6. Musique d'attente**

Pour faire patienter vos interlocuteurs en musique, vous pouvez mettre en place une musique de votre choix qui s'activera lors de la mise en attente.

Pour cela, nous vous invitons à contacter votre service client au **2899 0000** afin de transmettre la musique d'attente souhaitée.

#### **Remarque :**

Nous vous recommandons de vous assurer de votre droit d'utiliser la musique choisie, afin d'éviter d'éventuelles pénalités pour non-respect des droits d'auteur.

# **3. Fonctions du téléphone**

## **3.1. Fonctions basiques**

Dans cette partie, nous vous présentons les fonctions basiques de votre téléphone : passer des appels, répondre aux appels, mettre fin aux appels...

### **3.1.1. Émettre des appels**

Vous disposez de trois possibilités pour émettre des appels :

- avec le combiné
- avec le haut-parleur
- avec le casque audio

Nous vous détaillons ci-dessous ces trois possibilités :

#### **Passer des appels avec le combiné**

- 1** Décrochez le combiné.
- 2** Entrez le numéro désiré via le clavier numérique.
- 3** Appuyez sur **Send**.

#### **Passer des appels avec le haut-parleur**

- 1** Appuyez sur .
- 2** Entrez le numéro désiré via le clavier numérique.
- 3** Appuyez sur **Send**.

#### **Passer des appels avec le casque audio**

- 1** Appuyez sur .
- 2** Entrez le numéro désiré via le clavier numérique.
- 3** Appuyez sur **Send**.

## Fonctions du téléphone

Il est possible de passer plusieurs appels en même temps. Pour passer un nouvel appel durant une conversation en cours, suivez les indications ci-dessous :

- 1 Appuyez sur  ou **Hold** pour mettre le premier appel en attente.
- 2 Entrez le numéro que vous souhaitez appeler en parallèle.
- 3 Appuyez sur **Send**.
- 4 Pour reprendre le premier appel, sélectionnez-le, puis appuyez sur **Resume**.

Durant un appel vidéo, pour passer du mode classique au mode plein écran, appuyez sur .

### 3.1.2. Répondre aux appels

Pour répondre aux appels, vous disposez également de trois possibilités :

- avec le combiné
- avec le haut-parleur
- avec le casque audio

Nous vous détaillons ci-dessous ces trois possibilités :

#### Répondre aux appels avec le combiné

- DÉCROchez simplement le combiné.

#### Répondre aux appels avec le haut-parleur

- APPUYEZ simplement sur  ou **Answer**.

#### Répondre aux appels avec le casque audio

- APPUYEZ simplement sur  ou **Answer**.

Pour répondre à un appel lorsque vous êtes déjà en ligne, deux possibilités s'offrent à vous :

- appuyez sur **Answer** (le premier appel sera alors mis en attente)
- ou appuyez sur l'avatar de l'appel entrant, puis sur **Answer** (le premier appel sera mis en attente)

## Fonctions du téléphone



### 3.1.3. Mettre fin aux appels

Pour mettre fin à un appel, suivez une des indications ci-dessous :


- Si vous utilisez le combiné, raccrochez ou appuyez sur **EndCall**.
- Si vous utilisez le haut-parleur, appuyez sur  ou **EndCall**.
- Si vous utilisez le casque audio, appuyez sur **EndCall**.

### 3.1.4. Stopper une transmission vidéo


Durant un appel, si vous souhaitez stopper la transmission vidéo il vous suffit de procéder à une des actions ci-dessous :

- appuyez sur .
- ou fermez le cache de la caméra situé sur le haut du téléphone.

Lorsque vous stoppez la transmission vidéo, l'icône  apparaît sur votre aperçu vidéo, comme présenté ci-après.



De manière générale, si vous souhaitez modifier les caractéristiques vidéo de votre poste téléphonique, appuyez sur > Basic > Video Settings.



### 3.1.5. Historique des appels

Un historique des appels est automatiquement conservé dans votre téléphone. Vous pouvez ainsi accéder à tous les appels passés, reçus, manqués et transférés. Pour ce faire, suivez les indications détaillées ci-dessous :

- 1 Appuyez sur .
- 2 La liste de tous les appels apparaît. Vous pouvez alors sélectionner une liste précise : **Missed calls**, **Placed calls**, **Received calls** ou **Forwarded calls**.
- 3 Appuyez ensuite sur pour accéder aux différentes actions possibles concernant le contact sélectionné.

#### Historique des appels : signification des icônes

- Appels reçus
- Appels passés
- Appels manqués
- Appels déviés

### 3.1.6. Couper le son

Pour couper le son de votre microphone lors d'un appel, appuyez simplement sur .

Pour remettre le son en place, appuyez à nouveau sur ce même bouton. Ce mode concerne tous les équipements ( combiné téléphonique, haut-parleur et casque audio).

## 3.2. Autres fonctions

### 3.2.1. Déviation d'appels

#### Déviation d'appels dynamique

Lorsque votre téléphone sonne, vous pouvez dévier l'appel vers un autre numéro. Pour cela :

- 1 Appuyez sur **FWD**.
- 2 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer l'appel.
- 3 Appuyez sur **FWD** ou **Send**.

#### Déviation d'appels statique


Vous pouvez également configurer votre téléphone pour que tous vos appels soient systématiquement transférés vers un autre numéro, sans que votre téléphone ne sonne.

Il existe 3 types de déviations statiques :

- always forward (tous les appels entrants sont immédiatement déviés)
- busy forward (les appels entrants sont déviés si le téléphone est occupé)
- no answer forward (les appels entrants sont déviés s'il n'y a pas de réponse à partir d'un certain temps)

Pour mettre en place la déviation d'appels sur votre poste téléphonique, suivez les étapes indiquées ci-dessous :

- 1 Appuyez sur  > **Features** > **Call forward**.
- 2 Sélectionnez le type de déviation souhaité.
- 3 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez effectuer la déviation.
- 4 Si vous avez choisi le "no answer forward", entrez également le temps d'attente souhaité avant que vos appels soient déviés (champ "After ring time"). Le temps par défaut est de 12 secondes.
- 5 Pour finir, appuyez sur **Save** pour valider la mise en place de la déviation d'appels.



### 3.2.2. Transfert d'appels


Vous pouvez transférer un appel vers un autre numéro. Pour transférer un appel "à l'aveugle", c'est-à-dire sans consulter l'autre partie, suivez les indications ci-dessous :

- 1 Appuyez sur  ou **Transfer** durant un appel.
- 2 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer l'appel.
- 3 Appuyez sur  ou **Transfer** pour finaliser l'opération. L'appel est alors directement transféré au numéro demandé.

### 3.2.3. Interception d'appels

Pour intercepter un appel qui sonne sur un autre poste téléphonique, il vous suffit de composer **\*8 suivi du numéro de l'extension** du téléphone qui sonne.

Si vous disposez d'un raccourci vers ce poste sur votre téléphone, vous pouvez également appuyer sur **DPickup**. Pour ignorer l'appel, appuyez sur **Cancel**. Pour passer un nouvel appel, appuyez sur **NewCall**.



*Speed dial : lorsqu'un de vos collaborateurs reçoit un appel, le bouton de raccourci vers sa ligne clignote en rouge. Vous pouvez alors intercepter l'appel en cliquant sur **DPickup**.*

### 3.2.4. Appels en conférence

Pour mettre en place une conférence téléphonique, deux possibilités s'offrent à vous.

#### Conférence entre 3 parties au maximum

Pour mettre en place une conférence locale entre 3 parties diverses, suivez les étapes indiquées ci-dessous :

- 1      Appelez le premier participant.
- 2      Appuyez sur **Conference**. Le premier participant est alors mis en attente.
- 3      Entrez le numéro du second participant et cliquez sur **Conference** ou **Send**.
- 4      Appuyez à nouveau sur **Conference** pour mettre en place la conférence entre vous et les deux autres participants.



#### Conférence avec un nombre illimité de participants

Pour mettre en place une conférence en réseau, composez l'extension **88**, puis le code d'accès à la conférence (par défaut 0000). Vous rejoignez alors la chat room que tous vos correspondants pourront également joindre.

Pour rejoindre la chat room depuis l'extérieur, il vous suffit de composer le numéro de **votre standard, suivi de l'extension 88**.

#### Pendant la conférence

Pendant la conférence, diverses actions sont possibles :

- appuyez sur ou **Hold** pour mettre en pause la conférence
- appuyez sur **Split** pour diviser la conférence en appels individuels
- appuyez sur pour que les participants ne puissent plus vous entendre
- appuyez sur **EndCall** pour quitter la conférence

### 3.2.5. Appels masqués

Si vous ne souhaitez pas que votre numéro s'affiche lors d'un appel, composez le **\*31\*** suivi du numéro à appeler.

#### Remarque :

Ceci n'est pas une manipulation définitive. Si vous souhaitez masquer votre numéro pour tous vos appels il faudra répéter l'opération.

### 3.2.6. Appels en attente

Pour mettre un appel en attente, il vous suffit d'appuyer sur  ou **Hold** lors de l'appel. Vous pouvez alors émettre ou recevoir un autre appel tant que le premier appel est en attente.

Pour reprendre l'appel mis en attente, appuyez à nouveau sur  ou **Resume**.

Si plusieurs appels sont en attente, sélectionnez l'appel à reprendre, puis appuyez sur **Resume**.

### 3.2.7. Ne pas déranger (DND)

Vous pouvez utiliser le mode "Do Not Disturb" pour rejeter automatiquement tous les appels entrants de votre téléphone. Pour ce faire, appuyez simplement sur . L'icône  apparaîtra alors sur votre écran.

Pour désactiver le mode "Do Not Disturb", appuyez à nouveau sur .

## 4. Messagerie vocale

### 4.1. Accéder à la messagerie vocale

Pour accéder à votre boîte vocale, composez l'extension **99** ou appuyez sur le bouton .

Pour y accéder depuis l'extérieur, composez le numéro de votre **standard**, suivi de l'**extension 99**. Composez ensuite votre code d'accès (par défaut 0000).

Deux types de messages vocaux peuvent être diffusés sur votre boîte vocale :

- message d'indisponibilité (message diffusé par défaut)
- message temporaire (prioritaire sur le premier message si les deux sont mis en place ; il vous permet d'annoncer notamment une fermeture exceptionnelle de votre société, congés annuels par exemple).

Un email vous avertit dès qu'un message est déposé sur votre boîte vocale. Vous trouverez alors un fichier audio en pièce jointe de l'email, vous permettant d'écouter depuis votre ordinateur le message reçu.

#### Attention :

L'écoute des messages via votre boîte email n'entraînera pas la suppression des messages sur votre boîte vocale. Vous devez les supprimer depuis votre boîte vocale pour que cela soit pris en compte.

### 4.2. Configurer la messagerie vocale

Pour configurer votre boîte vocale, composez l'extension **99**, puis le choix **0**.

5 possibilités s'offrent alors à vous, nous vous les listons ci-dessous :

- **Choix 1:** Enregistrer un message d'indisponibilité.
- **Choix 2:** Enregistrer un message d'occupation.
- **Choix 3:** Enregistrer votre nom.
- **Choix 4:** Enregistrer un message temporaire.
- **Choix 5:** Changer votre mot de passe.

Après avoir enregistré un message ou votre nom, 3 choix sont mis à votre disposition :

- **Choix 1:** Accepter, le message enregistré sera alors diffusé.
- **Choix 2:** Réécouter.
- **Choix 3:** Réenregistrer.

Votre téléphone Yealink T49G prend en charge de nombreuses autres fonctionnalités qui ne sont pas détaillées dans ce guide.

Pour tout renseignement quant à des fonctions supplémentaires, contactez-nous au 2899 0000.

## Notes



Pour toutes questions de votre part,  
n'hésitez pas à contacter votre service client :

Par téléphone :

**2899 0000**

Par mail :

**corporate@internet.lu**

Pour plus d'informations sur nos offres,  
vous pouvez aussi vous rendre sur notre site web :

**www.internet.lu/business**

