

Cliquez sur Internet Explorer pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Et saisissez l'adresse 192.168.1.1




Username: Admin (A majuscule) Password: Admin (A majuscule) -> Cliquez sur Log In



Cliquez sur Wireless

Dans le menu de gauche cliquez sur Security Cochez la case WEP



Cochez la case "Enable WEP Wireless Security

Entrez une série de 10 chiffres hexadécimal: par ex. A1 B2 C3 D4 E5 (hexadécimal: chiffres 0-9 et lettres A-F) et obligatoirement séparez chaque paire de chiffres avec un espace.

Cliquez sur **Apply**

Dans le menu de gauche cliquez sur Save & reboot

Cliquez une dernière fois sur Save & reboot

Cliquez sur OK et patientiez jusqu'à ce que l'opération soit terminé. (1-2 minutes)

Fermer la fenêtre. C'est terminé.

Notez-vous la clé choisie et conservez-la bien (vous en avez besoin pour chaque ordinateur qui se connecte la première fois sur le réseau wireless)