SonyEricsson GPRS

Press Menu
Select Réglages
Select Connexions
Select Comm. Data
Select Comptes Data
Select Nouveau compte
Type de compte Données GPRS

Nom **Vox**

Select Continuer

APN **vox.lu** (en minuscules !!)

Nom d'utilisateur néant (laisser vide) Mot de passe néant (laisser vide)

Select Enregistrer

Appuyer 2 fois sur RETOUR

Select Réglages Internet
Select Profils Internet
Select Nouveau profil

Nom Vox Connexion via Vox

Select Enregistrer

Dans Profils Internet

Select Vox
Select Autres
Select Réglages

Utiliser Proxy OUI

Adresse Proxy **212.88.139.44**

Port serveur proxy
Select

8080
Enregistrer

Select Autres
Select Avancées

Select Modifier l'accueil

Nom Vox

Adresse http://wap.vox.lu

Select Enregistrer