NOKIA GPRS version 1

Press **Menu**

Select Paramètres
Select Configurations

Select Paramètres Configurations Personnelles

Select Ajouter
Select Internet
Nom du compte Vox

Page d'accueil
Nom d'utilisateur
Mot de passe

http://wap.vox.lu
néant (laisser vide)
néant (laisser vide)

Utiliser point d'accès préférentiel Non

Select Paramètres point d'accès

Serveur Proxy Activer

Adresse Proxy **212.88.139.44**

Port serveur proxy 8080

Porteuse de données **Données paquets**

Select Paramètres porteuse

Point d'accès données paquet **vox.lu** Type de réseau **IPv4**

Appuyer 3 fois sur touche retour

Select Fonctions
Select Activer