Telecommunication การสื่อสารโทรคมนาคม

Olarik Surinta

mrolarik@hotmail.com

COMMUNICATION (การติดต่อสื่อสาร)


- การติดต่อเพื่อการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งข่าวสารและผู้รับ ข่าวสาร
- แต่ผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสารอาจจะอยู่ในสถานที่เดียวกันหรืออยู่
 ต่างสถานที่กันก็ได้
- หากอยู่ต่างสถานที่กันอาจจะต้องใช้ระบบการสื่อสาร เช่นโทรเลข,
 โทรศัพท์ หรือโทรสาร เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ส่งข่าวสาร และผู้รับข่าวสาร

TELECOMMUNICATION (การสื่อสาร


โทรคมนาคม)

- "Tele" เป็นรากศัพท์ที่มาจากภาษากรีก หมายความว่า "ใกล"
 หรือ "อยู่ใกลออกไป"
- Telecommunications สามารถให้ความหมายอย่าง
 กว้าง ๆ ตามรูปศัพท์ได้ว่าหมายถึง "การสื่อสารไปยังผู้รับปลายทาง
 ที่อยู่ไกลออกไป"

- สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunications Union: ITU) ได้ให้คำจำกัดความ ว่า "Telecommunications" หมายถึง
- "การส่งข่าวสารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด, ตัวอักษร, สัญลักษณ์, ภาพถ่าย, graphics, ภาพเคลื่อนไหว (Video) ฯลฯ ไปยังปลายทาง โดยอาศัยสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ว่ารูปแบบใดและไม่ จำกัดว่าจะไปใช้สื่อชนิดใด (เช่นระบบวิทยุ, คู่สายทองแดง หรือ optical fiber ฯลฯ)"



(a) General block diagram



(b) Example

- Source of Information (ต้นกำเนิดข่าวสาร)
- เป็นส่วนแรกในระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นแหล่งที่มาของข่าวสาร
 ต่าง ๆ ที่ผู้ส่งต้องการที่จะส่งไปยังผู้รับที่ปลายทาง
- ตัวอย่างในระบบโทรศัพท์หรือระบบวิทยุกระจายเสียง ส่วนนี้ก็คือเสียงพูด ของผู้พูดที่ต้นทาง ซึ่งจะถูกไมโครโฟนเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ เหมาะสม และส่งเข้าไปในระบบ
- หรือในกรณีระบบการสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ส่วนนี้อาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Data Terminalประเภท ต่าง ๆ

- Transmitter (เครื่องส่ง)
- ทำหน้าที่ในการแปลงหรือเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้แทนข่าวสารจากต้น กำเนิดข่าวสาร ให้เป็นสัญญาณหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหมาะสมในการส่ง ต่อไปยังปลายทาง
- เช่นระบบโทรศัพท์ตัวเครื่องโทรศัพท์จะแปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้แทน
 เสียงพูด ให้เป็นสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหมาะสมและส่งต่อไปยังปลายทาง
- aำหรับในระบบการสื่อสารข้อมูล ส่วนนี้จะเป็น MODEM หรือ อุปกรณ์อื่นที่เหมาะสมในการเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าที่มาจากคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหมาะสมในการผ่านระบบสื่อสัญญาณ (Transmissions) ไปยังปลายทาง

- Transmission (ระบบการส่งผ่านสัญญาณ)
- เมื่อเครื่องส่งได้เปลี่ยนหรือแปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้แทนข่าวสารต่าง ๆ ให้
 เป็นสัญญาณหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหมาะสม
- สัญญาณก็จะถูกส่งผ่านระบบระบบการส่งผ่านสัญญาณ เพื่อส่งต่อไปยัง เครื่องรับและผู้รับที่ปลายทาง
- ดังนั้นระบบการส่งผ่านสัญญาณจึงถือได้ว่านับเป็นส่วนที่สำคัญและจำเป็น มากในระบบการสื่อสารโทรคมนาคม

- Receiver (เครื่องรับ)
- เป็นส่วนที่ทำการเปลี่ยนสัญญาณ หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ถูกส่งผ่านระบบ การส่งผ่านสัญญาณจากต้นทาง เพื่อให้กลับมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้แทน ข่าวสารที่ถูกส่งมาจากต้นทาง
- ทั้งนี้เพื่อส่งให้อุปกรณ์ปลายทางทำการแปลงหรือเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้านั้น ให้กลับมาเป็นข่าวสารที่ผู้รับสามารถเข้าใจความหมายได้
- สำหรับระบบการสื่อสารข้อมูลส่วนนี้จะเป็น MODEM หรืออุปกรณ์ที่ เหมาะสมในการเปลี่ยนสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้ ข้อมูลในรูปแบบที่ถูกต้อง และเหมาะสมสำหรับการส่งต่อให้เครื่อง คอมพิวเตอร์

COMMUNICATION CHANNEL (ช่อง

ทางการสื่อสาร)


- ช่องทางการสื่อสารแบบมีสาย (Physical wire)
 - □ สายโคแอ็กเชียล (Coaxial Cable)
 - □ สายคู่เกลียวบิค (Twisted Pairs)
 - □ สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optics)

COMMUNICATION CHANNEL

- ช่องทางการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless)
 - □ ช่วงครอบคลื่นวิทยุ (Spread Spectrum Radio)
 - ช่วงความถี่แคบ หรือช่วงความถี่เดี่ยวของคลื่นวิทยุ
 (Narrowband or single-band radio)
 - □ อินฟราเรด (Infrared)
 - □ เลเซอร์ (Laser)

Coaxial Cable

- 🗖 เป็นสายสัญญาณที่นิยมมากในเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์สมัยแรก
- □ ปัจจุบันเครื่อข่ายส่วนใหญ่จะใช้สายเกลียวบิด และสายใยแก้วนำแสง
- □ สายโคแอ็กเชียล มักเรียกสั้น ๆ ว่า สายโคแอ็กซ์ (Coax)
 - โครงสร้างของสายโคแอ็กซ์ประกอบด้วย
 - สายทองแดง
 - 🗖 วัสดุที่เป็นฉนวน
 - 🗖 ตัวนำไฟฟ้า
 - 🗕 ฉนวน และวัสคุป้องกันสายสัญญาณ




- สายโคแอ็กซ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
 - □ สายโคแอ็กซ์แบบบาง (Thin Coaxial Cable)
 - สามารถนำสัญญาณได้ไกลถึง 185 เมตร ก่อนที่สัญญาณจะเริ่มอ่อนกำลัง
 - สายโคแอ็กซ์แบบหนา (Thick Coaxial Cable)
 - สามารถนำสัญญาณได้ไกลกว่าสายโคแอ็กซ์แบบบาง โดยนำสัญญาณได้ถึง 500
 เมตร
 - จึงนิยมใช้ในการเชื่อต่อเส้นทางหลักของข้อมูล (Backbone)






หัวเชื่อมต่อที่ใช้กับสายโคแอ็กซ์






Twisted Pairs


- ในอดีตใช้เป็นสายสัญญาณที่ใช้ในระบบโทรศัพท์
- ปัจจุบันเป็นมาตรฐานสายสัญญาณที่เชื่อมต่อใน
 เครือข่ายแบบท้องถิ่น (LAN)
- 🗖 สายเกลียวคู่บิดหนึ่งคู่ประกอบด้วย
 - สายทองแดงขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง
 ประมาณ 0.016 0.035 นิ้ว
 - หุ้มด้วยฉนวนแล้วบิดเป็นเกลียวเป็นคู่
- การบิดเป็นเกลียวเพื่อช่วยลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 ที่รบกวนซึ่งกันและกัน





- สายคู่เกลี่ยวบิดมีหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งสายสัญญาณอาจประกอบด้วยสายคู่เกลี่ยวบิด ตั้งแต่ 1 คู่ไปจนถึง 600 คู่
- สายคู่เกลี่ยวบิดที่ใช้กับเครื่อข่าย LAN จะประกอบด้วย 4 คู่ โดยแบ่งออกเป็น 2
 ประเภท
 - □ STP (Shielded Twisted Pairs) สายคู่เกลียวบิดหุ้มเกราะ
 - UTP (Unshielded Twisted Pairs) สายคู่เกลี่ยวบิคไม่หุ้มเกราะ

From Computer Desktop Encyclopedia © 2003 The Computer Language Co. Inc.



STP (Shielded Twisted Pairs)


- สายคู่เกลียวบิดแบบมีส่วนป้องกัน
 สัญญาณรบกวน มีส่วนที่เพิ่มมาคือ
 ส่วนที่ป้องกันสัญญาณรบกวนจาก
 ภายนอก ซึ่งชั้นที่ป้องกันจะเป็น
 โลหะบาง ๆ หรือใยโลหะที่ถักเป็น
 ตาข่าย
- จุดประสงค์ของการเพิ่มชั้นห่อหุ้ม เพื่อป้องกันการรบกวนจากคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า เช่น คลื่นวิทยุจาก





UTP (Unshielded Twisted Pairs)

- □ สายคู่เกลียวบิดแบบไม่มีส่วนป้องกัน นิยมเรียกว่า UTP
- เป็นสายสัญญาณที่นิยมใช้กันมากในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- การใช้สายนี้ความยาวต้องไม่เกิน100 เมตร





- areสัญญาณทั้งสองประเภทคือ สายโคแอ็กเชียล และสายคู่เกลี่ยวบิด ใช้ โลหะเป็นตัวนำสัญญาณ (Conductive Metal)
- ซึ่งปัญหาก็คือ สัญญาณที่วิ่งอยู่ในสายสัญญาณอาจถูกรบกวนได้โดยคลื่น
 แม่เหล็กไฟฟ้า
- การเดินสายเป็นระยะทางใกล ๆ จะเกิดการสูญเสียของสัญญาณ จึงต้องใช้
 อุปกรณ์สำหรับทวนสัญญาณ

Fiber Optics

- □ ใช้สัญญาณแสงในการส่งแทนสัญญาณไฟฟ้า ทำให้การส่งสัญญาณไม่ถูกรบกวนจาก สนามแม่เหล็ก และคงทนต่อสภาพแวคล้อม
- ตัวกลางที่ใช้สำหรับการส่งสัญญาณแสงก็คือ
 ใยแก้วที่มีขนาดเล็กและบางทำให้ประหยัดพื้นที่
- □ สามารถส่งสัญญาณไปได้ไกลโดยมีการสูญเสีย ของสัญญาณน้อย และให้อัตราข้อมูล (Bandwidth) ที่สูงกว่าสายแบบโลหะ



หลายเท่าตัว

Spread Spectrum Radio Frequency

- องค์กร FCC ได้กำหนดให้ใช้ช่วงความถี่ 902 -928 MHz และ 2.4 –
 2.4835 GHz สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเครื่องกล
- ดังนั้นช่วงความถี่นี้จึงถูกเรียกว่าช่องสัญญาณ ISM (Industrial, Science, Medical) ซึ่งถูกให้ใช้กับการสื่อสารแบบช่วงความถี่วิทยุกว้าง (Spread Spectrum Radio)
- การใช้งานช่วงความถี่นี้ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต

Single-Band Radio Frequency

- □ การสื่อสารแบบช่องสัญญาณเดียว (Single-Band) จะใช้
 ความถี่ในช่วงใมโครเวฟ
- 🗖 จะใช้เพียงช่องสัญญาณเดียวในการรับส่งข้อมูล
- □ แถบคลื่นไมโครเวฟจะมีความถี่สูงกว่าแถบคลื่นวิทยุแต่จะต่ำกว่า แสง
- 🗖 คลื่นไมโครเวฟที่มีความถี่ต่ำสุดจะมีคุณสมบัติคล้ายคลื่นวิทยุ

Infrared

- □ อินฟราเรคเป็นแสงที่มีความถี่ระหว่างไมโครเวฟ และแสง มองเห็น
- □ อินฟราเรดถือเป็นแสงชนิดหนึ่งจึงไม่สามารถผ่านทะลุวัตถุทึบ แสงได้
- 🗖 มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถสะท้อนกลับวัตถุได้
- 🗖 การใช้งานเช่น รีโมทคอนโทรลของทีวี วิทยุ เป็นต้น
- 🗖 การใช้งานในเครื่อข่ายยังไม่นิยมเนื่องจากข้อจำกัดของแสง

Laser

- □ การใช้ Laser เปรียบได้กับการใช้ Fiber Optics แบบไร้สาย
- □ เลเซอร์เป็นแสงที่มองเห็น คังนั้นสัญญาณอาจถูกลคทอนได้ง่าย เช่น หมอก ควัน หรือฝน
- □ ข้อควรระวังคือ แสงเลเซอร์อาจทำอันตรายกับแก้วตา หรือ ประสาทของมนุษย์ได้

COMPUTER NETWORK

- เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ คือระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่อง
 เชื่อมต่อกันโดยใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ
- ทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน และกันได้
- ยังสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเครื่อข่ายร่วมกันได้ เช่น
 printer, cd-rom, scanner, Harddisk เป็นต้น

ทำไมต้องสร้างเครื่อข่าย

- สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถแชร์ทรัพยากร
- ประหยัดเนื่องจากสามารถแชร์ทรัพยากรร่วมกันได้
- สามารถใช้งานอีเมล์
- การสนทนาผ่านเครื่อข่าย
- การประชุมระยะใกล (Video Conference)
- การแชร์ไฟล์




องค์ประกอบพื้นฐานของเครื่อข่าย

- คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 เครื่อง
- เน็ตเวิร์กการ์ด
- สื่อกลางและอุปกรณ์สำหรับการรับส่งข้อมูล เช่นสายสัญญาณ
- โปรโตคอล (Protocol) เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ใช้สื่อสารกัน



- เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายทำหน้าที่ จัดการเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลในเครือข่าย
- ใช้สำหรับทวนสัญญาณเพื่อให้การส่งข้อมูล
 ได้ในระยะที่ใกลขึ้น
- ใช้สำหรับขยายเครือข่ายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น



HUB

- ฮับ (HUB) หรือเรียกว่า รีพีทเตอร์(Repeater)
- เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกลุ่มของคอมพิวเตอร์
- ฮับมีหน้าที่รับส่งเฟรมข้อมูลทุกเฟรมที่ได้รับจากพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งไปยังทุก ๆ พอร์ตที่เหลือ
- คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้าฮับจะแชร์แบนด์วิธ หรือ
 อัตราข้อมูลของเครือข่าย ฉะนั้นยิ่งมีคอมฯ ต่อเข้า
 กับฮับมากเท่าใด ทำให้แบนด์วิธต่อคอมพิวเตอร์ลดลง



Switch

- □ สวิตช์ (Switch) เป็นอุปกรณ์ที่มีความฉลาดกว่า HUB
- 🗖 สวิตซ์สามารถส่งข้อมูลที่ได้รับมาจากพอร์ตหนึ่งไปยังเฉพาะพอร์ตปลายทางเท่านั้น
- ทำให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตที่เหลือสามารถส่งข้อมูลถึงกันและกันได้ใน
 เวลาเดียวกัน
- ทำให้อัตราการรับส่งข้อมูลหรือแบนค์วิชไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
 เข้าสวิตช์ ทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการชนกันของข้อมูลในเครือข่าย



Router

- □ เราท์เตอร์ (Router) มีความฉลาดกว่าฮับ และสวิตช์
- □ เราต์เตอร์จะอ่านที่อยู่ (Address) ของสถานีปลายทางที่ส่วนหัว (Header) ของแพ็กเก็ตข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดหรือเลือกเส้นทางที่จะส่งแพ็กเก็ตนั้นต่อไป
- □ ในเราท์เตอร์จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดเส้นทางให้แพ็กเก็ตเรียกว่า "เราติ้งเทเบิ้ล (Routing Table)" โดยข้อมูลในตารางจะเป็นข้อมูลที่เราท์เตอร์ใช้ในการ

เลือกเส้นทางที่ดีที่สุดไปยังปลายทาง




Protocol

- โปรโตคอล (Protocol) เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลของคอมพิวเตอร์
- อาจกล่าวได้ว่าเป็น "ภาษา" ที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการสื่อสารกัน
- โปรโตคอลที่นิยมมากที่สุดคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
- เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบเครือขายที่ใหญ่ที่สุดในโลก




- โดยทั่วไปการจำแนกประเภทของ
 เครือข่ายมีอยู่ 3 วิธี
- ใช้ขนาดทางภายภาพของเครื่อง คอมพิวเตอร์เป็นเกณฑ์
 - LAN
 - WAN
- ใช้ลักษณะหน้าที่การทำงานของ
 คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเป็นเกณฑ์
 - Peer-to-Peer Network
 - Client-Server Network



Peer-to-Peer Network

- □ เครื่อข่ายประเภทนี้จะไม่มี Server และไม่มีการแบ่งชั้นความสำคัญของคอมฯ ที่เชื่อมต่อ
- คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะมีสิทธิเท่าเทียมกันในการจัดการใช้เครือข่าย เรียกว่า

Peer




Peer-to-Peer Network

nารใช้งาน Peer-to-Peer บางครั้งจะเรียกว่า


Workgroup

เป็นเครื่อข่ายที่ง่าย ๆ ไม่มีความซับซ้อน



Client-Server Network


- □ เมื่อระบบเครื่อข่ายมีคอมฯ จำนวนไม่มากก็ควร สร้างเครื่อข่ายแบบ peer-to-peer เนื่องจากค่าใช้จ่ายถูกกว่า
- □ แต่เมื่อเครือข่ายมีการขยายใหญ่ขึ้น เรื่องการ ดูแลจัดการระบบก็จะซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้น เครือข่ายจึงจำเป็นต้องมี Server เพื่อทำ หน้าที่จัดการเรื่องต่าง ๆ
- เครื่อง Server จึงต้องมีประสิทธิภาพสูง
 และสามารถให้บริการกับผู้ใช้หลาย ๆ คนใน
 เวลาเดียวกัน



ประเภทของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการแบบต่าง ๆ

File and Print Server


- □ File Server ให้บริการเกี่ยวกับพื้นที่เก็บไฟล์ต่าง ๆ ซึ่ง Server จะต้องมีฮาร์ดดิสที่ สามารถบรรจุข้อมูลได้เพียงพอกับความต้องการ
- □ Print Server ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ที่พ่วงต่อเข้ากับเครือข่าย



ประเภทของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการแบบต่าง ๆ

Application Server


- 🗖 ทำหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมและข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรแกรมนั้น ๆ
- □ เช่น Database server ทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
- Application จะทำงานบนฝั่ง client แต่จะดึงข้อมูลต่าง ๆ จาก Server



ประเภทของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการแบบต่าง ๆ

Internet Server

- Web Server คือ Server ที่ให้บริการข้อมูลในรูปแบบ HTML ซึ่งต้องใช้ Web Browser ในการเปิดอ่านไฟล์
- Mail Server คือ Server ที่ให้บริการในการรับส่ง จัดเก็บ และจัดการเกี่ยวกับอีเมล์ของ ผู้ใช้



การจำแนกประเภทของเครื่อข่าย

- ใช้ระดับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเกณฑ์
 - Intranet
 - Internet
 - Extranet

