# APPLICAZIONI INDUSTRIALI ELETTRICHE ED ELETTRONICA - lab?!

Ollari Ischimji Dmitri Marzo 2022

Indice

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

# 1 Introduzione

L'elettronica è la scienza e la tecnica inerente alla propagazione ed emissione degli elettroni nel vuoto o nella materia.

# 1.1 Legge di Moore

Il numero di transistori integrati nei chip raddopia ogni due anni.

## 1.2 Trasduttore

- sensore: produce un segnale elettrico per una certa grandezza fisica
- attuatore: produce una certa grandezza fisica per un segnale elettrico

## 1.3 Segnale

Funzione del tempo che rappresenta la variazione di una grandezza fisica.

## 1.3.1 I segnali elettrici

Possono essere analogici(livelli continui nel tempo) o digitali(livelli discreti).

## 1.4 Circuiti digitali




Figura 1: Livelli input output

- $\bullet~V_{OHmin}$  è la minima tensione in output corrispondente ad un 1 logico
- $\bullet~V_{OLmax}$ è la massima tensione in output corrispondente ad un 0 logico
- $V_{IHmin}$  è la minima tensione per avere un 1 logico
- $V_{ILmax}$  è la massima tensione per avere un 0 logico
- I margini di rumore sono  $V_{OHmin} V_{IHmin}$
- I margini di rumore sono  $V_{ILmax} V_{OLmax}$

## 1.5 Digitale vs Analogico

- elevata potenzialità di calcolo ed elaborazioni del segnale
- maggior robustezza a disturbi e rumore
- minor sensibilità alle variazioni di temperatura ed alle tolleranze dei parametri del dispositivo

## 1.6 Analogico vs Digitale

- in natura le grandezze sono continue(segnali analogici)
- sensori: grandezza fisica -¿ ingresso analogico
- attuatori: segnale -¿ uscita analogica
- si usano circcuiti di conversione A/D e D/A

# 1.6.1 ADC

Converte un input analogico ad un output digitale, si fa una approssimazione dell'input con il campionamento.

# 1.6.2 DAC

 ${\bf Converte\ digitale\ verso\ analogico.}$ 

# 2 Semiconduttori

## 2.1 Classificazione dei materiali

Ressitività  $\rho$ :

- $\rho < 10^{-1}\Omega \cdot cm$  è un conduttore
- $10^{-1}\Omega \cdot cm < \rho < 10^{5}\Omega \cdot cm$  è un semiconduttore
- $10^5 \Omega \cdot cm < \rho$  è un isolante

#### 2.1.1 Caratteristiche dei semiconduttori

- resistività intermedia tra isolanti e conduttori
- $\bullet$  possibilità di variare  $\rho$  mediante il drogaggio
- due portatori di carica liberi: elettrone(-) e lacuna(+)
- disponibili sia come cristalli che come composti

#### 2.1.2 Silicio: legame covalente

4 elettroni poco legati(di valenza)

- non sono legati strettamente al nucleo
- risentono dell'interazione deglie altri atomi
- formano un doppio legame covalente con gli altri atomi

## 2.2 Drogaggio di un semiconduttore

Il drogaggio è l'aggiunta di atomi diversi, esistono 2 tipi di drogaggio:

- drogaggio di tipo n: aggiunta di elementi del quinto gruppo(As,P,Sb)
- drogaggio di tipo p: aggiunta di elementi del terzo gruppo(B)

## 2.2.1 Silicio di tipo n

Vengono aggiunti al silicio elementi del quinto gruppo, il quinto elettrone di valenza si lega debolmente al nucle e non è impiegato in legami covalenti. L'elettrone può facilmente liberarisi dal nucleo per effetto dell'energia termica.

Il quinto elettrone può muoversi nel cristallo.

## 2.2.2 Silicio di tipo p

Essendo il drogaggio effettuato con un elemento del terzo gruppo, manca un elettrone nel legame covalente(lacuna).

È facile catturare un elettrone per questa configurazione.

La cattura di un elettrone da parte di questa configurazione, crea una lacuna in una molecola vicina, viene creata una rezione a catena dove questa lacuna si "sposta" all'interno degli atomi adiacenti.

Si parla di "moto di lacune" anche se sono comunque gli elettroni a muoversi.

## 2.3 Corrente di "drift"




Figura 2: Corrente di drift

Forza di trascinamento sull'elettrone

$$F = -q\epsilon$$

Forza di trascinamento sulla lacuna

$$F = q\epsilon$$

Per campi elettrici moderati esiste una relazione lineare fra intensità del campo  $\epsilon$  e velocità del portatore di carica.

Materiali ad alta mobilità $(\mu)$  hanno una velocità media dei portatori molto alta.




Figura 3: Corrente

Dove le forse sono:

•

$$I_n = -qn(-V_{dn})A = qnV_{dn}A$$

•

$$I_p = qpV_{dp}A$$

La A sta per la superficie attraversata perchè la corrente è il numero di lacune che attraversano la superficie in un tempo.

La densità si ottiene dividendo per l'Area.

La J rappresenta la densità di corrente:

$$J = J_p + J_n = q(p_{\mu p} + n\mu_n) \cdot \epsilon$$

Da cui si ottiene la legge di **ohm locale**:

$$J = \sigma \cdot \epsilon$$

Dove la  $\sigma$  rappresenta la conducibilità:

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = q(p_{\mu p} + n\mu_n) \tag{1}$$

dove  $\rho$  rappresenta la resistività.

#### 2.3.1 Drift: metalli vs semiconduttori

Nei metalli e nei semiconduttori, il drift è simile, tranne per il fatto che nei metalli non vi sono lacune come portatori di carica. E ovviamente che la conducibilità di un metallo è molto maggiroe di quella di un semiconduttore.

# 2.4 Diffusione

Meccanismo di trasporto rilevante solo nei semiconduttori, simile alal diffusione dei gas causata da una differenza di concetrazione dei portatori.

## 2.4.1 Diffusione: elettroni

$$J_n = -(-q)D_n \frac{dn}{dx} = qD_n \frac{dn}{dx}$$
 (2)

essendo l'elettrone negativo si prende la crica q<br/> con carica negativa, il segno meno iniziale rappresenta il flusso verso la zona a minor intensità.

#### 2.4.2 Diffizione: lacune

$$J_p = -qD_p \frac{dp}{dx} \tag{3}$$

# 2.5 Legge del trasporto "drift-diffusione"

I due meccanismi di trasporto per le due cariche sono: elettrone:

$$J_n = qn\mu_n\epsilon + qD_n\frac{dn}{dx} \tag{4}$$

lacuna:

$$J_p = qp\mu_p\epsilon - qD_p\frac{dp}{dx} \tag{5}$$

Il **DRIFT** tipicamente è dominante per i **maggioritari**:  $J_{n-drift} \propto n\epsilon$ . La **DIFFUSIONE** tipicamente è dominante per i **minoritari**:  $J_{n-diff} \propto \frac{dn}{dx}$ .

# 3 Diodo a giunzione

## 3.1 Giunzione p-n

Si ottiene al contatto tra due regioni di un semiconduttore, uno drogato con p e uno con n.

## 3.1.1 FOrmazione della giunzione

Il diodo è formato da due parti, anodo(A) semiconduttore drogato del tipo P e catodo(K) semiconduttore del tipo N.

Nel diodo si instaura un campo elettrico  $\sigma$  che ostacola il fluire delle cariche (rende la corrente nulla).




Figura 4: Rappresentazioni regione svuotata e zona neutra

## 3.1.2 Regione svuotata: potenziale V

$$\epsilon = -\frac{dV}{dx} \tag{6}$$

Si crea una caduta di potenziale agli estremi della regione svuotata. Se si prende come 0 l'anodo(P) si ottiene un risultato positivo di tensione  $V = V_{bi}$  (potenziale di built-in).

Figura 5: Tensione built-in

# 3.2 Diodo polarizzato in diretta $(V_D > 0)$




Figura 6: Diodo polarizzato direttamente

Si abbassa la barriera che inpediva il fluire della corrente.

## 3.2.1 Caratteristiche $I_D(V_D)$ in diretta

$$I_D = I_S(e^{\frac{V_D}{V_T} - 1}) \cong I_S e^{\frac{V_D}{V_T}}$$
 (7)

Dove la tensione del diodo della tensione termica ( $V_D >> V_T$ ).

Tensione termica:

$$V_T = \frac{kT}{q}$$

La tensione termica con temperatura 300K è 25,6mV.

La  $I_S$  è la corrente inversa di saturazione.

La tensione del diodo si approssima a circa  $V_D = \cong 0,7V$ 

# 3.3 Diodo polarizzato in inversa e breakdown ( $V_D < 0$ )

Essendo una tensione negativa, la "barriera" che inpediva il fluire della corrente viene aumentata.

## 3.3.1 Breakdown a valanga

Il diodo il polarizzazione inversa, regge la tensione fin al punto di breakdown senza far passare la corrente, dopodichè cede, distruggendosi.




Figura 7: comportamento reale del diodo

# 3.4 Applicazione del diodo

## 3.4.1 Raddrizzatore




Figura 8: radrizzatore

Solitamente si utilizzano i diodi zener che hanno una tensione di breakdown enorme se si vogliono usare come radrizzatori di un segnale alternato.

## 3.4.2 Rilevatori di picco




Figura 9: rilevatore di picco

# 3.5 Capacità del diodo e modello circuitale

La capacità per la tensione del diodo(0.7V):

$$Q_J(V_D) = K_j \sqrt{V_{bi} - V_D} \tag{8}$$




Figura 10: modello del diodo