S2,S3: SPDT Pushbutton. Switch
S4: DPDT Pushbutton Switch

U5 SRM2B256SLMX55
$0000-$7FFF

U1 74HC573

U3 62256
$0000-$7FFF

U2 28C256
$8000-FFFF

U39 CDP1802ACE

X1 2MHz

JP2 CLK INT/EXT

RN1 22k

RN2 22K

RN3 22K

S3 RUNU

S4 RUNP

S2 RESET

R12 100K

S5: SPDT Toggle Switch
S5 CONT_STEP
STEP
CONTINUOUS

R13 22K

R5 22K

R6 22K

U11A 4049
U11B 4049
U11C 4049
U11D 4049
U11E 4049
U11F 4049
U12A 4049
U13A 4011
U13B 4011
U13C 4011
U13D 4011
U14A 4013
U14B 4013
U15A 4001
U15B 4001
U15C 4001
U16A 4049
U16B 4049
U16C 4049
U16D 4049
U16E 4049
U16F 4049
U4A 4011

A15 + RUNU

J1 CPU CONNECTOR

J2 EXT Connector

J3 SERIAL PORT

JP1 POWER

J4 +5V

U15E 4001
U14C 4013
U16G 4049
U11G 4049
U13E 4011
U4E 4011

C7 0.1uF
C6 0.1uF
C5 0.1uF
C4 0.1uF
C3 0.1uF
C2 0.1uF
C1 10uF

UNUSED GATES
U4B 4011
U4C 4011
U4D 4011

CDP18S020 Evaluation Kit
CDP18S020
kanpapa.com
Sheet: /
File: cdp18s020.sch

Title: RCA COSMAC Microboard Computer CDP18S020

Size: A3	Date: 2019-11-03	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. kicad (5.1.4)-1		Id: 1/1