

Desenvolvimento e Infraestrutura

Prof. Ilo Rivero



Plataforma Arduino


Prof. Ilo Rivero

- Plataforma de prototipagem rápida
 - É baseado em hardware livre
 - Pode ser modificado sem o pagamento de royalties




- Utiliza o conceito de Shields:
 - Placas podem ser adicionadas para aumentar a funcionalidade


• Plataforma Arduino




• Plataforma Arduino




• Plataforma Arduino com XBee Shield



Plataforma Arduino com XBee Shield






- O Arduino utiliza uma variação da linguagem C
- Possui duas estruturas básicas:

SETUP

Responsável por inicializar parâmetros do microcontrolador

LOOP

• Permite a execução das rotinas ciclicamente




```
#define toleranciaExterno 00
int nivelDC = hibernacao, nHibern = 0;
const int idLum = 0x01;
volatile boolean f wdt=1;
long tempo;
#define portaMov 3
#define portaLed 3
int movimento:
void setup(){
  Serial.begin(57600);
  Serial.println(" - configurando - ");
  delay (10);
  pinMode(portaMov, INPUT);
  pinMode(portaled, OUTPUT);}
void loop(){
  movimento=analogRead(portaMov);
  Serial println(movimento);
 piscaLed();
void piscaLed() {
  digitalWrite(portaLed, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(portaled, LOW);
```

Microcontrolador ATMega328:

• Possui 32Kb de memória

- Arquitetura RISC
- Velocidade de 16Mhz
- De fácil implementação



Portas Analógicas

- As portas analógicas lêem valores em milivolts e convertem esses valores em um intervalo entre 0 e 1023
- Conversor Analógico Digital de 10 bits

Portas Digitais

- As portas digitais lêem e escrevem valores 1 (ligado) ou 0 (desligado)
- Também atuam como portas moduladas por largura de pulso, com valores de 0 a 255, denominado PWM


Barramento I²C

- Inter-Integrated Circuit
- Utiliza 1 fio para sincronismo (SCL) e 1 fio para dados (SDA), além da alimentação VCC e GND
- Permite a conexão de vários dispositivos sensores na mesma porta de conexão nas placas de desenvolvimento

SPI

- Serial Peripheral Interface
 - Comunicação serial com 4 fios: CS, SCLK, MOSI e MISO
 - Implementação mais complexa do que o I²C

Pinagem do Microcontrolador ATMega 328




- Por exemplo, ao ler o valor da umidade do ar, o sensor retorna o valor 750 ao Arduino
- Esse valor é convertido pela fórmula:

```
(valor medido * 5 / 1024)
X
32.25 - 25.81
```

- O que dá o valor da umidade em 89,1%
- Normalmente essa fórmula é fornecida pelo fabricante do sensor e depende do nível de tensão do Arduino

• Para conhecer a temperatura, o valor é convertido pela fórmula:

valor medido * (tensão* 10 / 1024) - 500) / 10






Programando com Arduino IDE

Prof. Ilo Rivero


• Vá em Arquivo -> Preferências e adicione as linhas abaixo em URL Adicionais de Placas


ESP32: https://dl.espressif.com/dl/package esp32 index.json

ESP8266: https://arduino.esp8266.com/stable/package esp8266com index.json




• Vá em Ferramentas -> Placas -> Gerenciador de Placas -> Digite (no caso) ESP32, clique em instalar e fechar





Testando a Conexão

```
#include <ESP8266WiFi.h>
//Configuração da Rede Wifi
const char* ssid = "AulaIoT";
const char* senha = "secreta123";
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(10);
Serial.print("Conectando na rede ");
Serial.println(ssid);
// Iniciando a conexão WiFi
 WiFi.begin(ssid, senha);
// Aguarda a conexão WIFI
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
// Tudo certo na conexão – anote o endereço IP
Serial.println("");
 Serial.println("WiFi conectado");
 Serial.println("Endereço IP: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
void loop(){
```





Detectando um cliente e exibindo uma página web

```
#include <ESP8266WiFi.h>
char ssid [] = "AulaIoT";
char senha[] = "secreta123";
WiFiServer server(80);
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(10);
 conectaWiFi(ssid,senha);
 server.begin();
 Serial.println("Servidor inicializado");
```


```
void conectaWiFi(char SSID[],char SENHA[]){
 Serial.print("Conectando a rede ");
Serial.println(SSID);
 WiFi.begin(SSID,SENHA);
 while(WiFi.status() != WL CONNECTED){
  delay(500);
  Serial.print(".");
Serial.println(" ");
 Serial.println("WiFi Conectado");
 Serial.println("Endereço de IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
```

```
void loop() {
WiFiClient client = server.available();
if(!client){
  return;
} else {
String ipCliente = client.remoteIP().toString();
Serial.print("Cliente conectado: ");
 Serial.println(ipCliente);
 while(!client.available()){
  delay(1);
 client.println("HTTP/1.1 200 OK");
 client.println("Content-Type: text/html");
 client.println("");
 client.println("<!DOCTYPE HTML>");
 client.println("<html>");
client.println("<body>");
 client.println("<h1>Aula de IoT</h1>");
 client.println("<h2>Oi IoT!</h2>");
client.println("</body>");
 client.println("</html>");
```






- Adicionando Sensores e Atuadores
 - Requisitos da Aplicação:
 - Medir temperatura e umidade (sensor DHT11)
 - Ligar e desligar um led
 - Ligar e desligar um relé
 - Mostrar o status do dispositivo em uma página web local



Adicionando Sensores e Atuadores



- Adicionando Sensores e Atuadores
 - Declarando as portas e sensores

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include "DHT.h"
#define DHTTYPE DHT11
uint8_t DHTPin = 2;
DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);
const char* ssid = "AulaIoT";
const char* senha = "secreta123";
float temp;
float umi;
const int ledPin=13;
const int relePin=4;
bool statusLed = false;
bool statusRele = false;
ESP8266WebServer server(80);
```

- Adicionando Sensores e Atuadores
 - Inicializando os sensores e servidores

```
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 pinMode(relePin, OUTPUT);
 pinMode(DHTPin, INPUT);
 dht.begin();
 Serial.print("Conectando na rede: ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, senha);
 while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
  piscaLed();
  Serial.print(".");
```

```
Serial.println("");
Serial.println("WiFi conectado");
Serial.println("Endereço IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
server.on("/", enviaInfo);
server.on("/ledOn", ligaLed);
server.on("/ledOff", desligaLed);
server.on("/releOn", ligaRele);
server.on("/releOff", desligaRele);
server.onNotFound(envia404);
server.begin();
Serial.println("Servidor HTTP Iniciado");
```

- Adicionando Sensores e Atuadores
 - Métodos de resposta a eventos

```
void piscaLed() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(100);
}
```

```
void loop(){
server.handleClient();
void ligaLed(){
  digitalWrite(ledPin,HIGH);
  statusLed = true;
  enviaInfo();
void desligaLed(){
  digitalWrite(ledPin,LOW);
  statusLed= false;
  enviaInfo();
void ligaRele(){
 digitalWrite(relePin,HIGH);
  statusRele = true;
  enviaInfo();
void desligaRele(){
  digitalWrite(relePin,LOW);
  statusRele = false;
  enviaInfo();
```

- Adicionando Sensores e Atuadores
 - Leitura do sensor DHT11 e envio para renderizar o HTML

```
void enviaInfo() {
 temp = dht.readTemperature();
 umi = dht.readHumidity();
  Serial.println(temp);
  Serial.println(umi);
 server.send(200, "text/html", respHTML(temp,umi, statusLed, statusRele));
void envia404(){
 server.send(404, "text/plain", "Não Encontrado");
```


- Adicionando Sensores e Atuadores
 - Renderização do HTML


```
String respHTML(float temperatura, float umidade, bool led, bool rele){
String ptr = "<!DOCTYPE html> <html>\n";
 ptr +="<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no\">\n";
 ptr +="<meta http-equiv='refresh' content='2'>";
 ptr +="<meta charset='UTF-8'>";
 ptr +="<title>Aula IoT</title>\n";
 ptr +="<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}\n";
 ptr +="body{margin-top: 50px;} h1 {color: #444444;margin: 50px auto 30px;}\n";
 ptr +=".button {display: block;width: 80px;background-color: #1abc9c;border: none;color: white;padding: 13px 30px;text-decoration: none;font-size: 25px;margin: 0px auto 35px;cursor:
        pointer;border-radius: 4px;}\n";
 ptr +=".buttontemp {display: block;width: 100px;background-color: #11bc11;border: 2px;color: white;padding: 13px 30px;text-decoration: none;font-size: 25px;margin: 0px auto
         35px;cursor: pointer;border-radius: 4px;}\n";
 ptr +=".buttonumi {display: block; width: 100px; background-color: #11bc11; border: 2px; color: white; padding: 13px 30px; text-decoration: none; font-size: 25px; margin: 0px auto
         35px;cursor: pointer;border-radius: 4px;}\n";
 ptr +=".button-on {background-color: #1abc9c;}\n";
 ptr +=".temperatura {background-color: #1abc9c;}\n";
 ptr +=".button-on:active {background-color: #16a085;}\n";
 ptr +=".button-off {background-color: #34495e;}\n";
 ptr +=".button-off:active {background-color: #2c3e50;}\n";
 ptr +="p {font-size: 14px;color: #888;margin-bottom: 10px;}\n";
 ptr += "</style > n";
 ptr +="</head>\n";
 ptr += "< body > n";
 ptr +="<div id=\"webpage\">\n";
 ptr +="<h1>Aula IoT</h1>\n";
```


- Adicionando Sensores e Atuadores
 - Renderização do HTML Exibição da temperatura, umidade e botões para ligar e desligar o led e relé

```
ptr +="Temperatura: ";
ptr +=(float)temperatura;
ptr +=" C";
ptr +="Umidade: ";
ptr +=(int)umidade;
ptr +=" %";
ptr +="</div>\n";
if(led)
{ptr +="LED Status: LIGADO<a class=\"button button-off\" href=\"/ledOff\">Desligar</a>\n";}
else
{ptr +="LED Status: DESLIGADO<a class=\"button button-on\" href=\"/ledOn\">Ligar</a>\n";}
if(rele)
{ptr +="Status do Relé: LIGADO<a class=\"button button-off\" href=\"/releOff\">Desligar</a>\n";}
else
{ptr +="Status do Relé: DESLIGADO<a class=\"button button-on\" href=\"/releOn\">Ligar</a>\n";}
ptr += "</body>\n";
ptr += "</html>\n";
return ptr;
```

Resultado







- Melhorando o App: Alterando a cor do botão de temperatura no HTML caso passe de um determinado valor
 - Vamos criar uma variável de alerta:

```
bool statusLed = false;
bool statusRele = false;
bool statusAlerta = false;
```


• No método de captura dos valores dos sensores, se a temperatura for maior do que 35°C, seta o alerta para true

```
if (temp > 35.0) {
    statusAlerta=true;
  }
else {
    statusAlerta=false;
  }
```

- Melhorando o App: Alterando a cor do botão de temperatura no HTML caso passe de um determinado valor
 - Na renderização do HTML, adicionamos uma condição onde se o alerta estiver true, o método envia o CSS com o botão vermelho, ou verde caso esteja falso:
 - Vá na linha onde está o CSS buttontemp e o substitua pelo código abaixo:

```
if (!statusAlerta) {
    ptr +=".buttontemp {display: block;width: 100px;background-color: #11bc11;border: 2px;color:
    white;padding: 13px 30px;text-decoration: none;font-size: 25px;margin: 0px auto 35px;cursor:
    pointer;border-radius: 4px;}\n";
}
else {
    ptr +=".buttontemp {display: block;width: 100px;background-color: #ff0000;border: 2px;color:
    white;padding: 13px 30px;text-decoration: none;font-size: 25px;margin: 0px auto 35px;cursor:
    pointer;border-radius: 4px;}\n";
}
```

Melhorando o App: Alterando a cor do botão de temperatura no HTML caso passe de um determinado valor:



Programando Raspberry Pi com C#

Projeto do Pisca-pisca

- Para conhecer o funcionamento de um sistema de IoT, vamos iniciar com uma tarefa simples: criar um piscapisca
- O pisca-pisca consiste em um Led conectado à uma das portas de entrada e saída do Raspberry Pi
- Os LEDs trabalham geralmente com tensões entre 1,7 e 2,5 volts e o Raspberry Pi com tensões de 3,3 e 5 volts.
 Por este motivo é necessária a utilização de um outro componente, o resistor.




O resistor é um componente eletrônico cuja função é, no caso deste projeto, reduzir a tensão de 3,3 volts do Raspberry para um valor adequado ao led



LED - Light Emiting Diode (Diodo Emissor de Luz) é um componente eletrônico polarizado, ou seja, ele tem uma posição correta de conexão – tem um pino ligado ao positivo (perna mais comprida) e outro ao negativo (perna mais curta).


Adicionando o Led ao Raspberry Pi

 O Raspberry Pi possui várias portas de entrada e saída, que permitem a conexão de sensores e atuadores. Nesse exemplo, vamos usar a porta GPIO 5, pino 29 no conector de entrada e saída do Raspberry



Adicionando o Led ao Raspberry Pi


 Utilizando o Protoboard, vamos conectar os componentes ao Raspberry Pi, tomando cuidado com a polaridade do led, conectando a perna maior do led ao resistor, a perna menor à porta 5 do Raspberry Pi e a outra perna do resistor à saída de 3,3 volts do Raspberry Pi




O diagrama esquemático ao lado foi desenvolvido no Fritzing, que é uma ferramenta gratuita para criar projetos de eletrônica. Mais informações em http://www.fritzing.org

Criando o projeto de software

• No Visual Studio, clique em New Project




Criando o projeto de software



Escolhendo a versão do Windows IoT

- Você pode desenvolver aplicações de IoT para diferentes versões de Windows IoT
- Selecione a versão a ser desenvolvida. Geralmente a opção padrão é a mais indicada



Adicionando o código ao projeto

 Quando um projeto de IoT é criado no Visual Studio, ele adiciona uma classe chamada StartupTask, herdando IBackgroundTask, responsável por executar seus métodos em segundo plano quando a aplicação é inicializada. O código a ser executado inicialmente fica dentro do método Run

- Vamos criar uma aplicação para piscar um led.
 - Primeiro passo é adicionar as bibliotecas System, ApplicationModel.Background, Gpio e Threading.
 - System é a biblioteca padrão do C#
 - ApplicationModel.Background é a biblioteca para tratar esse app como aplicação do tipo Background application
 - GPIO é a biblioteca que permite ao Windows IoT Core acessar as portas de entrada e saída do dispositivo IoT
 - Threading é a biblioteca para que o dispositivo possa executar o ato de piscar o led em uma thread

```
using System;
using Windows.ApplicationModel.Background;
using Windows.Devices.Gpio;
using Windows.System.Threading;
```

Inicializando a aplicação

- Vamos criar uma aplicação para piscar um led.
 - Temos então a declaração do namespace da aplicação e inicialização das variáveis e constantes

```
namespace BackgroundApplication
{
   public sealed class StartupTask : IBackgroundTask
   {
      BackgroundTaskDeferral deferral;
      private GpioPinValue value = GpioPinValue.High;
      private const int LED_PIN = 36;
      private GpioPin pin;
      private ThreadPoolTimer timer;
```

Definimos aqui que o estado inicial do led é LIGADO

Definimos que a porta do dispositivo a ser utilizada pelo LED é a porta 36

Definimos um temporizador para especificar o tempo que a porta vai ficar ativa

Método Run

Vamos criar uma aplicação para piscar um led.

método para piscar o led em

um intervalo de tempo

• O método Run é o primeiro método a ser executado pela aplicação

no intervalo de tempo

especificado em TimeSpan

do pisca-pisca em 500

milisegundos

Inicializando as Portas

- Vamos criar uma aplicação para piscar um led.
 - O método InitGPIO é responsável por inicializar as portas de entrada e saída do Raspberry Pi
 - Neste exemplo, a porta 5, definida anteriormente como LED_PIN é configurada como Output (saída) e inicializada como High (Ligado)

```
private void InitGPIO()
{
    pin = GpioController.GetDefault().OpenPin(LED_PIN);
    pin.Write(GpioPinValue.High);
    pin.SetDriveMode(GpioPinDriveMode.Output);
}

Declara o pino como sendo uma porta de
Solicita ao dispositivo a utilização de um pino, no caso, pino 5

Declara o pino como sendo uma porta de
```

saída

Timer Tick


- Vamos criar uma aplicação para piscar um led.
 - O método Timer_Tick é executado a cada 500 milissegundos pela aplicação e é responsável por alternar, a cada execução, o valor da variável value.
 - Value ira alterar de High para Low, ou seja, de Ligado para Desligado a cada 500 milisegundos

```
private void Timer_Tick(ThreadPoolTimer timer)
{
      value = (value == GpioPinValue.High) ? GpioPinValue.Low : GpioPinValue.High;
      pin.Write(value);
}

Ativa ou desativa o led
      de acordo com o valor
      da variável value
Se value era High
anteriormente, ele passa
para Low e vice-versa
```


Executando a aplicação

• Com o programa pronto, vamos compilar para um dispositivo do tipo ARM e fazer o upload para o Raspberry Pi utilizando a opção Remote Machine, ao invés de compilar diretamente




Escolhendo o dispositivo

• O Visual Studio irá compilar e fazer o upload para o Raspberry Pi automaticamente e o aplicativo deverá ser executado como Background Application no dispositivo.



Pisca-pisca sendo executado

• O resultado é o led piscando no intervalo de 500 milissegundos



Outros exemplos de código

• Você pode conferir esse exemplo de código e muitos outros em:

https://github.com/ms-iot/samples

