KariPom Desktop

AI と一緒にセットアップする スタートガイド

2026 年 8 月

Arduino も専用ハードウェアも不要。

Mac・Windows・Linux の PC 上で、ChatGPT などの音声に合わせて「かりポム」が口を動かします。

話していないときも、瞬きしたり、鼻をヒクヒクさせたり。

口パクする顔も含めて全 9 種類のオーディオビジュアライザーと、25 種類の Lighting（背景演出）を搭載。画面下の 3 ボタン操作（左 1/3 = 前へ、右 1/3 = 次へ）で切り替わり、どの表示でもかりポムの顔は最前面に描かれます。

PC の中に、かりポムがやってきます。

セットアップは ChatGPT がお手伝いします

PC ごとに異なる OS・Python・音声環境に合わせて、利用者自身の ChatGPT と対話しながらセットアップします。

1. 配布された Python ファイルを PC に保存
2. その Python ファイルを ChatGPT に添付
3. このガイドの依頼文を送り、案内に従ってセットアップ

対応状況

- **macOS / Windows**：実機動作確認済み
- **Linux**：実機動作確認済み

💡 必要なソフトや設定は OS・PC 環境によって異なります。Python コードを確認した ChatGPT に、その PC に合わせて案内してもらってください。

1. インストール：ChatGPT と一緒に進める

① **Python** ファイルを保存

配布された `karipom_desktop.py` を、分かりやすい場所に保存してください。

② **ChatGPT** に **Python** ファイルを添付

普段使っている ChatGPT を開き、保存した `karipom_desktop.py` をチャットに添付します。

③ 次の文章をそのまま送る

> 「この Python アプリを自分の PC で動かしたいです。
> コードを確認して、私の OS で必要なソフト・Python パッケージ・設定を調べ、初心者向けにインストールから起動まで 1 つずつ案内してください。
> 一度に全部説明せず、各手順が終わったら次へ進んでください。
> Python がインストールされているかどうかも分からないので、そこから確認してください。
> セットアップ完了後は、次回からターミナルやコマンド入力を使わず起動できるよう、その PC に合ったダブルクリック起動方法まで構築してください。」

エラーが出た場合も、表示を省略せず、そのまま ChatGPT に見せれば OK です。

macOS を使う方へ

macOS では、PC で再生される ChatGPT などの音声をかりポムに聞かせるため、BlackHole 2ch などの仮想オーディオデバイスを利用します。また、Mac のスピーカーから音を出しながら BlackHole にも同じ音声を送るため、Audio MIDI 設定で複数出力装置を設定する必要があります。

設定が分からない場合は、ChatGPT に次のように聞いてください。

> 「Mac で、スピーカーから音を出しながら BlackHole 2ch にも同じ音声を送る設定を教えて」

Windows は実機動作確認済みです。Linux も実機動作確認済みです。どちらも、コードを添付した ChatGPT に OS と環境を確認してもらい、必要な音声設定を案内してもらってください。

2. 起動して、かりポムと話す

セットアップが完了したら、ChatGPT に案内された方法で KariPom Desktop を起動します。PC 画面にかりポムが現れ、標準ブラウザで ChatGPT が開いたあと、KariPom Desktop の画面が自動的に前面に戻るので、画面を見失う心配はありません。

起動時の案内音声

> 「こんにちは、かりポムです！ ブラウザで ChatGPT も開きました。ChatGPT の音声ボタンを押して会話を始めましょう。」

音声会話を開始すると、ChatGPT の声に合わせてかりポムが口を動かします。何も話していないときも、瞬きや鼻の動きで過ごします。

画面下には Character／Visualizer／Lighting の 3 つのボタンがあります。それぞれ左 1/3 をクリックすると前へ、右 1/3 をクリックすると次へ切り替わります（中央 1/3 は何も操作しません）。

- **Character**：KariPom／Ms. KariPom／None（顔を表示しない）の 3 種類
- **Visualizer**：口パクする通常の「顔」を含む全 9 種類のオーディオビジュアライザー
- **Lighting**：レトロアーケード風スクリーンセーバーなどを含む全 25 種類の背景演出

Visualizer・Lighting にはそれぞれ「Random」もあり、選ぶと一定時間ごとに自動で切り替わります。どの表示中でも、かりポムの顔は常に最前面に描かれます（Character ＝ None のときを除く）。

3. うまく動かないとき

まず ChatGPT に相談してください。エラーが表示された場合は、その内容を省略せずコピーして送ります。

音は聞こえるのに口が動かない場合：

> 「ChatGPT の音声は PC から聞こえていますが、かりポムが口パクしません。この Python ファイルを確認しながら、原因を 1 つずつ調べてください。」

AI と一緒にセットアップする理由

PC によって OS、Python、音声デバイス、インストール済みソフトは異なります。そこで KariPom Desktop では、何十ページもの固定手順ではなく、アプリのコードそのものを AI に読んでもらい、その PC に必要なセットアップを AI と一緒に進めるという方法を採用しています。

Welcome to KariPom World!

準備ができたら、音声会話を始めてみてください。

あなたの PC にも、かりポムがやってきます。