

#### Introduction au calcul de trafic

- 1. Considérations historiques
- 2. Liaison téléphonique
- 3. Structure d'un réseau de télécommunications
- 4. Commutation
- 5. Introduction au calcul de trafic
- 6. Théorie de la sélection



V1.0 Page: 5-1 V.Babot

Division Electronique, Signal et Télécommunications



### Introduction au calcul de trafic (1)

- Préambule (1)
  - Mesure de la proportion du temps où une ligne est occupée [intensité moyenne de son trafic]
  - Unité d'intensité de trafic : l'Erlang (quantité sans dimension)
  - Volume de trafic : homogène à un temps







## Introduction au calcul de trafic (2)

### Préambule (2)

- Les Etats-Unis utilisent de préférence une autre unité: la CCS (Cent Call Second)
- >  $1 \text{ CCS} = \frac{100}{3600} = \frac{1}{36} \text{ Erlang, c'est à dire 1 Erlang} = 36 \text{ CCS}$
- Dans le cas d'une seule machine, son trafic (exprimé en Erlang) est aussi sa probabilité d'occupation.



Division Electronique, Signal et Télécommunications



### Introduction au calcul de trafic (3)

### Préambule (3)

- > Intensité de trafic : caractéristique nécessaire mais pas suffisante (fréquence, durée, ...)
- Activité représentée par un processus aléatoire
  - loi d'arrivée : début des communications
  - loi de service : durée des communications





### Introduction au calcul de trafic (4)

- ♦ Définition (1)
  - > Approche spatiale (a)
    - o N faisceaux identiques de C circuits
    - o  $V_1(t)$ ,  $V_2(t)$ , ...,  $V_N(t)$  variables aléatoires
    - o Etat spatial moyen d'un système au temps t

$$\overline{v}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} v_i(t)$$



/1.0 Page: 5-5 V.Babot

Division Electronique, Signal et Télécommunications



## Introduction au calcul de trafic (5)

- Définition (2)
  - > Approche spatiale (b)
    - o Proportion des faisceaux se trouvant dans l'état (v) p(v,t)
    - o Etat moyen d'un faisceau

Esp V(t) = 
$$\overline{v}(t) = \sum_{v=1}^{C} v.p(v,t)$$





## Introduction au calcul de trafic (6)

- Définition (3)
  - Approche temporelle
    - Un seul faisceau comprenant C circuits
    - Valeur moyenne de son état dans [0,t]

$$\overline{\mathbf{v}}(\mathbf{t}) = \frac{1}{\mathbf{T}} \int_{0}^{\mathbf{T}} \mathbf{v}(\mathbf{t}) d\mathbf{t}$$




Division Electronique, Signal et Télécommunications



### Introduction au calcul de trafic (7)

- Définition (4)
  - > En résumé,
    - Collection, à un instant donné, des états d'un grand nombre N de faisceaux identiques
    - Collection des états mesurés sur une longue période sur un faisceau unique.
  - Limite commune lorsque N et T tendent vers l'infini



### Introduction au calcul de trafic (8)

- ♦ Trafic d'un groupe de machines (1)
  - Moyenne du temps total d'occupation des machines ramené à la période d'observation

$$A = \frac{1}{T} \sum_{M_i} t_{M_i}$$

Le trafic généré par N machines ne peut être supérieur à N Erlangs



Division Electronique, Signal et Télécommunications



## Introduction au calcul de trafic (9)

- ♦ Trafic d'un groupe de machines (2)
  - Dans le cas des trafics ergodiques, la moyenne du nombre de machines simultanément occupées est égale au trafic du groupe de machines

$$A = L \times a$$





### Introduction au calcul de trafic (10)

- Trafic d'un groupe de machines (3)
  - Moyenne du temps total d'occupation des machines ramené à la période d'observation

$$A = \frac{n \tau}{T}$$

n : nb total de prises de machines observées en moyenne pendant T

τ : temps moyen de prise de machine

T : Période d'observation

Le trafic généré par N machines ne peut être supérieur à N Erlangs



Division Electronique, Signal et Télécommunications



### Introduction au calcul de trafic (11)

- Exemple simple de calcul de trafic
  - > 10 000 abonnés raccordés à un commutateur. Chaque abonné a un trafic de 0,1 Erlangs. Les appels durent 3 minutes.
  - Quel est le nombre d'appels écoulé par heure par ce commutateur?





## Introduction au calcul de trafic (12)

- Quelques définitions (1)
  - Volume de trafic :  $\sum_{M} t_{Mi} = n\tau$
  - ightharpoonup Intensité de trafic :  $\frac{n\tau}{T}$  (= A)
  - Faux de prises :  $\frac{n}{T}$  noté λ d'où  $A = \lambda \times \tau$ 
    - o τ représentant la durée moyenne de prise d'une machine (ou temps moyen de service)



Division Electronique, Signal et Télécommunications




## Introduction au calcul de trafic (13)

- Quelques définitions (2)
  - Taux maximal de service : μ
    - $\Rightarrow$  on a donc  $\tau = \frac{1}{u}$
  - Autre définition du trafic :  $A = \frac{\lambda}{u}$ 
    - o Proportion des prises qui se produisent par de temps rapportées au nombre unité maximal de prises qui pourraient être servies.



# Introduction au calcul de trafic (14)

• Équation d'équilibre (1)






/1.0 Page: 5-15 V.Babot

Division Electronique, Signal et Télécommunications



## Introduction au calcul de trafic (15)

• Équation d'équilibre (2)





 $\lambda_{x-1} \times P(x-1) = \mu_x \times P(x) \text{ avec } P(x) = \frac{t_x}{T}$ 



### Introduction au calcul de trafic (16)

- ♦ Loi de Poisson : trafic d'un grand nombre de clients
  - Nombre d'usagers libres très supérieur au nombre d'usagers occupés
  - Taux de prise de lignes est très petit

$$P(x) = \frac{A^x}{x!} e^{-A}$$

♦ Loi de Bernouilli : trafic d'un petit nombre de clients




V1.0 Page: 5-17 V.Babot

Division Electronique, Signal et Télécommunications



### Introduction au calcul de trafic (17)

- Processus des arrivées (1)
  - > Instants d'apparition des appels



▶ Processus stochastique (« aléatoire »)  $(T_n)$ ,  $n \ge 0$ 

$$A(t) = P \left\{ t_n = T_n - T_{n-1} \le t \right\}$$





### Introduction au calcul de trafic (18)

- Processus des arrivées (2)
  - > Processus de Poisson : exemple de processus de renouvellement, moyennant deux hypothèses:
    - La probabilité d'apparition d'un nouvel appel pendant un intervalle de temps (t,  $t+\Delta t$ ) ne dépend pas de ce qui précède.
    - La probabilité d'apparition d'un nouveau client pendant  $\Delta t$  est proportionnelle à  $\Delta t$ .



Division Electronique, Signal et Télécommunications



### Introduction au calcul de trafic (19)

- Processus des services
  - Loi exponentielle (cas général)
    - $F(x) = 1 e^{-\mu x}$
    - o Absence de mémoire
  - Loi log-normale : durée des conversations téléphoniques





## Introduction au calcul de trafic (20)


- Première loi d'Erlang (« Erlang B »)
  - Nombre fini de serveurs N
  - Nombre tini de serveurs in Loi très ressemblante à la loi de Poisson :  $E_{1,N}(x) = \frac{A_1}{N}$
  - Constante de normalisation!
  - Probabilité de blocage ≡ probabilité de perte des appels



Division Electronique, Signal et Télécommunications



## Introduction au calcul de trafic (21)





Division Electronique, Signal et Télécommunications



# Introduction au calcul de trafic (22)

- Exemple de dimensionnement de faisceaux
  - Supposons un trafic de 10 Erlangs entre deux commutateurs (cas d'école !!!), quel est le nombre N de circuits à installer pour que la probabilité de perte d'appels soit inférieure à  $\varepsilon = 10^{-3}$



Division Electronique, Signal et Télécommunications



### Introduction au calcul de trafic (23)

- Deuxième loi d'Erlang (« Erlang C »)
  - Nombre fini de serveurs N
  - Modèle à attente (préselection ...)

$$E_{2}(N) = \frac{\left(\frac{N}{N-A}\right)A^{N}}{\left(1+A+\frac{A^{2}}{2!}+...+\frac{A^{N-1}}{(N-1)!}\right)+\left(\frac{N}{N-A}\right)A^{N}}$$





### Introduction au calcul de trafic (24)

### Probabilités remarquables

- Probabilité d'attente :  $W = E_{2,N}(A)$
- Probabilité d'occupation des N machines sans appel en attente :  $P(N) = \left(1 \frac{A}{N}\right) E_{2,N}(A)$
- Probabilité d'occupation des N machines et d'avoir j appels en attente

$$P(N) = \left(\frac{A}{N}\right)^{j} \left(1 - \frac{A}{N}\right) E_{2,N}(A)$$



/1.0 Page: 5-25 V.Babot

Division Electronique, Signal et Télécommunications



## Introduction au calcul de trafic (25)

- ♦ Dimensionnement d'un faisceau simple
  - Vtilisation de la loi d'Erlang B :  $\frac{A}{N} \cong \frac{A}{A+k\sqrt{A}} \cong 1 \frac{k}{\sqrt{A}}$
  - Rendement faible pour une probabilité de perte acceptable.
  - Utilisation de faisceaux de débordements pour limiter le nombre de jonctions tout en absorbant les pointes de trafic.
  - > Le trafic est dit « régulier »





## Introduction au calcul de trafic (26)

- Dimensionnement d'un faisceau de débordement
  - « trafic de débordement »
  - Variance supérieure à la moyenne : le trafic de débordement n'est pas poissonnien.
  - Utilisation de méthodes approchées : « faisceau équivalent de Wilkinson ».



V1.0 Page: 5-27 V.Babot

Division Electronique, Signal et Télécommunications



### Introduction au calcul de trafic (27)

- Routages statiques
  - Routage hiérarchique fixe (FHR)
  - > Routage non hiérarchique
    - o Principe : la qualité des transmissions numérique abolit les distances et il n'y a plus de raison de se limiter à un acheminement de débordement.
    - o Exemple : le DNHR (Dynamic Non Hierarchical Routing)





### Introduction au calcul de trafic (28)

- Routage adaptatif (1)
  - Principe : réponse en temps réel aux surcharges constatées sur le réseau.
  - > LBR, DCR, DAR, partage de charge



V1.0 Page: 5-29 V.Babot

Division Electronique, Signal et Télécommunications



### Introduction au calcul de trafic (29)

- Routage adaptatif (2)
  - LBR (Least Busy Routing) : Déployé aux États-Unis
    - Principe : analyse de l'encombrement de chacune ds sortantes. L'appel est acheminé vers routes commutateur C s'il:
      - ✓ Possède une liaison vers la destination de l'appel
      - ✓ A le plus petit majorant du nombre d'appels instantané sur les faisceaux entrants et sortants.





### Introduction au calcul de trafic (30)

- Routage adaptatif (3)
  - > DCR (Dynamic Call Routing) : Déployé au Canada
    - o Principe : Ordinateur de supervision scrute le nombre de jonctions prises dans tous les faisceaux sortants de tous les commutateurs
    - o Modification de la traduction en fonction du trafic observé.



V1.0 Page: 5-31 V.Babot


Division Electronique, Signal et Télécommunications



### Introduction au calcul de trafic (31)

- Routage adaptatif (3)
  - > DAR (Dynamic alternate Routing) : Utilisé en Angleterre
    - o Principe : Élection d'un commutateur de transit (lors de l'appel) parmi une liste prédéfinie
    - o En cas d'échec de l'appel, il y a suppression temporaire du commutateur de transit incriminé.





## Introduction au calcul de trafic (32)

- Routage adaptatif (4)
  - > Partage de charge : Utilisé en France
    - o Principe : Pas de liaisons transversales ; tout appel (hors de la zone locale) passe nécessairement par un commutateur de transit.
    - o Trafic affaire ≠ trafic résidentiel





Division Electronique, Signal et Télécommunications