





Ta abaine a da transportacion
Techniques de transmission
■ Variation de l'intensité électrique □ Cable coaxial, paire torsadée
■ Variation de l'intensité lumineuse □ Fibre optique
■ Création d'un champ électromagnétique □ Ondes radio
Téléinformatique – LP SIL/ARS 2008/2009

Avant la transmission	
■ De la couche liaison □ Données -> Succession de bits	
■ Plusieurs codages □ Télégraphique (32 caractères disponibles) □ ASCII (128 caractères disponibles) □ Unicode (65536 caractères disponibles)	
Téléinformatique – LP SIL/ARS 2008/2009	










Codes en bande de base Codes à deux niveaux NRZ, RZ ... Codes en transition Miller, Manchester ... Codes à 3 niveaux BHDn...

Codes en bande de base
■ Codes à deux niveaux
□ NRZ, RZ
■ Codes à 3 niveaux □ BHDn
■ Codes en transition □ Miller, Manchester
Téléinformatique – LP SIL/ARS 2008/2009






Code tout ou rien (2)

- Tension nulle : envoi d'un 0 binaire
 - □ Peut aussi correspondre à l'absence d'envoi de données
- Besoin d'une synchronisation parfaite
 - □ Ex: Si une suite binaire comprend plusieurs 0 ou 1 consécutifs, il faut que l'émetteur et le récepteur soient parfaitement synchronisés pour que le décodage se fasse correctement.
- Code ambigu pouvant mener à des erreurs

Téléinformatique – LP SIL/ARS

2008/200




Code NRZ (2)


- Résolution du problème d'absence de signal sur le câble
 - □ 1 codé par un signal de *n* volts
 - $\hfill\square$ 0 par un signal opposé.
- Laisons de type RS232 entre ordinateurs
 - Norme standardisant un port de communication de type série.




Téléinformatique – LP SIL/ARS


2008/2009







Codes en bande de base
Codes en bande de base
■ Codes à deux niveaux □ NRZ, RZ
■ Codes à 3 niveaux □ BHDn
■ Codes en transition □ Miller, Manchester
Téléinformatique – LP SIL/ARS 2008/2009















Code Manchester (2) Code basé sur les variations du signal Ce n'est plus la tension qui est importante mais la différence de signal De todé par un passage de la tension n à -n De par le passage en sens inverse. Aussi appelé le code biphasé Solution au problème de détection des longues suites de 0 ou 1 Mise en oeuvre dans les réseaux Ethernet









Transmission en bande de base: Conclusion


- Avantages/Inconvénients
 - Mise en œuvre très simple et peu coûteuse
 - Adaptée à la transmission de données
 - Débits très élevés ...
 - 8 ... sur de courtes distances seulement


 \Rightarrow Pourquoi?

Téléinformatique – LP SIL/ARS


Téléinformatique – LP SIL/ARS


2008/200








Téléinformatique – LP SIL/ARS





















Diagramme spatial (ou constellation)

Communication entre 2 modems
Depend du débit assuré par le modem
Modems haut-débits proposent des émulations des plus bas débits


Quadrature Phase Shift Keying (QPSK)
Modulation de phase
4 niveaux possibles



Qualité de la transmission Densité du diagramme spatial Plus il y a de points, plus il est difficile de lire à l'arrivée Correction des erreurs Bit supplémentaire Norme v32 32 points dans la constellation En théorie 5 bits par moment Seuls 4 de données Débit = 4* 2400 = 9600 b/s Teléinformatique - LP SIL/ARS 2008/2009

Evolution des normes (1)

v32 bis
128 points dans la constellation
QAM-128
Utilisée dans les modems-fax
128 = 2^7 donc 7 bits par symbole
1 bit de parité
Restent 6 bits de données
Soit un débit de 6*2400 = 14400 b/s



Transmission en large bande: conclusion Avantages/Inconvénients Débits élevés sur de longues distances Mise en œuvre complexe et coûteuse Utilisation d'un convertisseur analogique-numérique CAN ou ADC pour Analogic to Digital Converter

Téléinformatique – LP SIL/ARS

