# 不同测频方法误差分析

用到的记号:

gate\_time: 门控时间


M: 基准时钟计数值

N: 待测信号计数值

 $f_0$ : 基准时钟频率

f: 待测信号频率

## 1直接测频法



利用门控信号的时间和门控时间内待测信号上升沿个数计数。公式

$$f = rac{N}{gate\_time}$$

### 误差分析

误差来源:门控信号不是待测信号周期的整数倍,计数值不准。

$$\Delta N = \pm 1$$

相对误差:


$$\delta = rac{\Delta f}{f}$$

$$= rac{rac{1}{gate\_time}}{rac{N}{gate\_time}}$$

$$= rac{1}{N}$$

待测信号频率越低,N越小,误差越大

## 2测周法



在待测信号的高电平时间内对基准时间的上升沿计数。公式:

$$f=(2rac{M}{f_0})^{-1}=rac{f_0}{2M}$$


### 误差分析

误差来源:待测信号不会精确地对准基准时钟 $\Delta M=\pm 1$ 

相对误差:

$$\delta = rac{\Delta f}{f}$$
 $= rac{f_0}{2M}$ 
 $= rac{f}{M}$ 

# 3 等精度测频法



核心思想: 把预置门控时间延长到待测信号周期的整数倍,误差由基准时钟计数承担。

公式:

精确门控时间:

$$egin{aligned} gate\_time' &= rac{M}{f_0} \ f &= rac{N}{gate\_time'} \ &= rac{N}{M} \cdot f_0 \end{aligned}$$

#### 误差分析

误差来源:基准时钟计数不准 $\Delta M=\pm 1$ 

相对误差:

$$egin{aligned} \delta &= rac{\Delta f}{f} \ &= rac{N f_0}{rac{N}{M} \cdot f_0} \ &= rac{1}{M} \ &= rac{1}{gate\_time' \cdot f_0} \leq rac{1}{gate\_time \cdot f_0} \end{aligned}$$