Desenvolvimento de Sistemas Embarcados em Tempo Real

Prof. Hermano Cabral

Departmento de Eletrônica e Sistemas — UFPE

24 de agosto de 2018

Plano de Aula

Tema central

• Arquitetura AVR — USART

Plano de Aula

Tema central

Arquitetura AVR — USART

Objetivos

- Conhecer as características da interface de comunicação serial USART do ATMega328p
- Usar esta interface para comunicação com outros dispositivos

Introdução


 O microcontrolador ATMega328p possui uma interface USART para comunicação serial altamente flexível.

- O microcontrolador ATMega328p possui uma interface USART para comunicação serial altamente flexível.
- O nome USART vem de Universal Synchronous and Asynchronous Receiver and Transmitter.

- O microcontrolador ATMega328p possui uma interface USART para comunicação serial altamente flexível.
- O nome USART vem de Universal Synchronous and Asynchronous Receiver and Transmitter.
- As placas arduino baseadas no ATMega328p direcionam os pinos de recepção e transmissão deste dispositivo para a porta USB.


- O microcontrolador ATMega328p possui uma interface USART para comunicação serial altamente flexível.
- O nome USART vem de Universal Synchronous and Asynchronous Receiver and Transmitter.
- As placas arduino baseadas no ATMega328p direcionam os pinos de recepção e transmissão deste dispositivo para a porta USB.
- Isto permite que nos comuniquemos com o computador através desta interface.






Comunicação paralela versus serial

• Comunicação serial usa apenas 1 fio para transmitir dados.




Comunicação serial síncrona


• A comunicação serial pode ser síncrona ou assíncrona.



- A comunicação serial pode ser síncrona ou assíncrona.
- Na comunicação síncrona os bits dos bytes são transmitidos na cadência de um sinal de clock.




- A comunicação serial pode ser síncrona ou assíncrona.
- Na comunicação síncrona os bits dos bytes são transmitidos na cadência de um sinal de clock.
- Isto em geral implica no uso de um outro fio para transmitir o sinal de clock.



- A comunicação serial pode ser síncrona ou assíncrona.
- Na comunicação síncrona os bits dos bytes são transmitidos na cadência de um sinal de clock.
- Isto em geral implica no uso de um outro fio para transmitir o sinal de clock.
- A vantagem é o menor overhead com a sincronização.


ASYNCHRONOUS CHARACTER: 8 DATA BITS, ONE STOP BIT



Comunicação serial assíncrona


 Na comunicação serial assíncrona o sincronismo ocorre para todo byte.

ASYNCHRONOUS CHARACTER: 8 DATA BITS, ONE STOP BIT



- Na comunicação serial assíncrona o sincronismo ocorre para todo byte.
- O overhead é maior mas é mais resistente a ruído, além de só necessitar de 1 fio.

ASYNCHRONOUS CHARACTER: 8 DATA BITS, ONE STOP BIT



- Na comunicação serial assíncrona o sincronismo ocorre para todo byte.
- O overhead é maior mas é mais resistente a ruído, além de só necessitar de 1 fio.
- Devido à sua flexibilidade, simplicidade e robustez, iremos nos concentrar na comunicação assíncrona.


ASYNCHRONOUS CHARACTER: 8 DATA BITS, ONE STOP BIT



Comunicação serial assíncrona


 Para o sincronismo, usamos 1 bit de start e 1 ou mais bits de stop.

ASYNCHRONOUS CHARACTER: 8 DATA BITS, ONE STOP BIT



- Para o sincronismo, usamos 1 bit de start e 1 ou mais bits de stop.
- A quantidade de bits de dados também pode variar.

ASYNCHRONOUS CHARACTER: 8 DATA BITS, ONE STOP BIT



- Para o sincronismo, usamos 1 bit de start e 1 ou mais bits de stop.
- A quantidade de bits de dados também pode variar.
- Em alguns casos um bit extra de paridade também é usado.

Comunicação serial assíncrona

• Para 2 pontos se comunicarem entre si usando comunicação assíncrona, devemos definir os seguintes parâmetros:

- Para 2 pontos se comunicarem entre si usando comunicação assíncrona, devemos definir os seguintes parâmetros:
 - Quantidade de bits: 8 é o mais comum

- Para 2 pontos se comunicarem entre si usando comunicação assíncrona, devemos definir os seguintes parâmetros:
 - Quantidade de bits: 8 é o mais comum
 - Uso da paridade ou não: não usar é mais comum

- Para 2 pontos se comunicarem entre si usando comunicação assíncrona, devemos definir os seguintes parâmetros:
 - Quantidade de bits: 8 é o mais comum
 - Uso da paridade ou não: não usar é mais comum
 - Quantidade de stop bits: 1 é o mais comum

- Para 2 pontos se comunicarem entre si usando comunicação assíncrona, devemos definir os seguintes parâmetros:
 - Quantidade de bits: 8 é o mais comum
 - Uso da paridade ou não: não usar é mais comum
 - Quantidade de stop bits: 1 é o mais comum
- Essa combinação mais comum é conhecida como 8N1.

Comunicação serial assíncrona

 Além de definir estes parâmetros, devemos definir qual a velocidade de transmissão.


- Além de definir estes parâmetros, devemos definir qual a velocidade de transmissão.
- Aqui não existe um valor que seja mais comumente usado.

- Além de definir estes parâmetros, devemos definir qual a velocidade de transmissão.
- Aqui não existe um valor que seja mais comumente usado.
- Usaremos uma velocidade entre 57600 e 2 megabits/seg.




Introdução


• O ato de 2 dispositivos se comunicarem pode ser visto como um exemplo do problema do produtor-consumidor.



- O ato de 2 dispositivos se comunicarem pode ser visto como um exemplo do problema do produtor-consumidor.
- Temos um lado produzindo informação que é consumida pelo outro lado.



- O ato de 2 dispositivos se comunicarem pode ser visto como um exemplo do problema do produtor-consumidor.
- Temos um lado produzindo informação que é consumida pelo outro lado.
- O problema é sincronizar os 2 lados.



- O ato de 2 dispositivos se comunicarem pode ser visto como um exemplo do problema do produtor-consumidor.
- Temos um lado produzindo informação que é consumida pelo outro lado.
- O problema é sincronizar os 2 lados.
- Assumimos tacitamente que a taxa média de produção de informação é menor ou igual a de consumo.



Desenvolvimento

• Muitas vezes é vantajoso bufferizar a comunicação entre eles.



- Muitas vezes é vantajoso bufferizar a comunicação entre eles.
- O tamanho do buffer vai depender da velocidade de transmissão e da variância na taxa de produção ou de consumo da informação.



- Muitas vezes é vantajoso bufferizar a comunicação entre eles.
- O tamanho do buffer vai depender da velocidade de transmissão e da variância na taxa de produção ou de consumo da informação.
- Se o buffer estiver cheio e o produtor quiser colocar mais informação, terá que esperar.



- Muitas vezes é vantajoso bufferizar a comunicação entre eles.
- O tamanho do buffer vai depender da velocidade de transmissão e da variância na taxa de produção ou de consumo da informação.
- Se o buffer estiver cheio e o produtor quiser colocar mais informação, terá que esperar.
- Se o buffer estiver vazio e o consumidor quiser mais informação, terá que esperar.

Desenvolvimento

• O problema do que fazer enquanto espera é importante.


- O problema do que fazer enquanto espera é importante.
 - Pooling: ficamos testando constantemente se a operação pode ser feita.

Desenvolvimento

- O problema do que fazer enquanto espera é importante.
 - Pooling: ficamos testando constantemente se a operação pode ser feita.
 - Interrupção: pedimos para sermos avisado para repetir a operação.


Desenvolvimento

- O problema do que fazer enquanto espera é importante.
 - Pooling: ficamos testando constantemente se a operação pode ser feita.
 - Interrupção: pedimos para sermos avisado para repetir a operação.
- Além disso, o produtor tem que decidir se continua a produzir informação ou não.




Buffer circular


 Uma implementação tradicional do buffer é com uma lista circular.




- Uma implementação tradicional do buffer é com uma lista circular.
- O produtor coloca informação na posição apontada por head.



- Uma implementação tradicional do buffer é com uma lista circular.
- O produtor coloca informação na posição apontada por head.
- O consumidor retira informação da posição apontada por tail.




- Uma implementação tradicional do buffer é com uma lista circular.
- O produtor coloca informação na posição apontada por head.
- O consumidor retira informação da posição apontada por tail.
- Ambos os ponteiros são atualizados módulo o tamanho do buffer.




Buffer circular

 Dois estados do buffer são importantes: buffer cheio e buffer vazio.




- Dois estados do buffer são importantes: buffer cheio e buffer vazio.
- Podemos detectar se o buffer estiver cheio se head+1==tail.



- Dois estados do buffer são importantes: buffer cheio e buffer vazio.
- Podemos detectar se o buffer estiver cheio se head+1==tail.
- Podemos detectar se o buffer está vazio se head==tail.

UDRn - USART I/O Data Register n



Transmissão e recepção

 Tanto a transmissão como a recepção usam o registrador UDR0 como interface para os dados comunicados.

UDRn - USART I/O Data Register n



Transmissão e recepção

- Tanto a transmissão como a recepção usam o registrador UDR0 como interface para os dados comunicados.
- O registrador UDRO é escrito para transmitir um byte e lido para receber um byte.

Vector No	Program Address ⁽²⁾	Source	Interrupts definition
19	0x0024	USART_RX	USART Rx Complete
20	0x0026	USART_UDRE	USART Data Register Empty
21	0x0028	USART_TX	USART Tx Complete

Interrupções da USART

• A USART tem 3 interrupções, mostradas acima.

- A configuração da USART consiste em:
 - Escolher valores apropriados para o bit de stop, bit de paridade e quantidades de bits em uma transmissão.

- A configuração da USART consiste em:
 - Escolher valores apropriados para o bit de stop, bit de paridade e quantidades de bits em uma transmissão.
 - Configurar a velocidade de transmissão.

- A configuração da USART consiste em:
 - Escolher valores apropriados para o bit de stop, bit de paridade e quantidades de bits em uma transmissão.
 - Configurar a velocidade de transmissão.
 - Configurar as interrupções.

- A configuração da USART consiste em:
 - Escolher valores apropriados para o bit de stop, bit de paridade e quantidades de bits em uma transmissão.
 - Configurar a velocidade de transmissão.
 - Configurar as interrupções.
- Isto é feito através dos registradores UBRR0H, UBRR0L, UCSR0A, UCSR0B e UCSR0C.

UBRRnL and UBRRnH - USART Baud Rate Registers

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8				
	-	-	-	-		UBRRn[11:8]						
				UBRI	Rn[7:0]				UBRRnL			
	7	6	5	4	3	2	1	0	•			
Read/Write	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W				
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W				
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0				

Configuração da velocidade de transferência

 A velocidade de transferência é configurada pelos registradores UBRR0H e UBRR0L.

UBRRnL and UBRRnH - USART Baud Rate Registers

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8				
	-	-	-	-		UBRRn[11:8]						
				UBRI	Rn[7:0]				UBRRnL			
	7	6	5	4	3	2	1	0	•			
Read/Write	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W				
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W				
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0				

Configuração da velocidade de transferência

- A velocidade de transferência é configurada pelos registradores UBRR0H e UBRR0L.
- Eles se combinam em um valor de 12 bits que deve ser escolhido de acordo com

$$UBRR = \frac{f_{osc}}{8 \times baudrate} - 1$$

Configuração da USART

• A fórmula anterior é válida de estivermos usando o modo de recepção rápido, onde o bit é amostrado 8 vezes.

- A fórmula anterior é válida de estivermos usando o modo de recepção rápido, onde o bit é amostrado 8 vezes.
- Caso contrário, onde o bit é amostrado 16 vezes, a fórmula é

$$UBRR = \frac{f_{osc}}{16 \times baud \, rate} - 1$$

UCSRnA - USART Control and Status Register n A

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RXCn	TXCn	UDREn	FEn	DORn	UPEn	U2Xn	MPCMn	UCSRnA
Read/Write	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	1	0	0	0	0	0	

Configuração da USART

 O registrador UCSR0A contém o bit U2x0 de configuração do modo rápido.

UCSRnA - USART Control and Status Register n A

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RXCn	TXCn	UDREn	FEn	DORn	UPEn	U2Xn	MPCMn	UCSRnA
Read/Write	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	1	0	0	0	0	0	

- O registrador UCSR0A contém o bit U2x0 de configuração do modo rápido.
- Além disso, este registrador tem 6 flags: 3 de operação normal e 3 de erro na transmissão.

Flags da USART

 As 3 flags de operação normal são associadas às 3 interrupções da USART.

- As 3 flags de operação normal são associadas às 3 interrupções da USART.
- As flags são:
 - RXC0: recepção completa, setada quando um byte foi recebido.

- As 3 flags de operação normal são associadas às 3 interrupções da USART.
- As flags são:
 - RXC0: recepção completa, setada quando um byte foi recebido.
 - TXC0: transmissão completa, setada quando um byte foi transmitido e o registrador UDR0 está vazio.

- As 3 flags de operação normal são associadas às 3 interrupções da USART.
- As flags são:
 - RXC0: recepção completa, setada quando um byte foi recebido.
 - TXC0: transmissão completa, setada quando um byte foi transmitido e o registrador UDR0 está vazio.
 - UDRE0: o registrador UDR0 está vazio e pronto para receber um novo byte para ser transmitido.

Flags da USART

 A flag RXC0 é resetada quando o registrador UDR0 é lido ou quando a recepção é desabilitada.

- A flag RXC0 é resetada quando o registrador UDR0 é lido ou quando a recepção é desabilitada.
- A flag TXC0 é resetada quando a interrupção associada é executada ou quando se escreve 1 na flag.

- A flag RXC0 é resetada quando o registrador UDR0 é lido ou quando a recepção é desabilitada.
- A flag TXC0 é resetada quando a interrupção associada é executada ou quando se escreve 1 na flag.
- A flag UDRE0 é resetada escrevendo no registrador UDR0.

- A flag RXC0 é resetada quando o registrador UDR0 é lido ou quando a recepção é desabilitada.
- A flag TXC0 é resetada quando a interrupção associada é executada ou quando se escreve 1 na flag.
- A flag UDRE0 é resetada escrevendo no registrador UDR0.
- Esta flag é a única que inicia com o valor 1.

Flags de erro da USART

- As flags de error são:
 - FE0: setada se houve um erro de recepção no 1º bit de stop.

|Flags de erro da USART

- As flags de error são:
 - FE0: setada se houve um erro de recepção no 1º bit de stop.
 - DOR0: setada se o buffer de recepção está cheio e um byte a mais acabou de ser recebido.

Flags de erro da USART

- As flags de error são:
 - FE0: setada se houve um erro de recepção no 1º bit de stop.
 - DOR0: setada se o buffer de recepção está cheio e um byte a mais acabou de ser recebido.
 - UPE0: setada se houve erro de paridade.

UCSRnB - USART Control and Status Register n B

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RXCIEn	TXCIEn	UDRIEn	RXENn	TXENn	UCSZn2	RXB8n	TXB8n	UCSRnB
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Configuração da USART

 As outras configurações são feitas através dos registradores UCSR0B e UCSR0C.

UCSRnB - USART Control and Status Register n B

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RXCIEn	TXCIEn	UDRIEn	RXENn	TXENn	UCSZn2	RXB8n	TXB8n	UCSRnB
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	


- As outras configurações são feitas através dos registradores UCSR0B e UCSR0C.
- As interrupções da USART são habilitadas setando em 1 os bits RXCIEO, TXCIEO e UDRIEO.

UCSRnB - USART Control and Status Register n B

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RXCIEn	TXCIEn	UDRIEn	RXENn	TXENn	UCSZn2	RXB8n	TXB8n	UCSRnB
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- As outras configurações são feitas através dos registradores UCSR0B e UCSR0C.
- As interrupções da USART são habilitadas setando em 1 os bits RXCIEO, TXCIEO e UDRIEO.
- A transmissão e recepção são habilitadas através dos bits RXEN0 e TXEN0.

UCSRnB - USART Control and Status Register n B




UCSRnC - USART Control and Status Register n C

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	UMSELn1	UMSELn0	UPMn1	UPMn0	USBSn	UCSZn1	UCSZn0	UCPOLn	UCSRnC
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	1	1	0	

- As configurações de paridade, número de stop bits e tamanho do byte são configurados como:
 - Os bits UMSEL01 e UMSEL00 escolhem entre comunicação assíncrona e síncrona.

UCSRnB - USART Control and Status Register n B




UCSRnC - USART Control and Status Register n C

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	UMSELn1	UMSELn0	UPMn1	UPMn0	USBSn	UCSZn1	UCSZn0	UCPOLn	UCSRnC
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	1	1	0	

- As configurações de paridade, número de stop bits e tamanho do byte são configurados como:
 - Os bits UMSEL01 e UMSEL00 escolhem entre comunicação assíncrona e síncrona.
 - Os bits UPM01 e UPM00 selecionam a paridade.

UCSRnB - USART Control and Status Register n B




UCSRnC - USART Control and Status Register n C

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	UMSELn1	UMSELn0	UPMn1	UPMn0	USBSn	UCSZn1	UCSZn0	UCPOLn	UCSRnC
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	1	1	0	

- As configurações de paridade, número de stop bits e tamanho do byte são configurados como:
 - Os bits UMSEL01 e UMSEL00 escolhem entre comunicação assíncrona e síncrona.
 - Os bits UPM01 e UPM00 selecionam a paridade.
 - O bit USBS0 seleciona se haverá 1 ou 2 bits de stop.

UCSRnB - USART Control and Status Register n B



UCSRnC - USART Control and Status Register n C

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	UMSELn1	UMSELn0	UPMn1	UPMn0	USBSn	UCSZn1	UCSZn0	UCPOLn	UCSRnC
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	1	1	0	

- As configurações de paridade, número de stop bits e tamanho do byte são configurados como:
 - Os bits UMSEL01 e UMSEL00 escolhem entre comunicação assíncrona e síncrona.
 - Os bits UPM01 e UPM00 selecionam a paridade.
 - O bit USBS0 seleciona se haverá 1 ou 2 bits de stop.
 - Os bits UCSZ02, UCSZ01 e UCSZ00 selecionam a quantidade de bits no byte.

Configuração da USART

 Para o caso comum da comunicação assíncrona 8N1, todos os bits são nulos exceto UCSZ1 e UCSZ0, que são setados em 1.

- Para o caso comum da comunicação assíncrona 8N1, todos os bits são nulos exceto UCSZ1 e UCSZ0, que são setados em 1.
- As outras configurações podem ser vistas no capítulo sobre USART da datasheet.