# PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES EN C.

Si queremos realizar la programación de los microcontroladores PIC en un lenguaje como el C, es preciso utilizar un compilador de C.

Dicho compilador nos genera ficheros en formato Intel-hexadedimal, que es el necesario para programar (utilizando un programador de PIC) un microcontrolador de 6, 8, 18 ó 40 patillas. El compilador de C que vamos a utilizar es el PCW de la casa CCS Inc. A su vez, el compilador lo integraremos en un entorno de desarrollo integrado (IDE) que nos va a permitir desarrollar todas y cada una de las fases que se compone un proyecto, desde la edición hasta la compilación pasando por la depuración de errores. La última fase, a excepción de la depuración y retoques hardware finales, será programar el PIC.

## **OPERADORES Y EXPRESIONES**

Operadores de asignación

Una expresión de asignación tradicional es de la forma expr1 = expr1 operador expr2, es decir, i = i + 5. Esta expresión se puede representar por otra forma más corta: expr1 operador= expr2 siguiendo con el mismo ejemplo i += 5.

Es en las expresiones complejas, y no en una tan simple como la del ejemplo, donde se puede apreciar la conveniencia de usar esta notación. La siguiente tabla resume los operadores de asignación compuesta y su significado.

# Operador Descripción

+= Asignación de suma -= Asignación de resta

\*= Asignación de multiplicación

/= Asignación de división

%= Asignación de resto de división

Asignación de desplazamiento a la izquierda
Asignación de desplazamiento a la derecha

&= Asignación de AND de bits |= Asignación de OR de bits

^^= Asignación de OR exclusivo de bits

~= Asignación de negación de bits

## Operadores aritméticos

Los operadores aritméticos se usan para realizar operaciones matemáticas. Se listan en la siguiente tabla:

Operador	Descripción	Ejemplo
+	Suma (enteros o reales)	resul = var1 + var2
-	Resta (enteros o reales)	resul = var1 - var2
*	Multiplicación (enteros o reales)	resul = var1 * var2
/	División (enteros o reales)	resul = var1 / var2
-	Cambio de signo en enteros o reales	-var1
%	Módulo; resto de una división entera	rango = $n [A1]\% 256$

# Operadores relacionales

Su misión es comparar dos operandos y dar un resultado entero:

1 (verdadero); 0 (falso).

La siguiente tabla ilustra estos operadores:

# Operador Descripción < Menor que > Mayor que <= Menor o igual que >= Mayor o igual que Igual a

# Operadores lógicos

Distinto de

i=

Al igual que los operadores relacionales, éstos devuelven 1 (verdadero), 0 (falso) tras la evaluación de sus operandos. La tabla siguiente ilustra estos operadores.

Operador Descripción
! NO lógico
&& Y lógico
|| O lógico

# • Operadores de manejo de bits

Estos operadores permiten actuar sobre los operandos a nivel de bits y sólo pueden ser de tipo entero (incluyendo el tipo char). Son los que siguen:

Operador	Descripción
~	Negación de bits (complemento a 1)
&	Y de bits (AND)
$\wedge \wedge$	O exclusivo de bits (EXOR)
	O de bits (OR)

# • Operadores de incremento y decremento

Aunque estos operadores forman parte del grupo de operadores de asignación, he preferido separarlos en aras a una mayor claridad. Su comportamiento se asemeja a las instrucciones de incremento incf f,d del ensamblador del µcontrolador PIC 16x84 o inc variable del Intel 8051.

Operador Descripción
++ Incremento
-- Decremento

• Operadores de desplazamiento de bits

Los operadores de desplazamiento otorgan al C capacidad de control a bajo nivel similar al lenguaje ensamblador. Estos operadores utilizan dos operandos enteros (tipo int): el primero es el elemento a desplazar y el segundo, el número de posiciones de bits que se desplaza. Se resumen en la siguiente tabla:

# Operador Descripción

>> Desplazamiento a la derecha << Desplazamiento a la izquierda

• Expresiones.

Constantes

123 Decimal
0123 Octal
0x123 Hex
0b010010 Binario
'x' Carácter

'\010' Carácter octal '\x' Carácter especial: x pue

'\x' Carácter especial; x puede ser: ¿n,t,b,r,f, ', \d,v? "abcdef" Cadena (el carácter nulo se agrega al final)

Identificadores

ABCDE Hasta 32 caracteres (no puede empezar con números)

ID[X] Un subíndice

ID[X][X] Múltiples subíndices

ID.ID Referencia a una estructura o una unión ID-->ID Referencia a una estructura o una unión

# INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

#include <16F628a.h> /\*Se incluye la librería del dispositivo\*/
#fuses XT,PUT,NOWDT /\*Aquí se configura tales como el perro guardián y, el tipo de reloj\*/
#use delay (clock=4M) /\*Configuración de la velocidad del reloj\*/

#byte port\_a=0x05 /\*Dirección de configuración puerto a 6 bits\*/
#byte port\_b=0x06 /\*Dirección de configuración puerto b 8 bits "un BYTE"\*/

#byte entrada=0xff #byte salida=0x00

#### FUNCIONES DE I/O DISCRETA

input(pin)	Devuelve el valor de estado (1, 0) de ese pin	in=input(pin_a0);
output_bit(pin, value)	Escribe (1, 0) en el pin correspondiente	output_bit(pin_b0, 1);
output_toggle(pin);	Cambia el estado del pin "complemento"	output_toggle(pin_e1);

## **FUNCIONES DE RETARDOS**

delay_cycles(count);	Demora de 1 a 255 ciclos	delay_cycles(10);
delay_ms(time);	Demora de 1-65535 milisegundos	delay_ms(1000); //1S
delay_us(time);	Demora de 1-65535 microsegundos	delay_us(1000);//1mS

## **DEFINICIONES DE DATOS**

## Especificadores de tipo:

Unsigned define un número de 8 bits sin signo unsigned int define un número de 8 bits sin signo int define un número de 8 bits sin signo char define un número de 8 bits sin signo define un número de 16 bits sin signo long long int define un número de 16 bits sin signo signed define un número de 8 bits con signo signed int define un número de 8 bits con signo signed long define un número de 16 bits con signo

float define un número de 32 bits en punto flotante

short define un bit short int define un bit

# DEFINICIÓN DE FUNCIÓN

El formato de la definición de una función es como sigue:

```
tipo de función función(parámetros de entrada) {
proceso;
retorno;
donde tipo de función puede ser void "vacío", int "intero", float "flotante".
Función: en general se identifica con un verbo.
Parámetros de entrada: Se trata de datos de entrada.
proceso: el cómo lo hace para dar la respuesta.
; el punto y coma define el fin de una instrucción.
Retorno: da la respuesta de la función depende del tipo de la función int, float, void etc...
{ }; El ámbito de la función "Hasta donde puede llegar".
Eiemplo:
//declaración de la función sumar.
int dividir(int a, int b){ //Función que puede dividir el número a en b.
                      //El retorno de la función "devuelve" la división tipo entera.
return a/b;
                      //fin del ambito
si necesitáramos dividir el número 5 en 2 entonces se escribe así:
a=5;
b=2:
dividir(a, b);
```

La respuesta de la división es 2.5 si la hiciéramos nosotros mismos ¿verdad?, pero la función que creamos solo devuelve valores enteros entonces el retorno de la función es 2.

#### ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA EN C


```
De forma generalizada, la estructura de un programa en C tiene el siguiente aspecto: declaraciones globales prototipos de funciones main() {
  variables locales;
  bloque de sentencias;
  llamadas a las funciones;
  }
  función_1() {
  variables locales a función_1;
  bloque de sentencias;
  llamada a otra/s funciones;
  }
```

función  $2()\{\}$ 

## ESTRUCTURAS DE CONTROL

```
if
if(condición ===a){
       ejecuta esta instrucción;
else if(condición==b){
       ejecuta esta instrucción;
else {
       ejecuta esta instrucción;
}
switch
swicth (parámetro a evaluar){
       case a:
       acciones a ejecutar;
       case b:
       acciones a ejecutar;
       default:
       acciones a ejecutar;
}
while
while(condición a cumplir){
       acciones a ejecutar;
}
do while
do{
       acciones a ejecutar;
while(condición a cumplir);
for
for(asignación inicial, condición; instrucción){
       bloque de instrucciones;
}
```

# MICROCONTROLADOR PIC16F628A



PUERTO	PIN	BIT
RA0	17	Bit 0 puerto A
RA1	18	Bit 1 puerto A
RA2	1	Bit 2 puerto A
RA3	2	Bit 3 puerto A
RA4	3	Bit 4 puerto A
RA5/reset	4	Bit 5 puerto A
RA6	15	Bit 6 puerto A
RA7	16	Bit 7 puerto A
RB0	6	Bit 0 puerto B
RB1	7	Bit 1 puerto B
RB2	8	Bit 2 puerto B
RB3	9	Bit 3 puerto B
RB4	10	Bit 4 puerto B
RB5	11	Bit 5 puerto B
RB6	12	Bit 6 puerto B
RB7	13	Bit 7 puerto B

Indirect addr.(1)	ooh	Indirect addr.(1)	80h	Indirect addr. (1)	100h	indirect addr.(1)	18
TMR0	01h	OPTION	81h	TMR0	101h	OPTION	18
PCL	02h	PCL	82h	PCL	102h	PCL	18
STATUS	03h	STATUS	83h	STATUS	103h	STATUS	18
FSR	04h	FSR	84h	FSR	104h	FSR	18
PORTA	05h	TRISA	85h		105h		18
PORTB	06h	TRISB	86h	PORTB	106h	TRISB	18
	07h		87h		107h		18
	08h		88h		108h		18
	09h		89h		109h		18
PCLATH	0.Ah	PCLATH	8Ah	PCLATH	10Ah	PCLATH	18
INTCON	OBh	INTCON	8Bh	INTCON	108h	INTCON	18
PIR1	OCh	PIE1	8Ch		10Ch		18
	0Dh	1121	8Dh		10Dh		18
TMR1L	0Eh	PCON	8Eh		10Eh		18
TMR1H	OFh	1 0011	8Fh		10Fh		18
TICON	10h		90h				† "
TMR2	11h		91h				l
T2CON	12h	PR2	92h				l
120014	13h	FIXE	93h				l
	14h		94h				l
CCPR1L	15h		95h				l
CCPR1H	16h		96h				l
CCP1CON	17h		97h				l
RCSTA	18h	TXSTA	98h				l
TXREG	19h	SPBRG	99h				l
RCREG	1Ah	EEDATA	99ll 9Ah				l
RCREG	1Bh	EEADR	9Bh				l
	1Ch	EECON1	9Ch				l
	1Dh	EECON2 <sup>(1)</sup>	9Dh				l
	1Eh	ELCONE	9Eh				l
CMCON	1Fh	VRCON	9Fh		11Fh		1
CMCON	20h	VICON		General	11Fn 120h		l
	2011	Concert	A0h	Purpose	12011		l
General Purpose		General Purpose		Register 48 Bytes	14Fh		l
Register		Register		40 Dyles	14FN 150h		1
80 Bytes		80 Bytes					
					4555		18
	6Fh 70h		EFh F0h		16Fh 170h		16
16 Bytes	7011	accesses	2011	accesses	17011	accesses	
,		70h-7Fh		70h-7Fh		70h-7Fh	
Bank C	7Fh	Beat 4	FFh	Bank 2	17Fh	Bank 3	1F
Bank 0		Bank 1		Dank 2		Dank 3	