1 laboratorinis darbas

Aštuonių skilčių mokomosios mikroprocesorinės sistemos tyrimas

1. Darbo tikslas

Susipažinti su aštuonių skilčių mokomosios mikroprocesorinės sistemos M85-01 struktūra, valdymo ir indikacijos priemonėmis. Išsiaiškinti sisteminio monitoriaus funkcijas.

2. Trumpas mokomosios mikroprocesorinės sistemos aprašymas

2.1. Sistemos paskirtis

Mokomoji mikroprocesorinė sistema M85-01 – tai minimalios architektūros vienos plokštės kompiuteris su 8 skilčių mikroprocesoriumi Intel® 8085, kuris plačiai taikomas mokyti kurti programinę ir aparatinę įrangą įvairiems gamybos procesams bei jiems valdyti. Ši mokomoji sistema skirta:

- praktiškai susipažinti su mikroprocesorinės sistemos struktūra;
- mikroprocesoriaus komandų sistemos nagrinėjimui;
- suteikti pradinių žinių apie mikroprocesorinių sistemų praktinio taikymo galimybes.

2.2. Sistemos techninės charakteristikos

Mikroprocesoriaus tipas – Intel[®] 8085 (patobulintas Intel[®] 8080);

Taktinis dažnis – 3,07 MHz;

Pastovioji atmintis – 8 KB;

Operatyvioji atmintis – 8 KB (plečiama iki 40 KB);

Ivesties ir išvesties liniju -24;

Įvykių skaitiklis-laikmatis – 16 skilčių (programuojamas);

Nuoseklioji sasaja – RS-232C;

Programinė iranga – sistemos monitorius;

Maitinimo šaltinis $-+5 \text{ V} / 1 \text{ A ir } \pm 12 \text{ V} / 250 \text{ mA};$

Matmenys $-260 \times 172 \times 88 \text{ mm}$;

Darbinė temperatūra − 0–50 °C

2.3. Sistemos galimybės

• Peržiūrėti bet kurios atminties ląstelės turinį.


- Peržiūrėti arba pakeisti bet kurio mikroprocesoriaus registro turinį.
- Pakeisti bet kurios operatyvios atminties lastelės turinį.
- Perkelti duomenų masyvą iš vienos atminties vietos į kitą.
- Įterpti vieną ar daugiau duomenų baitų į vartotojo programą arba duomenų sritį.
- Ištrinti vieną ar daugiau duomenų baitų iš vartotojo programos arba duomenų srities.
- Perkelti vartotojo programą iš vienos atminties srities į kitą.
- Surasti duomenų eilutę atmintyje tam tikru adresu.
- Įrašyti konstantą į tam tikrą atminties sritį.
- Palyginti du duomenų masyvus.
- Vykdyti vartotojo programą nuo pradžios iki galo.
- Vykdyti vartotojo programą žingsnio režimu po vieną komandą.

2.4. Sistemos valdymo ir indikacijos elementai

Mokomoji mikroprocesorinė sistema M85-01 turi 28 klavišus ir šešių 7 segmentų indikatorių displėjų.

Displėjaus aukštesnieji keturi 7 segmentų indikatoriai "ADDRESS DISPLAY" yra skirti atminties ląstelės adresui arba mikroprocesoriaus registro vardui atvaizduoti, o žemesnieji du 7

segmentų indikatoriai "**DATA DISPLAY**" yra skirti atminties ląstelės arba mikroprocesoriaus registro turiniui atvaizduoti (1 pav.).



1 pav. Mokomosios mikroprocesorinės sistemos M85-01 valdymo ir indikacijos elementai

Visa informacija tiek duomenys, tiek atminties ląstelių adresai įvedami ir atvaizduojami šešioliktaine forma (1 lentelė).

1 Lentelė. Šešioliktainių skaičių atvaizdavimas


| Šešioliktainė | Dešimtainė sis- | Dvejetainė sis- | Šešioliktainio skaičiaus atvaiz- |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| sistema | tema | tema | davimas siste- |
| | | | moje |
| 0 | 0 | 0000 | 0 |
| 1 | 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 2 | 0010 | 2 |
| 3 | 3 | 0011 | 3 |

1 Lentelės pabaiga.

| 4 | 4 | 0100 | 4 |
|---|----|------|---|
| 5 | 5 | 0101 | 5 |
| 6 | 6 | 0110 | Б |
| 7 | 7 | 0111 | 7 |
| 8 | 8 | 1000 | 8 |
| 9 | 9 | 1001 | 9 |
| A | 10 | 1010 | R |
| В | 11 | 1011 | Ь |
| С | 12 | 1100 | Ε |
| D | 13 | 1101 | Ь |
| Е | 14 | 1110 | Ε |
| F | 15 | 1111 | F |

Mokomoji mikroprocesorinė sistema valdoma klaviatūra, sudaryta iš informacinių ir komandinių klavišų grupių.

Informacinę grupę sudaro šešioliktainė matrica 4×4, skirta adresams ir duomenims įvesti. Šios grupės klavišais taip pat nurodomi ir mikroprocesoriaus registrų vardai.



| 4 PCH | Šešioliktainis skaičius 4 arba mikroprocesoriaus komandų skaitiklio PC aukštesnysis baitas. |
|----------|--|
| 5 PCL | Šešioliktainis skaičius 5 arba mikroprocesoriaus komandų skaitiklio PC žemesnysis baitas. |
| 6 SPH | Šešioliktainis skaičius 6 arba mikroprocesoriaus dėklo rodyklės SP aukštesnysis baitas. |
| 7 SPL | Šešioliktainis skaičius 7 arba mikroprocesoriaus dėklo rodyklės SP žemesnysis baitas. |
| 8 H | Šešioliktainis skaičius 8 arba mikroprocesoriaus registras H . |
| 9 L | Šešioliktainis skaičius 9 arba mikroprocesoriaus registras L . |
| A | Šešioliktainis skaičius A arba mikroprocesoriaus registras A arba kaupiklis. |
| В | Šešioliktainis skaičius B arba mikroprocesoriaus registras B . |
| С | Šešioliktainis skaičius C arba mikroprocesoriaus registras C. |
| D | Šešioliktainis skaičius D arba mikroprocesoriaus registras D . |
| E | Šešioliktainis skaičius E arba mikroprocesoriaus registras E . |
| F | Šešioliktainis skaičius F arba mikroprocesoriaus požymių registras \mathbf{F} . |

Komandinę grupę sudaro 12 klavišų. Kai kurie šios grupės klavišai gali atlikti dvi komandas (sudvejinti klavišai), t. y. ant klavišų užrašytos komandos yra dviejuose lygiuose: pirmajame ir antrajame.

| SHIFT | Pereiti į antrąjį (aukštesnįjį) arba pirmąjį (žemesnįjį) komandų lygį. |
|-------|--|
| VCT | Iškviesti pertraukties aptarnavimo paprogramį. |
| RESET | Nustatyti mikroprocesorinę sistemą į pradinę būseną. |
| GO | Vykdyti vartotojo programą nuo pradžios iki galo. |
| SI | Vykdyti vartotojo programą žingsnio režimu po vieną komandą. |
| EXREG | Peržiūrėti arba keisti mikroprocesoriaus registrų turinius. |
| EXMEM | Peržiūrėti arba keisti atminties ląstelių turinius. |
| PRE | Pereiti į ankstesnį atminties ląstelės adresą, jų mažėjimo kryptimi, arba tikrinti anksčiau į atminties ląstelę įvestus duomenis. |
| NEXT | Pereiti į kitą registrą ar atminties ląstelės adresą, jų didėjimo kryptimi. Šis klavišas taip pat taikomas kaip skyriklis įvedant du ar daugiau atminties ląstelių adresų. |
| • | Vykdyti arba užbaigti veiksmą. |

| B.M | Perkelti duomenų masyvą iš vienos atminties vietos į kitą. |
|-------------|--|
| REL | Perkelti vartotojo programą iš vienos atminties srities į kitą. |
| FILL | Įrašyti konstantą į tam tikrą atminties sritį. |
| INS DATA | Įterpti vieną ar daugiau duomenų baitų į vartotojo programą arba duomenų sritį. |
| DEL DATA | Ištrinti vieną ar daugiau duomenų baitų iš vartotojo programos arba duomenų srities. |
| STRING | Surasti duomenų eilutę atmintyje tam tikru adresu. |
| MEMC | Palyginti dvi atminties sritis. |

Jeigu mikroprocesorinės sistemos displėjaus aukščiausiajame 7 segmentų indikatoriuje šviečia ženklas "-", vadinasi mikroprocesorinė sistema laukia komandos. Jei buvo įvesta neteisinga komanda arba įvyko kita klaida, displėjuje atsiranda užrašas "-Err" arba "E". Taškas displėjaus lauke "ADDRESS DISPLAY" reiškia, kad sistema laukia adreso arba registro vardo įvedimo, o taškas displėjaus lauke "DATA DISPLAY" reiškia, kad sistema laukia duomenų įvedimo.

2.5. Atminties organizacija

Mokomoji mikroprocesorinė sistema M85-01 turi 8 KB operatyviosios ir 8 KB pastoviosios EPROM tipo atminties. Visa atmintis

gali būti išplėsta iki 64 KB. Sistemoje yra numatyti trys lizdai atminties mikroschemoms **MEM0**, **MEM1** ir **MEM2** (1 pav.)

Pastoviosios EPROM tipo atminties mikroschemoje **MEMO** yra įrašytas 8 KB sisteminis monitorius, t. y. mikroprocesorinės sistemos valdymo programinė įranga.

Mikroschemoje **MEM1** yra 8 KB vartotojo operatyvioji atmintis. Mikroschema **MEM2** yra skirta vartotojo operatyviajai atminčiai išplėsti dar 32 KB.

Atskirų atminties laukų paskirstymas yra pateiktas 2 lentelėje.

2 Lentelė. Atminties laukų paskirstymas

| 8 KB nuolatinė atmintis (MEM0) | Adresai |
|---|--|
| Sisteminis monitorius | 0000_{16} –1FFF $_{16}$ |
| | |
| 8 KB operatyvioji atmintis (MEM1) | Adresai |
| Vartotojo laukas | 2000 ₁₆ –3FFF ₁₆ |
| Sisteminio monitoriaus dėklas | 2770 ₁₆ –27FF ₁₆ |
| | |
| 32 KB operatyvioji atmintis (MEM2) | Adresai |
| Vartotojo laukas | 6000 ₁₆ –DFFF ₁₆ |

Dèmesio! Atminties srities, skirtos sisteminio monitoriaus déklui, nenaudoti programai ir duomenims saugoti.

2.6. Darbas su sistema

2.6.1. Įjungimas

Ijungus mokomąją mikroprocesorinę sistemą M85-01 (jungiklis galinėje sienelėje), displėjuje turi pasirodyti užrašas "-5£b 85" (1 pav.). Jei taip nėra, paspauskite klavišą "**RESET**".

Dėmesio! Pakartotinai įjungti mokomąją mikroprocesorinę sistemą galima tik praėjus ne mažiau kaip10 s po jos išjungimo.

2.6.2. Registrų turinių peržiūra arba keitimas

"SHIFT" "EXREG" R ["NEXT" [D1 D2] ...] "•",

čia **R** – registro vardas; **D1**, **D2** – šešioliktainiai skaičiai, kurie sudaro į registrą įrašomų duomenų baitą.

Pastaba: laužtiniuose skliaustuose pažymėti nebūtini sintaksės elementai.

Pavyzdžiui, peržiūrėkime registrų $\bf A$, $\bf B$ ir $\bf C$ turinius, ir pakeiskime registro $\bf C$ turinį į 05_{16} :

| Klavišai | Adresų ir duomenų displėjus | | | | |
|----------|-----------------------------|--|---|---|----|
| SHIFT | | | | | |
| A | | | A | Ε | Ε |
| NEXT | | | Ь | F | F |
| NEXT | | | Γ | | |
| 0 5 | | | Γ | | 5. |
| • | - | | | | |

Pastaba: pradiniai registrų turiniai gali skirtis.

Tokiu pat būdu, gali būti peržiūrėtas arba pakeistas bet kurio kito mikroprocesoriaus registro turinys.

2.6.3. Atminties ląstelių turinių peržiūra arba keitimas


"EXMEM" A1 A2 A3 A4 "NEXT" [D1 D2] ["NEXT" [D1 D2] ...] "•",

čia A1, A2, A3, A4 – šešioliktainiai skaičiai, kurie sudaro atminties ląstelės adresą; D1, D2 – šešioliktainiai skaičiai, kurie sudaro į atminties ląstelę įrašomų duomenų baitą. Patikrinti, ar tikrai buvo įrašyti reikiami duomenys, galima spaudant klavišą "PRE".

Pastaba: laužtiniuose skliaustuose pažymėti nebūtini sintaksės elementai.

Pavyzdžiui, peržiūrėkime atminties ląstelių, kurių adresai yra 2000_{16} , 2001_{16} , 2002_{16} , 2003_{16} , turinius, ir pakeiskime 2002_{16} ir 2003_{16} atminties ląstelių turinius į 11_{16} :

| Klavišai | Adresų ir duomenų displėjus | | | | | |
|----------|-----------------------------|---|---|----|---|----|
| EXMEM | | | | • | | |
| 2 0 0 0 | 2 | | | 0. | | |
| NEXT | 2 | 0 | | 0 | F | |
| NEXT | 2 | | | 1 | F | |
| NEXT | 2 | | 0 | 2 | F | |
| 1 1 | 2 | | 0 | 2 | 1 | 1. |
| NEXT | 2 | 0 | 0 | 3 | F | |
| 1 1 | 2 | | | 3 | 1 | 1. |



Pastaba: pradiniai atminties ląstelių turiniai gali skirtis.

Tokiu pat būdu, gali būti peržiūrėtas arba pakeistas bet kurios kitos operatyviosios atminties ląstelės turinys.

2.6.4. Sudarytos programos vykdymas

Programa įrašoma į mokomosios mikroprocesorinės sistemos M85-01 vartotojui skirtą operatyviąją atmintį nuo pasirinkto adreso (dažniausiai nuo adreso 2000₁₆) ir vykdoma taikant klavišus "**SI**" arba "**GO**". **Programa turi būti užbaigta komanda RST 5** (kodas EF₁₆).

2.6.4.1. Programos vykdymas žingsnio režimu

Į komandų skaitiklį **PC** įrašomas pradinis programos adresas. Programa vykdoma po vieną komandą su kiekvienu klavišo "**NEXT**" paspaudimu:

"SI" A1 A2 A3 A4 "NEXT" ["NEXT" ...] "•",

čia A1, A2, A3, A4 – šešioliktainiai skaičiai, kurie sudaro pradinį programos adresą.


Pastaba: laužtiniuose skliaustuose pažymėti nebūtini sintaksės elementai.

Pavyzdžiui, žingsnio režimu įvykdykime duotą programą, ir patikrinkime registrų **A** ir **B** turinius:

| Adresse | Komandos | Komandos | Komentaras | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Auresas ₁₆ | kodas ₁₆ | mnemonika | Komentaras | | | | |
| 2000 | 06 | | Į registrą B persiunčiamas vieno baito | | | | |


| 2001 | 11 | | šešioliktainis skaičius (antrasis koman- |
|------|----|----------|--|
| | | | dos baitas) $(11_{16} \rightarrow B, B = 11_{16}).$ |
| 2002 | 78 | MOV A, B | Registro B turinys persiunčiamas į |
| | | | registrą A (B \rightarrow A, A = 11 ₁₆). |
| 2003 | EF | RST 5 | Nutraukiamas vartotojo programos |
| | | | vykdymas ir valdymas perduodamas |
| | | | mikroprocesorinės sistemos monitoriui. |

Pirmiausiai į mokomosios mikroprocesorinės sistemos M85-01 vartotojui skirtą operatyviąją atminti įvedame duotą programą:







Pastaba: pradiniai atminties ląstelių turiniai gali skirtis. Žingsnio režimu vykdome įvestą programą:



Pirmoji komanda, kuri yra 2000₁₆ ir 2001₁₆ adresuose buvo įvykdyta, t. y. į registrą **B** buvo persiųstas vieno baito šešioliktainis skaičius 11₁₆. Kad įsitikinti ar tikrai buvo įvykdyta pirmoji komanda, reikia nutraukti programos vykdymą žingsnio režimu ir peržiūrėti registro **B** turinį:




Paleidžiame toliau programą vykdyti žingsnio režimu:



Kaip matyti programa pradedama vykdyti nuo tos vietos kur buvo nutraukta. Įvykdžius antrąją komandą, kuri yra 2002₁₆ adrese, registro **B** turinys buvo persiųstas į registrą **A**. Komanda 2003₁₆ adrese pervedą mikroprocesorinę sistemą į 0028₁₆ adresą, kuriame yra pertraukties aptarnavimo paprogramis. Šis paprogramis nutraukia programos vykdymą ir valdymą perduoda mikroprocesorinės sistemos monitoriui.

Patikrinkime ar registro **A** turinys lygus 11₁₆:



Kaip matome programa veikia teisingai.

2.6.4.2. Visos programos vykdymas


"GO" A1 A2 A3 A4 "•",

čia A1, A2, A3, A4 – šešioliktainiai skaičiai, kurie sudaro pradinį programos adresą.


Pavyzdžiui, įvykdykime 2.6.4.1 skyriuje duotą programą nuo pradžių iki galo, ir patikrinkime registrų **A** ir **B** turinius.

Į mokomosios mikroprocesorinės sistemos M85-01 vartotojui skirtą operatyviąją atminti įvedame duotą programą (žr. 2.6.4.1. skyrių).

Visos programos vykdymas atliekamas taip:



Programa buvo įvykdyta nuo pradžios iki galo. Tikriname registrų ${\bf A}$ ir ${\bf B}$ turinius:





Kaip matome programa veikia teisingai.

2.6.4.3. Papildomų funkcijų vykdymas


Mokomojoje mikroprocesorinėje sistemoje M85-01 yra keletas užprogramuotų funkcijų. Paminėsime kai kurias iš jų.


Konstantos įrašymas į tam tikrą atminties sritį atliekamas taip:

"SHIFT" "FILL" (A1 A2 A3 A4)₁ "NEXT" (A1 A2 A3 A4)₂ "NEXT" D1 D2 "•",


čia (A1 A2 A3 A4)₁ – šešioliktainiai skaičiai sudarantys atminties srities, į kurią bus įrašyta konstanta, pradžios adresą; (A1 A2 A3 A4)₂ – šešioliktainiai skaičiai sudarantys atminties srities, į kurią bus įrašyta konstanta, pabaigos adresą; D1, D2 – šešioliktainiai skaičiai, kurie sudaro į atminties sritį įrašomą konstantą.

Pavyzdžiui įrašykime konstantą 33₁₆ į atminties sritį nuo 2010₁₆ iki 2015₁₆ adreso:





Patikrinkime ar tikrai įrašėme konstantą 33_{16} į atminties sritį nuo 2010_{16} iki 2015_{16} adreso:



Duomenų masyvo perkėlimas iš vienos atminties vietos į kitą atliekamas taip:


"B.M" (A1 A2 A3 A4)₁ "NEXT" (A1 A2 A3 A4)₂ "NEXT" (A1 A2 A3 A4)₃ "•",

čia (A1 A2 A3 A4)₁ – šešioliktainiai skaičiai, kurie sudaro duomenų masyvo pradžios adresą; (A1 A2 A3 A4)₂ – šešioliktainiai skaičiai, kurie sudaro duomenų masyvo pabaigos adresą; (A1 A2 A3 A4)₃ – šešioliktainiai skaičiai, kurie sudaro paskirties adresą, t. y. adresas, kuriuo pradedant bus perkeltas duomenų masyvas.

Pavyzdžiui, duomenų masyvą sukurtą įrašant konstantą, t. y. masyvą esantį atmintyje nuo 2010_{16} iki 2015_{16} adreso, perkelkime į kitą atminties vietą pradedant adresu 2050_{16} :

| Klavišai | A | dresų | ir du | omenų | ı displėjus |
|----------|---|-------|-------|-------|-------------|
| В.М | | | | • | |
| 2 0 1 0 | 2 | | 1 | Ο. | |
| NEXT | | | | • | |
| 2 0 1 5 | 2 | | 1 | 5. | |
| NEXT | | | | • | |
| 2 0 5 0 | 2 | 0 | 5 | Ο. | |
| • | - | | | | |

Patikrinkime ar tikrai duomenų masyvas buvo perkeltas:



Dviejų duomenų masyvų palyginimas atliekamas taip:

"SHIFT" "MEMC" (A1 A2 A3 A4)₁ "NEXT" (A1 A2 A3 A4)₂ "NEXT" (A1 A2 A3 A4)₃ "•" ["NEXT" ...],

čia (A1 A2 A3 A4)₁ – šešioliktainiai skaičiai, kurie sudaro pirmojo duomenų masyvo pradžios adresą; (A1 A2 A3 A4)₂ – šešioliktainiai skaičiai, kurie sudaro pirmojo duomenų masyvo pabaigos adresą; (A1 A2 A3 A4)₃ – šešioliktainiai skaičiai, kurie sudaro antrojo duomenų masyvo pradžios adresą.

Pastaba: laužtiniuose skliaustuose pažymėti nebūtini sintaksės elementai.

Pavyzdžiui, palyginkime du duomenų masyvus (priimkime, kad duomenų masyvai jau yra įvesti į atmintį):

| Pirmasis duo | menų masyvas | Antrasis duomenų masyvas | | | |
|----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|--|
| $Adresas_{16}$ | Duomenys ₁₆ | Adresas ₁₆ | Duomenys ₁₆ | | |
| 2020 | 11 | 2030 | 11 | | |
| 2021 | 12 | 2031 | 11 | | |
| 2022 | 11 | 2032 | 11 | | |
| 2023 | 10 | 2033 | 11 | | |
| 2024 | 11 | 2034 | 11 | | |

| Klavišai | A | dresų | ir du | omeni | į dis | plė | jus |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| SHIFT | | | | • | | | |
| 2 0 2 0 | 2 | | 2 | □. | | | |
| NEXT | | | | • | | | |
| 2 0 2 4 | 2 | | 2 | 4. | | | |
| NEXT | | | | • | | | |
| 2 0 3 0 | 2 | | 3 | Ο. | | | |
| • | 2 | 0 | 2 | 1 | | 1 | 2 |
| NEXT | 2 | | 2 | 3 | | 1 | |
| NEXT | - | | | | | | |

Kaip matome rastos dvi besiskiriančios atminties ląstelės, kurių adresai yra 2021_{16} ir 2023_{16} .

3. Užduotis

- 1. Įjungti mokomąją mikroprocesorinę sistemą M85-01 (jungiklis galinėje sienelėje) ir inicijuoti sisteminį monitorių (paspausti klavišą "**RESET**").
 - 2. Nubraižyti 3 lentelę.

3 lentelė. Mikroprocesoriaus registrų turinių peržiūros ir keitimo rezultatai

| | Registro turinys | | | |
|-----------|------------------|-----------|----------------------|--|
| Registras | Pradinis | Pakeistas | Paspaudus "RESET" | |
| A | CC | 22 | CC | |
| SPL | | | | |

Registrų pavadinimai (identifikatoriai):

- A 8 skilčių registras A arba kaupiklis;
- $\mathbf{B} 8$ skilčių registras \mathbf{B} ;
- C 8 skilčių registras C;
- $\mathbf{D} 8$ skilčių registras \mathbf{D} ;
- $\mathbf{E} 8$ skilčių registras \mathbf{E} ;
- $\mathbf{H} 8$ skilčių registras \mathbf{H} ;
- L 8 skilčių registras L;
- $\mathbf{F} 8$ skilčių požymių registras \mathbf{F} ;
- **PCH** komandy skaitiklio **PC** aukštesnysis baitas;
- PCL komandų skaitiklio PC žemesnysis baitas;
- **SPH** dėklo rodyklės **SP** aukštesnysis baitas;
- **SPL** dėklo rodyklės **SP** žemesnysis baitas.
- 3. Peržiūrėti ir pakeisti visų mikroprocesoriaus registrų turinius. Paspausti mikroprocesorinės sistemos nustatymo į pradinę būseną

klavišą "**RESET**" ir dar kartą peržiūrėti tuos pačius registrus. Rezultatus surašyti į 3 lentelę. Padaryti išvadą.

4. Nusibraižyti 4 lentelę.

Pastaba: vietoje XX įrašyti laisvai pasirinktus skaičius.

4 lentelė. Atminties ląstelių turinių peržiūros ir keitimo rezultatai

| Atmintias lasta | Atminties ląstelės turinys | | | |
|---|----------------------------|-----------|----------------------|--|
| Atminties ląste- lės adresas ₁₆ | Pradinis | Pakeistas | Paspaudus "RESET" | |
| 20XX | F0 | 33 | 33 | |
| 1FXX | | | | |

5. Peržiūrėti ir pakeisti nedidelius (3–5 baitų) atminties laukus, į kuriuos patenka tam tikri atminties laukų ribiniai adresai. Paspausti mikroprocesorinės sistemos nustatymo į pradinę būseną klavišą "RESET" ir dar kartą peržiūrėti tuos pačius atminties laukus. Rezultatus surašyti į 4 lentelę. Padaryti išvadą.

6. Nusibraižyti 5 lentelę.

Pastaba: vietoje X įrašyti laisvai pasirinktą skaičių.

5 lentelė. Atminties užpildymo konstanta rezultatai

| Pradiniai duomenys | | Komanda "FILL" užpildytos konstanta atminties ląstelės | | |
|---|------------------------|--|------------------------|--|
| Atminties ląste- lės adresas ₁₆ | Duomenys ₁₆ | Atminties ląste- lės adresas ₁₆ | Duomenys ₁₆ | |
| 20X0 | | 20X0 | | |
| 20X1 | | 20X1 | | |
| 20X2 | | 20X2 | | |
| 20X3 | | 20X3 | | |
| 20X4 | | 20X4 | | |

- 7. Į pasirinktą atminties lauką įrašyti konstantą. Rezultatus surašyti į 5 lentelę.
 - 8. Nusibraižyti 6 lentelę.

Pastaba: vietoje X įrašyti laisvai pasirinktą skaičių.

6 lentelė. Duomenų perkėlimo atmintyje rezultatai

| Pradiniai duomenys | | Komanda " B.M " perkelti duomenys | |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Atminties ląste- lės adresas ₁₆ | Duomenys ₁₆ | Atminties ląste- lės adresas ₁₆ | Duomenys ₁₆ |
| 20X0 | | 20X0 | |
| 20X1 | | 20X1 | |
| 20X2 | | 20X2 | |
| 20X3 | | 20X3 | |
| 20X4 | | 20X4 | |

- 9. Perkelti pasirinktą duomenų masyvą į kitą atminties vietą. Rezultatus surašyti į 6 lentelę.
- 10. Palyginti du pasirinktus duomenų masyvus. Surašyti tam reikalingas komandas.
- 11. Įvesti ir įvykdyti duotą programą. Surašyti tam reikalingas komandas.

| Žymė | Adresas ₁₆ | Komandos kodas ₁₆ | Komandos mne- monika | Komentaras |
|-------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| | 2000 | 31 | LXI SP, 20FF | Nustatoma dėklo viršūnė. |
| | 2001 | FF | | |
| | 2002 | 20 | | |
| | 2003 | CD | CALL CLEAR | Užgesinamas displėjus. |
| | 2004 | 47 | | |
| | 2005 | 03 | | |
| START | 2006 | AF | XRA A | Ištrinamas registro A turinys, kad būtų atvaiz- duojami simboliai displė- jaus lauke "ADDRESS DISPLAY". |
| | 2007 | 47 | MOV B, A | Ištrinamas registro B turi- |

| | | | nys, kad nebūtų atvaizduojami taškai displėjaus lauke "ADDRESS DISPLAY". |
|--------------|-----|-------------|---|
| 2008 | 21 | LXI H, 2050 | Nustatoma simbolių, ku- |
| 2009 | 50 | , | rie bus atvaizduojami |
| 200A | 20 | | displėjaus lauke |
| | | | "ADDRESS DISPLAY", |
| | | | kody vieta atmintyje |
| | | | (duomenys programai). |
| 200B | CD | CALL OUTPUT | Simboliai atvaizduojami |
| 200C | D0 | CALL OUT OF | displėjaus lauke |
| 200D | 05 | | "ADDRESS DISPLAY". |
| 200E | 3E | MVI A, 01 | J registra A persiunčiamas |
| 200E 200F | 01 | MIVIA, UI | vienetas, kad būtų atvaiz- |
| 2001 | 01 | | duojami simboliai displė- |
| | | | jaus lauke "DATA |
| | | | DISPLAY". |
| 2010 | 06 | MAZED OO | |
| 2010 | 06 | MVI B, 00 | Ištrinamas registro B turi- |
| 2011 | 00 | | nys, kad nebūtų atvaiz- |
| | | | duojami taškai displėjaus |
| | | | lauke "DATA |
| 2012 | 2.1 | | DISPLAY". |
| 2012 | 21 | LXI H, 2054 | Nustatoma simbolių, ku- |
| 2013 | 54 | | rie bus atvaizduojami |
| 2014 | 20 | | displėjaus lauke "DATA |
| | | | DISPLAY", kodų vieta |
| | | | atmintyje (duomenys |
| | | | programai). |
| 2015 | CD | CALL OUTPUT | Simboliai atvaizduojami |
| 2016 | D0 | | displėjaus lauke "DATA |
| 2017 | 05 | | DISPLAY". |
| 2018 | 11 | LXI D, 0000 | Simboliai atvaizduojami |
| 2019 | 00 | | apie 0,5 s. |
| 201A | 00 | | |
| 201B | CD | CALL DELAY | Iškviečiamas vėlinimo |
| 201C | BC | | paprogramis. |
| 201D | 03 | | |
| 201E | CD | CALL CLEAR | Užgesinamas displėjus. |
| | | | |

| 201F | 47 | | |
|------|----|------------------|--------------------------|
| 2020 | 03 | | |
| 2021 | 11 | LXI D, 0000 | Mikroprocesorinės siste- |
| 2022 | 00 | | mos displėjus užgesina- |
| 2023 | 00 | | mas apie 0,5 s. |
| 2024 | CD | CALL DELAY | Iškviečiamas vėlinimo |
| 2025 | BC | | paprogramis. |
| 2026 | 03 | | |
| 2027 | C3 | JMP START | Pereinama prie komandos |
| 2028 | 06 | | pažymėtos žyme |
| 2029 | 20 | | "START" vykdymo. |
| | | | |
| | Du | omenys programai | i |
| 2050 | 16 | | Tarpas. |
| 2051 | 0C | | Raidė C. |
| 2052 | 12 | | Raidė P. |
| 2053 | 15 | | Raidė U. |
| 2054 | 08 | | Skaičius 8. |
| 2055 | 05 | | Skaičius 5. |

4. Ataskaitos turinys

- 1. Darbo tikslas.
- 2. Registrų turinių peržiūros ir keitimo rezultatai.
- 3. Atminties ląstelių turinių peržiūros ir keitimo rezultatai.
- 4. Atminties užpildymo konstanta rezultatai.
- 5. Duomenų perkėlimo atmintyje rezultatai.
- 6. Dviejų atminties masyvų palyginimo rezultatai.
- 7. Visų vykdytų sistemos monitoriaus komandų apiforminimo pavyzdžiai.
 - 8. Išvados.

5. Kontroliniai klausimai

1. Kokios yra pagrindinės mokomosios mikroprocesorinės sistemos M85-01 charakteristikos?

- 2. Kokios yra mokomosios mikroprocesorinės sistemos M85-01 galimybės?
- 3. Paaiškinkite mokomosios mikroprocesorinės sistemos M85-01 valdymo ir indikacijos elementų paskirtį.
- 4. Kaip paskirstyta mokomosios mikroprocesorinės sistemos M85-01 atmintis?
 - 5. Paaiškinkite, kaip peržiūrėti arba pakeisti registro turinį.
- 6. Paaiškinkite, kaip peržiūrėti arba pakeisti atminties ląstelės turinį.
- 7. Paaiškinkite, kaip žingsnio režimu vykdyti sudarytą programą.
 - 8. Paaiškinkite, kaip įrašyti konstantą į tam tikrą atminties sritį.
- 9. Paaiškinkite, kaip perkelti duomenų masyvą iš vienos atminties vietos į kitą.

Literatūra

- GRAŽULEVIČIUS, G. 2008. *Mikroprocesorinė technika*: mokomoji knyga. I dalis. Vilnius: Technika, 224 p. ISBN 978-9955-28-280-8.
- ROUTT, W. A. 2007. *Microprocessor Architecture, Programming, and Systems Featuring the 8085*. USA, New York: Thomson Delmar Learning. 271 p. ISBN 1-4180-3241-7.