#### 6 laboratorinis darbas

# 80x86 šeimos mikroprocesorių programavimas MS DOS programinėmis priemonėmis

#### 1. Darbo tikslas

Susipažinti su MS DOS programomis *Debug* ir *Code View* ir išmokti jomis naudotis nagrinėjant 80x86 šeimos mikroprocesorių komandų sistemą, sudarant ir derinant nesudėtingas asemblerio programas.

### 2. Trumpas programų aprašymas

## 2.1. Programa Debug

DOS programa *Debug* skirta klaidų paieškai programų vykdymo ir objektiniuose failuose (\*.exe, \*.obj). Programa taip pat leidžia peržiūrėti ir keisti atminties bei registrų turinius, rašyti nesudėtingas programas asemblerio kalba, bei naudotis disasembleriu, t. y. šešioliktainius programos kodus versti mnemoniniais.

Programa gali vykdyti 19 vartotojo komandų (žr. 1 lentelę). Joms aprašyti taikyta tokia sintaksė:

[ ] – laužtiniai skliaustai, tarp kurių įrašytas sintaksės elementas, nėra būtinas.

**Adresas** (adress) – atminties ląstelės adresas "segmentas: postūmis". Jei segmentas nenurodytas, jo adresas imamas iš registro **CS.** 

**Laukas** (range) – atminties laukas (sritis), nurodomas pradiniu adresu ir lauko ilgiu baitais. Pvz., **DS:100 L10H** reiškia 16 baitų ilgio atminties lauką, prasidedantį adresu **DS:100.** 

**Diskasukis** (drive) – šešioliktainis skaičius, rodantis diskasukį: 0=A:, 1=B: ir t. t.

**Sąrašas** (list) – vienas ar daugiau baitų, užrašytų šešioliktaine sistema, atskirtų tarpais, arba simbolių seka kabutėse.

Registras (register) – registro vardas, pvz., AX.

**Pradinis sektorius** (first sector) – šešioliktainis skaičius, rodantis pradinio sektoriaus numerį diske.

**Skaičius** (number) – šešioliktainis skaičius, rodantis sektorių arba komandų skaičių.

Vertė (value) – šešioliktainis skaičius.

1 lentelė. Programos *Debug* komandos

Vomanda	Paskirtis	Commetee
Komanda	- 110-1111	Formatas
?	Suteikia paaiškinimus apie komandas	-
Assemble	Asemblerio mnemokodą paverčia	A [Adresas]
	šešioliktainiu kodu	
Compare	Ieško skirtumų tarp dviejų atminties	C laukas
	laukų	adresas
<b>D</b> ump	Išveda atminties lauko turinį. Jei laukas	<b>D</b> [laukas]
	nenurodytas, išveda 128 baitus nuo	
	paskutinės prieš tai pavaizduotos	
	pozicijos	
Enter	Informacijos įvestis (baitų sąrašo arba	E adresas
	teksto tarp kabučių) į atmintį, pradedant	[sąrašas]
	nurodytu adresu. Jei sąrašas	
	neformuojamas, tai įvedama atminties	
	redagavimo būdu, t. y. spaudžiant tarpo	
	klavišą išvedamas atminties ląstelės	
	turinys ir leidžiama jį pakeisti	
Fill	Užpildo atminties lauką baitų sąrašu,	F laukas
	arba simbolių eilute, užrašyta tarp	sąrašas
	kabučių	
Go	Paleidžia programą vykdymui pradedant	<b>G</b> [=adresas 1]
	nurodytu adresu nustačius pertraukties	[adresas 2]
	tašką	
Hex	Dviejų šešioliktainių skaičių suma ir	H 1 vertė
	skirtumas	2 vertė
Input	Informacijos įvestis per įvesties prievadą	I prievado
		adresas

1 lentelės tęsinys

Komanda	Paskirtis	
		Formatas
Load Informacij	os įvestis iš disko, nenurodant	L adr.
failo vardo	•	diskasukis
		pradinis
		sektorius
		skaičius
Load Iš disko nu	skaito failą, nurodytą komanda	L [adresas]
"N", ir įraš	so jį į operatyviąją atmintį	
pradedant	nurodytu adresu	
Move Perkelia nu	ırodytą informacijos kiekį iš	M laukas
vienos atm	inties vietos į kitą	adresas
Name Suteikia fa	ilui vardą ir nurodo diskasukį,	N
kurį toliau	taiko komanda L arba W.	[diskasukis:]
Pagal nuty	lėjimą imamas A diskasukis	failo vardas,
		pvz, N b:test.
		txt.
Output Informacij	os išvestis per prievadą	O prievado
		adresas
Proceed Įvykdo pas	sirinktą komandų skaičių	P [=adresas
pradedant	nurodytu adresu. Jei adresas	[skaičius]]
nenurodyta	as, vykdoma komanda, kurios	
adresas CS	S:IP. Nenurodžius vykdomų	
komandų s	kaičiaus, įvykdoma tik viena	
komanda.	(Pertraukčių ir paprogramių	
iškvietimo	komandos laikomos kaip	
viena)		
_	egistrų turinį. Jei nurodomas	<b>R</b> [Registras]
	registro vardas, tai nuskai-	
	egistro turinys ir leidžiama jį	
pakeisti		
	sąrašo arba teksto, nurodyto	S laukas
tarp kabuč	ių nurodytame atminties lauke	sąrašas
Trace Įvykdo nur	odytą komandų skaičių, pra-	T [=adresas
dedant pas	irinktu adresu. Jei adresas ne-	[skaičius]]
nurodytas,	tai vykdoma komanda, kurios	
adresas CS	S:IP. Nenurodžius komandų	
skaičiaus,	vykdoma tik viena komanda	

#### 1 lentelės tęsinys

<u> </u>		
Komanda	Paskirtis	Formatas
Unassemble	Disasembleris. Nurodyto atminties lauko šešioliktainių kodų vertimas į asemblerio mnemokodus	U [Laukas]
Write	Informacijos įrašymas į diską, nenurodant failo vardo	W adresas diskasukis pradinis sektorius skaičius
Write	Informacijos, kurios kiekis baitais nurodytas registre <b>CX</b> , pradedant pasirinktu adresu, įrašymas į failą, nurodytą komandoje <b>N</b>	W [adresas]
Quit	Išėjimas iš programos	Q

## Požymių registro FL būsenų žymėjimas:

CY (C=1) – įvyko pernaša iš (į) 7 skilties,

NC (C=0) – pernašos nebuvo,

**OP** (P=0) – operacijos rezultate nelyginis vienodų bitų skaičius,

**PE** (P=1) – operacijos rezultate lyginis vienodų bitų skaičius,

**NA** (A=0) – pernašos iš (į) 4 skilties nebuvo,

AC (A=1) – buvo pernaša iš (į) 4 skilties,

NZ (Z=0) – operacijos rezultatas nelygus nuliui,

**ZR** (Z=1) – operacijos rezultatas lygus nuliui,

PL (S=0) – operacijos rezultatas teigiamas,

NG (S=1) – operacijos rezultatas neigiamas,

**DI** (I=0) – pertrauktys draudžiamos,

EI (I=1) – pertrauktys leidžiamos,

**UP** (D=0) – operacijose su duomenų eilutėmis registrų SI ir DI turinys didinamas,

**DN** (D=1) – operacijose su duomenų eilutėmis registrų SI ir DI turinys mažinamas,

**NV** (O=0) – aritmetinės operacijos metu perpildos nebuvo,

**OV** (O=1) – aritmetinės operacijos metu buvo perpilda.

# 2.2. Programa CodeView

MS DOS programa CV (CodeView), be pagrindinės paskirties – sukompiliuotų programinių failų derinimo ir klaidų paieškos, gali būti panaudota 80x86 šeimos mikroprocesorių komandų sistemoms nagrinėti, bei nesudėtingoms asemblerio programoms sudaryti ir derinti. Skirtingai nuo programos *Debug*, programa CV taikoma ne tik 16. bet ir 32 bitu (Intel<sup>®</sup> 80386 bei vėlesniu kartu mikroprocesorių) instrukcijoms ir registrams. Ji turi patogesni vartotojo interfeisa. Pagrindinės CV komandos – A – asembleris, U – disasembleris, **D** – atminties peržiūra, **R** – registrų peržiūra, **T** – instrukcijų vykdymas žingsniu, **E** – duomenų įvestis ir kt. – yra tokios pat kaip ir programoje Debug, tačiau programa turi ir papildomų galimybių. Redaguojama arba sudaryta programa galima vykdyti ne tik žingsniu arba ištisai, bet ir animacijos režimu, pasirinkus animacijos greiti, ir stebėti programos darbą keliuose languose vienu metu; vėlesnių versijų programose registrų turinius galima modifikuoti ne tik iš komandų eilutės, bet ir registrų lange, naudojantis pele ir klaviatūra; yra numatyta galimybė sudėlioti programos pertraukties taškus arba vykdyti programą iki žymekliu pažymėtos vietos ir kt.

 ${f CV}$  turi keletą horizontaliojo meniu punktų. Norimą  ${f CV}$  darbo režimą galima pasirinkti iš kiekvieno punkto vertikaliųjų sąrašų. Smulkesnė informacija apie  ${f CV}$  ir jo komandas pateikiama žinyne (Help) ( klavišas  ${f F1}$ ).

#### 3. Užduotis

- 1. MS DOS komandų eilutėje surinkti komandą *Debug* ir paleisti to paties pavadinimo programą.
- 2. Išbandyti pagrindinių *Debug* programos komandų vykdymą. Reikalui esant pasinaudoti žinynu (klavišas "?").
- 3. Komanda E (Enter), pradedant adresu CS:100, įvesti 5-ame laboratoriniame darbe sudarytų programų šešioliktainius kodus ir

žingsnio režimu patikrinti jų vykdymo rezultatus (komanda  $\mathbf{T}$  – Trace).

- 4. Disasembleriu (komanda **U** Unassemble) apdoroti užduoties 3 p. asemblerio komandų šešioliktainius kodus. Persirašyti disasemblerio išvestą informaciją ir ties kiekviena komanda pateikti komentarą apie panaudotus operandų adresavimo operatyviojoje atmintyje būdus.
- 5. Sudaryti ir įvykdyti asemblerio programą dėstytojo nurodytam aritmetiniam reiškiniui spręsti.
- 6. Paleisti programą **CV** (cv.bat kataloge CODEVIEW). Komanda **N** pasirinkti norimą skaičiavimo sistemą (8, 10, 16).
- 7. Susipažinti su programos ir jos pagrindinių komandų paskirtimi.
  - 8. Paruošti CV darbui su 32 bitų instrukcijomis ir registrais.
- 9. Komanda **A** (Assembler), pradedant adresu CS:100, įvesti užduoties 4 p. gautą programą, pakeičiant joje esančių registrų vardus atitinkamais 32 bitų registrų vardais.
- 10. Įvykdyti pagal užduoties 9 p. sudarytą programą žingsnio režimu (komanda **T** Trace), taikant, kur galima, 32 bitų operandus.
- 11. Persirašyti užduoties 9 p. programą arba įsirašyti ją į diskelį. Ties kiekviena komanda pateikti komentarą apie joje taikytus operandų adresavimo operatyviojoje atmintyje būdus.
- 12. Palyginti 4 ir 10 užduoties punktų programas ir padaryti išvadas.
- 13. Sudaryti programą Intel<sup>®</sup> 80386 procesoriui, kuri cikliškai prie kaupiklio turinio pridėtų vienetą, kol suma pasieks pasirinktą ciklų skaičių. Programą įvykdyti animacijos (Animate) režimu, pasirinkus tinkamą animacijos greitį.

# 4. Ataskaitos turinys

- 1. Darbo tikslas.
- 2. Asemblerio programos su 16 bitų instrukcijomis tekstas bei komentarai.

- 3. Asemblerio programos su 32 bitų instrukcijomis tekstas bei komentarai.
  - 4. Savarankiškai sudarytų asemblerio programų tekstai.
  - 5. Darbo rezultatų apibendrinimas.

#### 5. Kontroliniai klausimai

- 1. Programy *Debug* ir *CodeView* paskirtis?
- 2. Išvardinti pagrindinius programų *Debug* ir *CodeView* skirtumus.
  - 3. Asemblerio ir disasemblerio savokos.
- 4. Kuo skiriasi mikroprocesorių Intel<sup>®</sup> 8086 ir Intel<sup>®</sup> 80386 komandos?
  - 5. Užrašyti dėstytojo nurodytą instrukciją mnemoniniu pavidalu.
  - 6. Ką reiškia komanda **N** programoje *Debug* ir *CodeView*?
- 7. Išvardinti programų *Debug* ir *CodeView* komandas, turinčias tą pačią mnemoniką ir prasmę.

#### Literatūra

- 1. GRAŽULEVIČIUS, G. 2008. *Mikroprocesorinė technika*: mokomoji knyga. I dalis. Vilnius: Technika, 224 p. ISBN 9789955282808.
- 2. BERGER, A. S. *Hardware and Computer Organization*. USA, Burlington: Newnes; Book & DVD Edition. May 6, 2005. 512 p. ISBN 0750678860.
- 3. BREY, B. B. *The Intel Microprocessors 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, Pentium III, Pentium 4.* Architecture, Programming and Interfacing. USA, New Jersey: Pearson Prentice Hall; 7<sup>th</sup> Edition. March 23, 2006. 912 p. ISBN 0131974076.
- 4. TRIEBEL, W. A. *The 8088 and 8086 Microprocessors*: Programming, Interfacing, Software, Hardware and Applications. USA, New Jersey: Pearson Prentice Hall; 4<sup>th</sup> Edition. August 29, 2002. 1040 p. ISBN 0130930814.