Hő és áramlástan

Tanár:Dr. Sánta Róbert

Szóbeli

Hő

Állapotváltozások/állapotjelzők

Körfolyamatok

Föltételek

Áramlástan

Nyugvó folyadékok – Hidrosztatikus

Pascal – összenyomhatatlansági tétel

Nyomás viszkozitás felületi feszültség

Arkhimédész törvénye (felhajtó erő)

Kontinuitás folytonossági tétel

Bernoulli egyenlet

Hő

A hőtan a termodinamika része.

Halmazállapotok:

Halmaz állapot szerint az anyag lehet:

- szilárd

- cseppfolyós

- gáznemű

Szilárd

Jellemző, hogy merev az alakja, állandó térfogattal rendelkezik. A molekulák között kohéziós erő van. Hő hatására rezegnek a molekulák.

Cseppfolyós


Jellemző, hogy nem merev. Felveszi az edény alakját. A molekulák között itt is kohéziós erő van, de már nem olyan erős a kapcsolat.


Gáznemű

Jellemző, hogy kitölti a teret, nem merev és nincs térfogata. A molekulák távol vannak egymástól. Hő hatására a molekulák felgyorsulnak.

Kettő fajta kölcsönhatás van:

Anyagokra (hűtés, fűtés) halmazállapot történik





A latens (rejtett) hő az állapotra felhasznált

1 bar = 10^5 Pa

P = 610Pa

Termodinamikai rendszerek



Zárt termodinamikai rendszer és nyílt termodinamikai rendszert különböztetünk meg. Ideális gáz egyenlet:

P*V = m * R * T

P – nyomás [bar]

V – térfogat [m³]

R – gázállandó [Jkg/K]


T – hőmérséklet

m – tömeg [kg]

Wikipédia: "Az **adiabatikus állapotváltozás** vagy **adiabatikus folyamat** olyan <u>állapotváltozás</u>, amely során a <u>termodinamikai rendszer</u> és környezete között nem jön létre <u>hőátadás</u>. <u>Ideális gázok</u> esetében, amelyeknek nincs <u>belső súrlódása</u>, az adiabatikus állapotváltozás egyben <u>izentrópikus állapotváltozás</u> is, vagyis a folyamat során a rendszer <u>entrópiája</u> nem változik."


Állapotjelzők: Extenzív (V,m) Intenzív (P,T)

Izochor, Izobár, Izoterm



s – entrópia(rendezetlenség)

Otto körfolyamatok




Az ideális Otto-ciklus p-v diagramja

Az ábrán látható az ideális Otto-ciklus a p-v diagramban, *p* a keverék <u>nyomása</u>, *v* a <u>fajlagos</u> <u>térfogata</u>. A körfolyamat négy állapotváltozásból áll:

- 1 2 izentropikus kompresszió
- 2 3 állandó térfogatú (izochor) állapotváltozás (égés)
- 3 4 izentropikus expanzió
- 4 1 állandó térfogatú (izochor) hőelvonás

Az 1-2-3-4-1 terület az egy ciklus alatt elméletileg kinyerhető mechanikai munkával egyenlő.



Az ideális Otto-ciklus T-s diagramja

A maximális termikus hatásfok csak a kompresszióviszonytól függ:


$$\eta_t = 1 - rac{1}{\epsilon^{\kappa-1}}$$
 ,

ahol

$$\eta_t$$
 a termikus hatásfok, $\epsilon = rac{V_1}{V_2}$ a kompresszióviszony,

$$\kappa = rac{c_p}{c_v}$$
 a gáz fajlagos hőkapacitásainak viszonya.

Négyütemű Otto-motor indikátor diagramja:



4

A négyütemű Otto-motor működése


A négyütemű Otto-motor működése

A <u>négyütemű motor egy teljes munkafolyamata</u> a dugattyú négy lökete alatt megy végbe. Ezalatt a motor forgattyústengelye két teljes fordulatot végez. Az egyes ütemek a könnyen végigkövethetők.


- 1. ütem: szívás.Az alsó holtpont felé mozgó dugattyú a porlasztó ból a nyitott szívónyíláson keresztül benzin-levegő keveréket szív a hengerbe. A szívóütem alatt a hengerben a légköri nyomásnál 0,1-0,2 bar-ral kisebb nyomás uralkodik. A henger minél tökéletesebb feltöltése érdekében a szívószelep már röviddel a felső holtpont előtt nyit, és csak jóval az alsó holtpont után zár.
- 2. ütem: sűrítés (kompresszió). A dugattyú a felső holtpont felé halad, és a zárt hengertérben a keveréket összesűríti. Minél kisebb térfogatra sűrítjük a keveréket, annál nagyobb lesz az égéskor keletkező gáznyomás, annál jobb a motor hatásfoka. A sűrítés növelésének a keverék öngyulladása szab határt. A sűrítési viszony általában 6-10:1, ami azt jelenti, hogy a dugattyú a keveréket a henger eredeti térfogatának 1/6-od 1/10-ed részére nyomja össze.

3.ütem: terjeszkedés (munkaütem). A sűrítési ütem végén, a felső holtpont előtt nagyfeszültségű villamos szikra meggyújtja a keveréket, amely igen gyorsan elég, miközben a tüzelőanyag kémiai energiája hőenergiává alakul át. A nagy nyomás a dugattyút a felső holtpontból az alsó holtpont felé löki. A négy ütem közül csak a terjeszkedéskor van hasznos munka, a többi három ütem munkát emésztő. (A forgattyústengely viszonylag egyenletes forgását a lendítőkerék teszi lehetővé.)
4. ütem: kipufogás.A dugattyú alsó holtpontja előtt nyit a kipufogószelep, a túlnyomás hatására megindul az égéstermékek kiáramlása a hengerből. A felső holtpont felé haladó dugattyú a hengerben visszamaradt égéstermékeket kinyomja a szabadba. A kipufogószelep csak a dugattyú felső holtponti helyzete után zár, hogy az égéstermékek maradéktalanul eltávozzanak.

Ideális Diesel-ciklus




Az ideális Diesel-ciklus p-v diagramja



Az ideális Diesel-ciklus T-s diagramja

Balos körfolyamat – nyitott körfolyamat BÉM gázturbina.

Brayton-Joule-ciklus



Áramlástan

Folyadékok (víz, olaj)

A részecskék folyását áramlásnak hívjuk.

Felosztása az áramlástannak:

- Nyugvó folyadékok Hidrosztatika
- Áramló folyamatok Hidrodinamika

Hidrosztatika(nyugvó folyadékok)

Ideális környezet ez azt jeleni, hogy az adott folyadék teljesen kitölti a teret.

Ideális környezet:

- Homogén
- Belső súrlódás
- Összenyomhatatlan

Állapotjelzők:

Pa – nyomás

<mark>ró</mark> – sűrűség

m – tömeg

- felületi feszültség
- folyadék viszkozitás

Viszkozitási anyag pl. a méz. Ha sűrű akkor a viszkozitása nagy. (A nagy hőmérséklet után az olaj nem lesz sűrű)

Dorottya:

Hallmazállapot változás

- szilárd
- cseppfolyós
- gáz

Szilárd jellemzői:

- alakja
- merevek
- állandó térfogatuk

Cseppfolyós jellemzői:

- nem merev
- felveszi az edény alakját
- molekulák közti koleziós erő szakad

Gázok:


- nem merev
- nincs állandó alakja se térfogata

Anyagokra(fütés) → hallmazállapot változás történik

Szublimáció		
↓ olv	vadás	\downarrow
Szilárd	→ Folyadék	Gázok
↑	·····	
krist	álvosodás	

Politripikus állapotváltozás:

P*vn=constans




 $1 < n \leftarrow \infty$

Körfolyamatok:

Állapotváltozások folyamatok:

$P1,v1, T1 \rightarrow P2,v2, T2 \rightarrow P3,v3,T3$

Carnot- körfolyamat (ideális)



$$Z = \frac{T2 - T1}{T1}$$


- 1-2 adiobatikus áll.v.
- 2-3 izoterm áll.v.
- 3-4 adiobatikus á.v.
- 4-1 izoterm áll.v.

$$Z = \frac{Qbe - Qki}{Qbe} = \frac{W}{Qbe}$$

Latens (rejtett) hő az állapotváltozásra

5 1bar=10 Pa


P=610 Pa




Hármas pont, ahol mind a három hallmazállapot jelen van.

Ha P=31 Pa


$$T < -6.5$$
 $t = -6.5$ C $t < -6.5$ vég 3pont gőz



Gőzturbina:



Jobbos körfolyamat:Karnot körfolyamat(forditott)



1-2 izoterm hőkezelés


2-3 adiobatikus sürités

3-4 izoterm hőelveszés

4- adiobatikus expanzió

Izobár állapotváltozás:

p=constans




1. P*V1=mrT1 →

$$\frac{V1}{T1} = \frac{V2}{T2}$$

2. $P*V2=mrT2 \rightarrow$

Izoterm állapotváltozás: T= constans



P1V1=P2V2 Bojle mariott törvény Adiobatikus állapotváltozás(izeutrópikus):

$$Q\Delta = 0$$

$$\frac{P1}{T1\frac{x}{x-1}} = \frac{P2}{T2\frac{x}{x-1}}$$

$$X=K=\frac{Cp}{Cv}$$

Cp – állandó nyomás

Termodinamika feltételei:

- 0. termikus egyensúly
- 1. $A \longleftrightarrow B \quad B \longleftrightarrow C$ hőmérséklet mérés bizonyitja
- 2.
- 3. $A \leftrightarrow C$

A – etalon

B- hőmérő

C- ember

I. feltétel (energiamegmaradás-nem vész el)

$$Q = \Delta U + W$$

Q- hő

 Δ U- belső energia változás

W- munka

$$\Delta U = m * qo(T2 - T1)$$

I. feltétel nyitott rendszer

anyagcsere van

$$Q = \Delta U + W$$

$$W=P*\Delta V$$

Mechanikai energia:

- mozgás
- helyzeti
- nyomás

Q=u+p*v+
$$\frac{m*v}{2}$$
+ $m*g*h$

H= u-p*V eutalpia az adott közeg mennyi energiával rendelkezik

$$H=Q+W$$

$$\Delta U + pV = q + W$$

II. feltétel (folyamat irányát adja meg)

Q=T*ds ds-eutrópia változása

T = -273.5 C

Nem mozognak a részecskék.

Balos körfolyamat

Jobbos körfolyamat (Karnot körfolyamat)

1-2 izotern hőkezelés

2-3 adiabatikus sűrités

3-4 izotern hőelvez

4- adiabatikus expanzió

$$\frac{\Delta P}{\rho * g} = H$$
 szállitómagasság [Pa]

Áramlástan:

- gyakorlatban legtöbbet használ (viz, olaj)
- folyadék részecskék mozgása → áramlás
- felosztása az áramlástanak:
- nyugvó folyadékok (Hidrostatika)
- áramló folyadékok (Hidrodinamika)

Hidrostatika:

Ideális környezet az adott folyadék teljesen kitölti a teret, homogén belső súrlodás nincs a közgben összenyomhatatlan molekulák között nyomófeszültség lép fel.

Állapotjelzők:

p, ho , m, V, au felületi feszültség

z- viszkozitás

Nyomás egységnyi felületre ható erő:

$$P = \frac{F}{A}$$
 [bar], [Pa]

1bar=10Pa

Nyomásesés/veszteségre modell:

$$\Delta Pe = \sum \lambda * \frac{L}{D} * \frac{v2}{2} * \rho \quad \text{egyenes cső esetén}$$

$$\Delta P \int = \int lok \frac{v2}{2} * \rho \quad \text{lokális ellenállás tényező}$$

$$\Delta p c s \tilde{o} = (\lambda * \frac{L}{D} + \int lok) \frac{v2}{2} * \rho$$
a két felső képlet összevonva

A λ függ:

- áramlás jellegétől
- csőfalérdességtől

Áramlás jellege:

- lamináris áramlás (réteges)
- turbulens áramlás (gomolygó)

Reinolds szám:

$$Re = \frac{v * D}{V}$$

V-kinematikai vizkozitás

Re< 2320 (lamináris)


közötte átmeneti

Re>3000 (turbulens)

$$\lambda = 4$$
 $\Re \frac{0,316}{\text{Re}}$ turbulens

$$\lambda = \frac{64}{Re}$$
 lamináris

Dizel körfolyamat balos vagy nyitott




E=17:21


$$Z = \frac{Qbe - Qki}{Qki} = \frac{W}{Qki}$$

Balos nyitott (BÉM, GÁZTURBINÁK)

Gázturbina Joule Brayton körfolyamat



Bournulli egyenlet:




+Eh=m*g*h
-Em=
$$\frac{1}{2}mv2$$

$$- Eny = p*v$$

Eh+Em+Eny= állandó

$$m*g*h+\frac{1}{2}m*v1+p1*\frac{m}{\rho}=m*g*h2-\frac{1}{2}m*v2*p2*\frac{m}{\rho}$$
 ideális közeg Bernoulli

Otto körfolyamat (ideális)



- 1-2 adiobatikus sürités
- 2-3 izochor hőközlés
- 3-4 adiabatikus expanzió tágulás
- 4-1 izochor hőelvonás

Hatásfok:

$$\int = \frac{Qbe - Qe1}{Qbe}$$


Kompozició viszony:

$$E = \frac{P3}{P1}(7:12)$$

Teljesitmény:

$$P = \Delta p * V$$

P=?



Teljesitmény:


F=m*a

W=F*S/t

$$\frac{W}{t} = F * \frac{s}{t}$$

P=F*v

[kw]- haladó mozgás esetén



ds=r*dl/dt

$$\frac{ds}{dt} = r * \frac{dl}{dt}$$

Vk=r*w

P=F*r*w

P=M*W forgó mozgás

$$W = \frac{2\pi * n}{60}$$

Állapotjelzők (paraméterek)

- extenziv (V,m)
- intenziv (P,T)

V,P,T – tudjuk mérni Ezzel definiálnak egy gőzt

Ideális gáz:

P*V=mRT

 ρ - nyomás [bar] V- térogat [m₃]


R- gázállandó [J/kgK]

T- hőmérséklet [○ C]

m- tömeg [kg]

Állapot diagramok: Izochor

Állapotváltozás (V=const)



PV=mRT

1.
$$P1V=mRT1 \rightarrow \frac{P1}{T1} = \frac{mR}{V}$$

$$\frac{P1}{T1} = \frac{P2}{T2}$$

2.
$$P2V=mRT2 \rightarrow \frac{P2}{T2} = \frac{mR}{V}$$