

# Modulbeschreibung

Projekt: MSS60 Modul: Kattemperaturmodell

Seite 1 von 3

Projekt: MSS54

Modul: Kattemperaturmodell

	Abteilung	Datum	Name	Filename
Bearbeiter	ZS-M-57	03.03.05		TKATM.DOC

# Modulbeschreibung



Projekt: MSS60 Modul: Kattemperaturmodell

Seite 2 von 3

# x. Kattemperaturmodell

### x.1 Berechnung der Kattemperatur

Die Berechnung der Kattemperatur erfolgt alle 100ms in Abhängigkeit von der gemessenen Abgastemperatur und der Luftmasse ml.

Bei der Berechnung werden die Fälle Motor läuft und Motor steht unterschieden:

### a) Motor läuft

wenn die Abgastemperatur größer ist als die des Kattemperaturmodells, dann wird der Kat aufgeheizt dies erfolgt indem der Temperaturunterschied (tabg zu tkatm\_oex) mit dem Wert der Kennlinie KL\_TKATM\_AUFHEIZ ( abhängig von ml) multipliziert wird

wenn die Abgastemperatur kleiner ist als die des Kattemperaturmodells, dann wird der Kat abgekühlt dies erfolgt indem der Temperaturunterschied (tabg zu tkatm\_oex) mit dem Wert der Kennlinie KL\_TKATM\_ABKUEHL (abhängig von ml) multipliziert wird

wenn die Modelltemperatur ohne exothermen Anteil (tkatm\_oex) größer ist als die Konstante K\_TKATM\_ANSPRING ist der Kat angesprungen. Über eine Rampe K\_TKATM\_EXO\_DELT\_AUF wird der exotherme Anteil (tkatm\_ex) bis K\_TKATM\_EXOTHERM\_MAX aufgeregelt.

Abgregelt wird der exotherme Anteil, wenn tkatm\_oex < (K\_TKATM\_ANSPRING-K\_TKATM\_AUS\_HYS). Die Rampe heißt dabei K\_TKATM\_EXO\_DELT\_AB.

## b) Motor steht

eine Berechnung kann nur erfolgen falls das Kombi die Relativzeit t\_relativ liefert, sonst bleibt das Kattemperaturmodell eingefroren

bei bekannter Standzeit, erfolgt eine Angleichung auf die Ansauglufttemperatur tkatm\_oex\_int = tkatm\_off \* tkatm\_oex\_faktor + tan

 $der\ Faktor\ folgt\ aus\ der\ Kennlinie\ KL\_TKATM\_STAND\ abhängig\ von\ t\_motor\_steht;$ 

tkatm\_off ist der Wert des Kattemperaturmodells beim Abstellen des Motors

# x.2 Initialisierung der Abgastemperatur

Die Initialisierung teilt sich in zwei Stufen auf.

Bei der ersten Initialisierung liegt die Echtzeit vom Kombi noch nicht vor. Deshalb wird das Kattemperaturmodell mit der Abgastemperatur vorinitialisiert.

Erfolgt eine zweite Initialisierung (ca. nach 140ms) durch den CAN, so wird die Modelltemperatur einmalig, wie bei Motor steht berechnet.

#### x.3 Variablen

tkatm Temperatur des Katmodells

tkatm\_oex Temperatur des Katmodells ohne exothermen Anteil

tkatm\_ex Temperatur exothermer Anteil

		Abteilung	Datum	Name	Filename
	Bearbeiter	ZS-M-57	03 03 05		TKATM DOC



# Modulbeschreibung

Projekt: MSS60 Modul: Kattemperaturmodell

Seite 3 von 3

## x.4 applizierbare Konstanten

K\_TKATM\_ANSPRING Anspringtemperatur des Kats
K\_TKATM\_AUS\_HYS Hysteres der Anspringtemperatur
K\_TKATM\_EXOTHERM\_MAX Maximaler exothermer Anteil
K\_TKATM\_EXO\_DELT\_AUF Abregelrampe exothermer Anteil

# x.5 applizierbare Kennlinien

KL\_TKATM\_AUFHEIZ Aufheizungsfaktor des Kats in Abhängigkeit von der Luftmasse ml

(multipliziert mit der Diff. tabg-tkatm\_oex ergibt die Erwärmung pro Minute)

KL\_TKATM\_ABKUEHL Abkuehlungsfaktor des Kats in Abhängigkeit von der Luftmasse ml

(multipliziert mit der Diff. tabg-tkatm\_oex ergibt die Abkuehlung pro Minute)

KL\_TKATM\_STAND Angleichungsfaktor der Temperaturdifferenz zwischen tabg und tkatm in

Abhängigkeit der Standzeit des Motors

	Abteilung	Datum	Name	Filename
Bearbeiter	ZS-M-57	03.03.05		TKATM.DOC