
## API Tool 工具简要使用指南

## 引言

本文档主要介绍 API Tool 工具的简要使用方法。API Tool 工具主要用于测试与公司设备的通讯接口,与设备通讯接口分为两种,一种是订阅设备智能消息的长连接通讯接口;一种是获取/设置设备配置的一问一答式的短连接通讯接口。

## 1. 测试长连接接口

(1) 打开软件后依次点击如下图红框即可,若需修改 IP 地址/用户名/密码,请自行点击 Change IP/username/password 按钮进行修改,需修改端口自行点击 Change Port 按钮进行修改。



## 2. 测试短连接接口

(1) 打开软件后依次点击如下图红框即可,若需修改 IP 地址/用户名/密码,请自行点击 Change IP/username/password 按钮进行修改,需修改端口自行点击 Change Port 按钮进行修改。

