
LCD1
LM016L
VSS
VDD
VEE
RS
RW
E
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
U1
62
61
57
XTAL1
XTAL2
RST
P0.0/TxD0/PWM1
P0.1/RxD0/PWM3
P0.2/SCL/CAP0.0
P0.3/SDA/MAT0..0/EINT1
P0.4/SCK0/CAP0.1
P0.5/MISO0/MAT0.1
P0.6/MOSI0/CAP0.2
P0.7/SSEL0/PWM2/EINT2
P0.8/TxD1/PWM4
P0.9/RxD1/PWM6/EINT3
P0.10/RTS1/CAP1.0
P0.11/CTS1/CAP1.1
P0.12/DSR1/MAT1.0
P0.13/DTR1/MAT1.1
P0.14/DCD1/EINT1
P0.15/RI1/EINT2
P0.16/EINT0/MAT0.2/CAP0.2
P0.17/CAP1.2/SCK1/MAT1.2
P0.18/CAP1.3/MISO1
P0.19/MAT1.2/MOSI1
P0.20/MAT1.3/SSEL1/EINT3
P0.21/PWM5/CAP1.3
P0.22/CAP0.0/MAT0.0
P0.23
P0.24
P0.25
P0.27/AIN0/CAP0.1/MAT0.1
P0.28/AIN1/CAP0.2/MAT0.2
P0.29/AIN2/CAP0.3/MAT0.3
P0.30/AIN3/EINT3/CAP0.0
V3A
V3
V3
V3
V18A
V18
V18
VSSA_PLL
VSSA
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
P1.16/TRACEPKT0
P1.17/TRACEPKT1
P1.18/TRACEPKT2
P1.19/TRACEPKT3
P1.20/TRACESYNC
P1.21/PIPESTAT0
P1.22/PIPESTAT1
P1.23/PIPESTAT2
P1.24/TRACECLK
P1.25/EXTIN0
P1.26/RTCK
P1.27/TDO
P1.28/TDI
P1.29/TCK
P1.30/TMS
P1.31/TRST
LPC2124
U1(V3A)
U1(V18A)