전자회로실험2

Lab1.
ATmega128 Development Environment & GPIO

- 1) Development Environment
- 2) Atmel Studio
- 3) GPIO

Development Environment



ATmega128




Microcontrollers

- > AVR (8- & 32-bit)
 - 1. Automotive
 - 2. xmegaAVR
 - 3. megaAVR
 - 4. tinyAVR
- ARM-based
- > 8051


ATmega128

- RISC Architecture
- ➤ 16MHz
- ➤ 128K Flash Memory
- ➤ 4K EEPROM
- ➤ 4K SRAM
- > SPI, USART Communication
- > 8-, 16-bit Timer/Counter
- > 8Ch 10-bit ADC


ATmega128의 회로 및 핀구조



Pxn 핀 이름 표기법 -x 는 A ~ G 사이의 문자 - n 은 0 ~ 7 사이의 숫자




Atmel Studio




Atmel 사에서 제공하는 AVR IDE http://www.atmel.com/tools/atmelstudio.aspx#download

Atmel Studio- 프로젝트 생




프로젝트 생성

Atmel Studio- 프로젝트 생 성




Executable 옵션을 가진 프로젝트 생성 (C 추천)

Atmel Studio- 프로젝트 생




사용하고자 하는 디바이스 선택

Atmel Studio- 프로젝트 생 성




생성된 프로젝트에서 프로그램 작성



AVR 타겟 추가







장치 관리자에서 현재 연결된 포트를 확인하고, STK 500 Tool과 포트를 설정하고 연결 (반드시 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge를 타겟으로 설정)




사진의 USB-ISP 와 6핀 케이블을 이용하여 Atmega 보드와 컴퓨터를 연결

GPIO (General Purpose Input Output)






디바이스 프로그램 선택



현재 연결된 디바이스 Tool 과 디바이스 정보를 선택



Apply, Read 순으로 클릭 해주면 현재 연결된 디바이스 정보 확인 가능 (Device signature 가 0 이 나오는 경우 디바이스 혹은 ISP 연결을 확인)

농

STK500 (COM5) - Device Progr	ramming	
Tool Device STK500 ▼ ATmega128	Interface Device signature Target Voltage ▼ ISP ▼ Apply Ox1E9702 Read 0.0 V Read	
Interface settings Tool information Board settings Device information Oscillator calibration Memories Fuses Lock bits	Device Erase Chip ▼ Erase now Flash (128 KB) C:₩Users₩PMD₩Documents₩Atmel Studio₩7.0₩GccApplication1₩GccApplication1₩Debug ▼ ☑ Erase device before programming ☑ Verify Flash after programming ○ Advanced EEPROM (4 KB)	
Production file	✓ Verify EEPROM after programming Advanced Program Verify Read	
Reading device IDOK		
▼ OK	Close	

Memories에서 Program클릭하여 생성된 Hex file을 디바이스에 입력 (Default 경로는 문서-> Atmel Studio -> 7.0 -> <프로젝트 이름> -> <프로젝트 이름> -> Debug -> <프로젝트 이름>.HEX)


Development Environment

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
|int_main(void)
   DDRF = OxFF; //PORTF를 Output으로 설정
    while (1)
       PORTF = OxFF; //PORTF의 모든 핀을 High로 전환
       _de|ay_ms(500): //대기
       PORTF = 0x00; //PORTF의 모든 핀을 Low로 전환
       _delay_ms(500): //대기
```


GPIO (General Purpose Input Output)

- PORTA ~ PORTG
 - \triangleright 8-bit x 6 port + 4-bit = 52 I/O
 - GPIO or Other Purpose
- Register (p.66, 86)

DDRx : DirectionPORTx : OutputPINx : Input



GPIO (General Purpose Input Output)




GPIO

DDRxn	Setting
0	Input
1	Output


PORTxn (DDRxn = 1)	Action
0	Low (Sink)
1	High (Source)

Switch	PINxn (DDRxn = 0) Pull-up	PINxn (DDRxn = 0) Pull-down
Off	High (Source)	Low (Sink)
On	Low (Sink)	High (Source)



GPIO

```
#include <avr/io.h>
PORTF
 > Output #include <util/delay.h>
PORTC
 > Input
           |int_main(void)
               DDRC = 0x00; //PORTC를 Input으로 설정
               DDRF = 0xFF;
                             //PORTF를 Output으로 설정
               while (1)
                  if( (PINC & 0x01) == 0x01) // PORTC의 1번 핀이 High 인 경우
                      PORTF = OxFF;
                                            // PORTC의 1번 핀이 Low 인 경우
                  else
                      PORTF = 0x000
                  _delay_ms(500);
```





과제

- 1. 스위치(C0)를 누르면 모든 LED가 켜지고, 떼면 모든 LED가 꺼지는 프로그램 작성
- 2. 스위치(C0)를 누르면 모든 LED가 켜지고(유지), 이 상태에서 스위치 (C1)를 누르면 모든 LED가 꺼지는(유지) 프로그램 작성
- 3. 스위치(C0)을 누르면 1개의 LED가 왕복하고, 이 상태에서 스위치 (C1)를 누르면 해당 위치에서 정지하는 프로그램 작성