
Sygnaly T-okresowe: $\exists T > 0 \ \forall t : x(t) = x(t+T)$

Sygnał sinusoidalny o okresie T (f = 1/T [Hz], $\omega = 2\pi f$ [rad/s]) $x(t) = \underbrace{X_0}_{\text{składowa}} + \underbrace{X_m}_{\text{amplituda}} \sin(\underbrace{\omega}_{\text{pul-}} t + \underbrace{\varphi}_{\text{pocz.}})$ > 0 cja $\triangle x(t)$

Oscyloskop analogowy – prehistoria, czyli *CRT*

- 12. Ueber ein Verfahren zur Demonstration und zum Studium des zeitlichen Verlaufes variabler Ströme: von Ferdinand Braun.
- 1. Die im Folgenden beschriebene Methode benutzt die Ablenkbarkeit der Kathodenstrahlen durch magnetische Kräfte. Diese Strahlen wurden in Röhren erzeugt, von deren einer ich die Maasse angebe, da mir diese die im allgemeinen günstigsten zu sein scheinen (Fig. 1). K ist die Kathode aus Aluminiumblech, A Anode, C ein Aluminiumdiaphragma; Oeffnung des Loches = 2 mm. D ein mit phosphorescirender Farbe überzogener Glimmerschirm. Die Glaswand E muss möglichst gleichmässig und ohne Knoten, der phosphorescirende Schirm



Annalen der Physik und Chemie, 3rd series, vol. 60, 552-559, 1897

Oscyloskop analogowy – historia



General Radio 535A, 1931 r.


Oscyloskop analogowy – wygląd płyty czołowej



Oscyloskop cyfrowy – wygląd płyty czołowej




Oscyloskop cyfrowy – schemat blokowy



Oscyloskop cyfrowy – fragment płyty czołowej



Po co komu wyzwalanie oscyloskopu?




Zasilacz regulowany – wygląd płyty czołowej



Generator funkcyjny – wygląd płyty czołowej



Generator funkcyjny – zasada działania



Częstościomierz – zasada działania

Pomiar częstotliwości f

