# Sistemas de Locomoción de robots móviles

CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE ROBOTS

Grado en Electrónica, Robótica y Mecatrónica

# Modos de desplazamiento

- Depende del terreno (plano, suave, irregular,...) y del rendimiento posible en este terreno.
- Influye sobre la estructura del robot.
- Influye sobre el movimiento de las masas implicadas.
  - caminar o correr requiere levantar patas y no solamente una masa horizontalmente.
  - los robots con patas requieren un control constante de la estabilidad e involucran más fuentes de consumo de energía.

## Modos de desplazamiento

#### **Aspectos fundamentales:**

- Estabilidad: número de puntos de contacto con el piso, centro de gravedad, estabilidad estática y dinámica, pendiente del terreno
- Características del contacto: punto o área de contacto, ángulos de contacto, fricción
- Tipo de ambiente: estructurado o no estructurado, fijo o variable

#### Consideraciones de diseño


- Maniobrabilidad
- Controlabilidad
- Tracción
- Capacidad de subir pendientes
- Estabilidad
- Eficiencia
- Mantenimiento
- Impacto ambiental
- Consideraciones de 'Navegabilidad'

# Tipos de Locomoción

- Con ruedas/cintas de deslizamiento
  - Diferencial
  - Síncrona
  - Triciclo
  - Ackerman
  - Omnidireccionales
  - Otras
- Con patas
- Otros


- Rueda motriz: La que proporciona fuerza de tracción al robot
- Rueda directriz: Ruedas de direccionamiento de orientación controlable.
- Ruedas fijas: Sólo giran en torno a su eje sin tracción motriz.
- •Ruedas locas o ruedas de castor. Ruedas orientables no controladas.

#### a) Rueda Fija







#### b) Rueda orientable descentrada (Rueda de Castor)





#### b) Rueda orientable centrada




# c) Ruedas Suecas: Ruedas omnidireccionales








 Centro instantáneo de Rotación (CIR) o centro instantáneo de curvatura (CIC): El punto de intersección de todos los ejes de las ruedas



Restricciones no holónomas

¿Qué significa?




#### Restricciones no holónomas


#### **MATEMÁTICAMENTE**

$$G(p, \dot{p}, t) = 0$$

R. Holónoma no depende de  $\,\dot{p}\,$ 




R. No Holónoma depende de  $\dot{p}$  y no es integrable



$$-\dot{x}\sin\phi + \dot{y}\cos\phi = \dot{\theta} \cdot R$$
$$\dot{x}\cos\phi + \dot{y}\sin\phi = 0$$

**NO INTEGRABLE** 

#### Locomoción diferencial



No hay ruedas directrices. El cambio de dirección se realiza modificando la velocidad relativa de las ruedas a Izquierda y Derecha

#### Locomoción diferencial

#### Ventajas:


- Sistema Barato
- Fácil de implementar
- Diseño simple

#### Inconvenientes:

- Difícil de controlar
- Requiere control de precisión para trayectorias rectas


#### Problemas con locomoción diferencial:

#### Deformación de neumáticos



El cambio de diámetro de las ruedas distorsiona el control de dirección del vehículo Locomoción síncrona (Synchro Drive)






- Motores separados para traslación y rotación simplifican el movimiento
- El control en línea recta está garantizado mecánicamente
- Restricciones holónomas

#### •Inconvenientes:

• Diseño complejo y difícil implementación

### Triciclo




#### Ventajas:


• No hay deslizamiento

#### **Inconvenientes:**

• Se requiere guiado no holonómico

### Locomoción Ackerman





#### Ventajas:


- Fácil de implementar
- Un sistema simple de 4 barras controla la dirección

#### **Desventajas:**


• Restricciones no holonómicas


#### Otros sistemas: Omniwheels

- Diseños complejos que permiten mayor libertad de movimiento que los sistemas de ruedas clásicos
- Ej : Ruedas Suecas



### Omni Wheels





Ventajas:

• Permiten Movimientos complicados (reducen restricciones cinemáticas)


Ruedas Suecas

#### **Inconvenientes:**

- El movimiento en línea recta no está garantizado por restricciones mecánicas: Es necesario control
- Implementación Complicada


### Otros sistemas: Omniwheels

#### Sistemas omnimóviles



mecanum wheels

rueda sueca





otros sistemas





RollMobs (UCL-PRM)

#### Otros sistemas: Omniwheels

El movimiento en el plano tiene 3
 GDL.

Sólo 3 ruedas pueden controlarse de forma independiente.






# Locomoción por cintas de deslizamiento

#### Ventajas:


• Sistema simple de controlar




#### **Inconvenientes:**

- Deslizamiento conduce a resultados pobres en odometría
- No se dispone de modelo preciso de giro
- Consume mucha potencia para girar.

### Robots con pistas de deslizamiento



- buena estabilidad
- movimientos similares a ruedas diferenciales
- problemas de fricción





sistema skid-steer

# Robots con patas

#### Ventajas:

• Pueden moverse por cualquier terreno que un ser humano pueda (Ej : suben escaleras)

#### **Inconvenientes:**

- Muchos grados de libertas → Difícil de controlar
- Mantener la estabilidad es complicado.
- Consumen mucha energía




¿ Son mejores las patas que las ruedas?

## Robots con patas.


- Grados de libertad por pata
  - minimó 2 para poder levantar y mover la pata
  - Usualmente 3
  - más grados de libertad permiten mejorar la forma de caminar pero aumentan el número de articulaciones motorizadas: diseño y control más complejos
- La morfología y la forma de caminar ("walking pattern") son usualmente copias de la naturaleza
- Menos patas implica menos estabilidad y control complejo

# Robots con patas.



© R. Siegwart, I. Nourbakhsh


### Una pata



(MIT)

- robot saltando sin parar
- estabilidad dinámica
- requiere un sistema de control rápido
- poca precisión de movimientos
- ninguna aplicación industrial

### Dos patas



- estabilidad dinámica
- requiere un sistema de control rápido
- poca precisión de movimientos
- ninguna aplicación industrial
- muchos diseños posibles

# Dos patas. Humanoides




Bip 2000 (7GDL en cada pata)

Asimo (Honda)




- mejor estabilidad porque area de contacto más grande
- control y diseño muy complejo
- aplicación ???
- varios diseños según el número de GDL por pata

### Cuatro patas




Titan VIII
(Tokyo Institute of Technology)

- estabilidad estática
- varios diseños según la estructura de las patas



### Seis patas





Lauron II (Karlsruhe, Alemania)

- lo más popular porque permite marcha estática
- gran variedad de diseños y de walking pattern
- mucha inspiración con insectos
- control más avanzado
- algunas aplicaciones para trabajar en el campo o en bosques

#### Otros sistemas:

### Locomoción articulada (Nomad)

#### Ventajas:

• Fácil de implementar excepto por el mecanismo

de giro

#### Inconvenientes:

Restricciones no holónomas


### Otros sistemas: Robots Serpiente

#### Ventajas:

- Muchas aplicaciones potenciales
- Hyper-redundantes

#### Inconvenientes:

- Complejos de diseñar e implementar
- Control complejo



### Otros. Robots trepadores



Michigan State University



- pueden subir paredes verticales, por ejemplo para lavar vidrios
- con ventosa de succión o ventosa magnética
- con sistema de garras