
Objetivo para trabajo de curso

Simulador para control de un robot de N g.d.l.:



 $RK_{t}I_{m} = M_{A}(q)q + V_{A}(q,q) + G_{A}(q)$

Modelo inverso

Modelo directo

$$I_{m} = (RK_{t})^{-1} \left(M_{A}(q) q + V_{A}(q, q) + G_{A}(q) \right) \qquad q = M_{A}^{-1}(q) \left(RK_{t}I_{m} - V_{A}(q, q) - G_{A}(q) \right)$$

$$|q = M_A^{-1}(q) \left(RK_t I_m - V_A(q, q) - G_A(q) \right)$$

Control y Programación de Robots. GIERM

Ejemplo de modelo dinámico robot PRR

Esquema (en posición origen salvo q₁):

Posición origen: $q_1=0$ m, $q_2=q_3=0$ rad

L_{1B} **Motores**


Eslabones

Densidad del material:

$$\rho = 6000 \frac{kg}{m^3}$$

Dimensiones:

Perfil:




$$J_{m1} = J_{m2} = J_{m3} = 0.025 \ Kg.m^{2}$$

$$B_{m1} = B_{m2} = 4.1 \times 10^{-6} \ Nm/(rad/s)$$

$$K_{t1} = K_{t2} = K_{t3} = 10 \ Nm/A$$

$$R_{1} = 25 \ R_{2} = 20 \ R_{3} = 15$$

Parámetros de Denavit-Hartenberg (cinemática):




Control y Programación de Robots. GIERM


3

Ejemplo de modelo dinámico robot PRR

Inercia de eslabones respecto a ejes con origen en c.d.m. del eslabón y orientados según D-H

Eslabón 3:






Área de la sección:
$$A=\pi\left(R_{ext}^2-R_{\rm int}^2\right)$$
 $R_{ext}=\Phi/2$ $R_{\rm int}=R_{ext}-e$

 $A = 2.8274 \times 10^{-3} \text{ m}^2$

Densidad lineal: $\rho_L = \rho A = 16.965 \text{ kg/m}$



Caso particular de eslabón 3:
$$M_3 = \rho_L L_3 = 5.09 \, kg$$

$$X_3 \qquad X_3 \qquad X_4 \qquad X_5 \qquad X_5 \qquad X_6 \qquad X_7 \qquad X_8 \qquad$$

$$X_3 \equiv Z \Rightarrow I_{3xx} = I_{zz} = \frac{1}{2} M_3 (R_{ext}^2 + R_{int}^2) = 1.043 \times 10^{-2} \text{ kg.m}^2$$


$$Y_3 \equiv X \Rightarrow I_{3,yy} = I_{xx} = \frac{1}{12} M_3 L_3^2 = 3.817 \times 10^{-2} \text{ kg.m}^2$$

$$Z_3 \equiv Y \Rightarrow I_{3zz} = I_{yy} = I_{xx} = 3.817 \times 10^{-2} \text{ kg.m}^2$$

	(1.043×10 ⁻²	0	0
$I_3 =$	0	3.817×10^{-2}	0
	0	0	3.817×10^{-2}

Inercia de eslabones respecto a ejes con origen en c.d.m. del eslabón y orientados según D-H

Eslabón 1: Teniendo en cuenta la transparencia anterior




Control y Programación de Robots. GIERM

5

Ejemplo de modelo dinámico robot PRR

Inercia de eslabones respecto a ejes con origen en c.d.m. del eslabón y orientados según D-H

Eslabón 1 (continuación): Masa y centro de masas del eslabón:



<u>Inercia parte A en c.d.m. del eslabón (Th. Steiner)</u>

$$\begin{array}{c} \operatorname{cdm1} I_{1A} = I_{1A} + M_{1A} \begin{pmatrix} r_{1Ay}^2 + r_{1Az}^2 & -r_{1Ax}r_{1Ay} & -r_{1Ax}r_{1Az} \\ -r_{1Ax}r_{1Ay} & r_{1Ax}^2 + r_{1Az}^2 & -r_{1Ay}r_{1Az} \\ -r_{1Ax}r_{1Az} & -r_{1Ay}r_{1Az} & r_{1Ax}^2 + r_{1Ay}^2 \end{pmatrix} \\ \operatorname{cdm1} I_{1A} = I_{1A} + M_{1A} \begin{pmatrix} \left\| \operatorname{cdm1A} P_{cdm1} \right\|^2 - \operatorname{cdm1A} P_{cdm1} \otimes \operatorname{cdm1A} P_{cdm1} \end{pmatrix} \\ \operatorname{cdm1} I_{1A} = \begin{pmatrix} 8.161 \times 10^{-1} & 0 & -2.171 \times 10^{-2} \\ 0 & 8.107 \times 10^{-1} & 0 \\ -2.171 \times 10^{-2} & 0 & 3.325 \times 10^{-2} \end{pmatrix} \\ \operatorname{cdm1} I_{1A} = \begin{pmatrix} \operatorname{cdm1A} P_{cdm1} \otimes \operatorname{cdm1A} P_{cdm1} \otimes \operatorname{cdm1A} P_{cdm1} \otimes \operatorname{cdm1A} P_{cdm1} \otimes \operatorname{cdm1A} P_{cdm1} \end{pmatrix} \\ \operatorname{cdm1} I_{1A} = \begin{pmatrix} \operatorname{cdm1A} P_{cdm1} \otimes \operatorname{cdm1A$$

6

Inercia de eslabones respecto a ejes con origen en c.d.m. del eslabón y orientados según D-H

Eslabón 1 (continuación):

Inercia parte B en c.d.m. del eslabón (Th. Steiner)

$$cdm^{1}I_{1B} = I_{1B} + M_{1B} \begin{pmatrix} r_{1By}^{2} + r_{1Bz}^{2} & -r_{1Bx}r_{1By} & -r_{1Bx}r_{1Bz} \\ -r_{1Bx}r_{1By} & r_{1Bx}^{2} + r_{1Bz}^{2} & -r_{1By}r_{1Bz} \\ -r_{1Bx}r_{1Bz} & -r_{1By}r_{1Bz} & r_{1Bx}^{2} + r_{1By}^{2} \end{pmatrix}$$

$$cdm^{1B}P_{cdm^{1}} = \begin{pmatrix} r_{1Bx} \\ r_{1By} \\ r_{1Bz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{cdm^{1}} - x_{cdm^{1}B} \\ y_{cdm^{1}} - y_{cdm^{1}B} \\ z_{cdm^{1}} - z_{cdm^{1}B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.08 \\ 0 \\ -0.32 \end{pmatrix}$$

$$cdm^{1B}P_{cdm^{1}} = \begin{pmatrix} x_{cdm^{1}} - x_{cdm^{1}B} \\ y_{cdm^{1}} - y_{cdm^{1}B} \\ z_{cdm^{1}} - z_{cdm^{1}B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.08 \\ 0 \\ -0.32 \end{pmatrix}$$

$$cdm^{1B}P_{cdm^{1}} = \begin{pmatrix} x_{cdm^{1}} - x_{cdm^{1}B} \\ y_{cdm^{1}} - y_{cdm^{1}B} \\ z_{cdm^{1}} - z_{cdm^{1}B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.08 \\ 0 \\ -0.32 \end{pmatrix}$$

$$cdm^{1}I_{1B} = \begin{pmatrix} x_{cdm^{1}} - x_{cdm^{1}B} \\ y_{cdm^{1}} - y_{cdm^{1}B} \\ z_{cdm^{1}} - z_{cdm^{1}B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.08 \\ 0 \\ -0.32 \end{pmatrix}$$

$$cdm^{1}I_{1B} = \begin{pmatrix} x_{cdm^{1}} - x_{cdm^{1}B} \\ y_{cdm^{1}} - y_{cdm^{1}B} \\ z_{cdm^{1}} - z_{cdm^{1}B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.08 \\ 0 \\ -0.32 \end{pmatrix}$$

$$cdm^{1}I_{1B} = \begin{pmatrix} x_{cdm^{1}} - x_{cdm^{1}B} \\ y_{cdm^{1}} - y_{cdm^{1}B} \\ z_{cdm^{1}} - z_{cdm^{1}B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.08 \\ 0 \\ -0.32 \end{pmatrix}$$

$$cdm^{1}I_{1B} = \begin{pmatrix} x_{cdm^{1}} - x_{cdm^{1}B} \\ y_{cdm^{1}} - y_{cdm^{1}B} \\ z_{cdm^{1}} - z_{cdm^{1}B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.08 \\ 0 \\ -0.32 \end{pmatrix}$$

$$cdm^{1}I_{1B} = \begin{pmatrix} x_{cdm^{1}} - x_{cdm^{1}B} \\ y_{cdm^{1}} - y_{cdm^{1}B} \\ z_{cdm^{1}} - z_{cdm^{1}B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.08 \\ 0 \\ -0.32 \end{pmatrix}$$

$$cdm^{1}I_{1B} = \begin{pmatrix} x_{cdm^{1}} - x_{cdm^{1}B} \\ y_{cdm^{1}} - y_{cdm^{1}B} \\ z_{cdm^{1}} - z_{cdm^{1}B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.08 \\ 0 \\ -0.32 \end{pmatrix}$$

$$cdm^{1}I_{1B} = \begin{pmatrix} x_{cdm^{1}} - x_{cdm^{1}B} \\ y_{cdm^{1}} - y_{cdm^{1}B} \\ z_{cdm^{1}} - z_{cdm^{1}B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{cdm^{1}B} - x_{cdm^{1}B} \\ y_{cdm^{1}} - y_{cdm^{1}B} \\ z_{cdm^{1}} - z_{cdm^{1}B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{cdm^{1}B} - x_{cdm^{1}B} \\ y_{cdm^{1}} - z_{cdm^{1}B} \\ z_{cdm^{1}} - z_{cdm^{1}B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{cdm^{1}B} - x_{cdm^{1}B} \\ z_{cdm^{1}B} - z_{cdm^{1}B} - z_{cdm^{1}B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{cdm^{1}B} - x_{cdm^{1}B} \\ z_{cdm^{1}B} - z_{cdm^{1}B}$$

Inercia del eslabón completo en c.d.m. del eslabón (ejes paralelos)

$$cdm^{1}I_{1} = cdm^{1}I_{1A} + cdm^{1}I_{1B}$$

$$cdm^{1}I_{1} = \begin{pmatrix} 1.165 & 0 & -1.086 \times 10^{-1} \\ 0 & 1.197 & 0 \\ -1.086 \times 10^{-1} & 0 & 6.627 \times 10^{-2} \end{pmatrix}$$


Control y Programación de Robots. GIERM

7

Ejemplo de modelo dinámico robot PRR

Inercia de eslabones respecto a ejes con origen en c.d.m. del eslabón y orientados según D-H

Eslabón 2: Teniendo en cuenta las transparencias anteriores



$$M_{2A} = \rho_L L_{2A} = 13.572 \, kg$$

$$I'_{2Axx} = \frac{1}{2} M_{2A} (R_{ext}^2 + R_{int}^2) = 2.782 \times 10^{-2} \, kg.m^2$$

$$I'_{2Ayy} = \frac{1}{12} M_{2A} L_{2A}^2 = 7.238 \times 10^{-1} \, kg.m^2$$

$$I'_{2Ayy} = I'_{2Ay} = 7.238 \times 10^{-1} \, kg.m^2$$

$$I_{2A}^{'} = \begin{pmatrix} 2.782 \times 10^{-2} & 0 & 0 \\ 0 & 7.238 \times 10^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 7.238 \times 10^{-1} \end{pmatrix} \qquad I_{2B}^{'} = \begin{pmatrix} 1.131 \times 10^{-2} & 0 & 0 \\ 0 & 6.955 \times 10^{-3} & 0 \\ 0 & 0 & 1.131 \times 10^{-2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{split} M_{2A} &= \rho_L L_{2A} = 13.572 \, kg \\ I_{2Axx}^{'} &= \frac{1}{2} M_{2A} \Big(R_{ext}^2 + R_{int}^2 \Big) = 2.782 \times 10^{-2} \, kg.m^2 \\ I_{2Axy}^{'} &= \frac{1}{12} M_{2A} L_{2A}^2 = 7.238 \times 10^{-1} \, kg.m^2 \\ I_{2Azz}^{'} &= I_{2Ayy}^{'} = 7.238 \times 10^{-1} \, kg.m^2 \\ I_{2Bzz}^{'} &= I_{2Bzz}^{'} = I_{2Bxx} = 1.131 \times 10^{-2} \, kg.m^2 \\ I_{2Bzz}^{'} &= I_{2Bxx}^{'} = 1.131 \times 10^{-2} \, kg.m^2 \end{split}$$

$$I_{2B}' = \begin{pmatrix} 1.131 \times 10^{-2} & 0 & 0\\ 0 & 6.955 \times 10^{-3} & 0\\ 0 & 0 & 1.131 \times 10^{-2} \end{pmatrix}$$

Inercia de eslabones respecto a ejes con origen en c.d.m. del eslabón y orientados según D-H

Eslabón 2 (continuación): Masa y centro de masas del eslabón:

Inercia parte A en c.d.m. del eslabón (Th. Steiner)

$$cdm^{2} I_{2A}^{'} = I_{2A}^{'} + M_{2A} \begin{pmatrix} r_{2Ay}^{2} + r_{2Az}^{2} & -r_{2Ax}r_{2Ay} & -r_{2Ax}r_{2Az} \\ -r_{2Ax}r_{2Ay} & r_{2Ax}^{2} + r_{2Az}^{2} & -r_{2Ay}r_{2Az} \\ -r_{2Ax}r_{2Az} & -r_{2Ay}r_{2Az} & r_{2Ax}^{2} + r_{2Ay}^{2} \end{pmatrix}$$

$$cdm^{2} A P_{cdm^{2}}^{'} = \begin{pmatrix} r_{2Ax} \\ r_{2Ay} \\ r_{2Az} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'_{cdm^{2}} - x'_{cdm^{2}A} \\ y'_{cdm^{2}} - y'_{cdm^{2}A} \\ z'_{cdm^{2}} - z'_{cdm^{2}A} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.08 \\ -0.02 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$cdm^{2} I_{2A}^{'} = \begin{pmatrix} 3.325 \times 10^{-2} & -2.171 \times 10^{-2} & 0 \\ -2.171 \times 10^{-2} & 8.107 \times 10^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 8.161 \times 10^{-1} \end{pmatrix}$$

$$2A cdm_{2A}$$

$$cdm^{2} A P_{cdm^{2}} P_{cdm^$$

Control y Programación de Robots. GIERM

9

Ejemplo de modelo dinámico robot PRR

Inercia de eslabones respecto a ejes con origen en c.d.m. del eslabón y orientados según D-H

Eslabón 2 (continuación):

Inercia parte B en c.d.m. del eslabón (Th. Steiner)

$$cdm^{2} I_{2B}^{'} = I_{2B}^{'} + M_{2B} \begin{pmatrix} r_{2By}^{2} + r_{2Bz}^{2} & -r_{2Bx}r_{2By} & -r_{2Bx}r_{2Bz} \\ -r_{2Bx}r_{2By} & r_{2Bx}^{2} + r_{2Bz}^{2} & -r_{2By}r_{2Bz} \\ -r_{2Bx}r_{2Bz} & -r_{2By}r_{2Bz} & r_{2By}^{2} + r_{2By}^{2} \end{pmatrix}$$

$$cdm^{2} P_{cdm^{2}}^{'} = \begin{pmatrix} r_{2Bx} \\ r_{2By} \\ r_{2Bz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'_{cdm^{2}} - x'_{cdm^{2}B} \\ y'_{cdm^{2}} - y'_{cdm^{2}B} \\ z'_{cdm^{2}} - z'_{cdm^{2}B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.32 \\ 0.08 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$cdm^{2} I_{2B}^{'} = \begin{pmatrix} 3.302 \times 10^{-2} & -8.686 \times 10^{-2} & 0 \\ -8.686 \times 10^{-2} & 3.544 \times 10^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 3.805 \times 10^{-1} \end{pmatrix}$$

$$cdm^{2} I_{2B}^{'} = I_{2B}^{'} + M_{2B} \left(\left\| \frac{cdm^{2}B}{cdm^{2}} P_{cdm^{2}} \right\|^{2} - \frac{cdm^{2}B}{cdm^{2}} P_{cdm^{2}} \right) \begin{pmatrix} cdm^{2}B}{cdm^{2}} P_{cdm^{2}} \end{pmatrix}$$

Inercia del eslabón completo en c.d.m. del eslabón (ejes paralelos)


$$I_{2}^{cdm^{2}}I_{2}^{'} = {}^{cdm^{2}}I_{2A}^{'} + {}^{cdm^{2}}I_{2B}^{'}$$

$${}^{cdm^{2}}I_{2}^{'} = \begin{pmatrix} 6.627 \times 10^{-2} & -1.086 \times 10^{-1} & 0 \\ -1.086 \times 10^{-1} & 1.165 & 0 \\ 0 & 0 & 1.197 \end{pmatrix}$$

Inercia de eslabones respecto a ejes con origen en c.d.m. del eslabón y orientados según D-H

Eslabón 2 (continuación):

Inercia del eslabón completo en c.d.m. del eslabón y respecto a ejes de DH (rotación X₂'Y₂'Z₂' -> X₂Y₂Z₂)



$$XYZ_2 = R_1 XYZ_2$$

$$R = rotz(\theta_{2-offset}) = \begin{pmatrix} \cos(\theta_{2-offset}) & -\sin(\theta_{2-offset}) & 0\\ \sin(\theta_{2-offset}) & \cos(\theta_{2-offset}) & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_{cdm2} = R \cdot P_{cdm2}' = \begin{pmatrix} -0.461 \\ -0.136 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} cdm^{2}I_{2} = R_{+}^{cdm^{2}}I_{2}^{'}R_{+}^{T} = \begin{pmatrix} 1.820 \times 10^{-1} & -3.543 \times 10^{-1} & 0 \\ -3.543 \times 10^{-1} & 1.0493 & 0 \\ 0 & 0 & 1.197 \end{pmatrix}$$

Control y Programación de Robots. GIERM

11

Ejemplo de modelo dinámico robot PRR

Modelo inverso:

Ejecutando el fichero "**NE_Robot_PRR.m**":
$$I_m = (RK_t)^{-1} \left(M_A(q) q + V_A(q,q) + G_A(q) \right)$$

$$M_A(q) = \begin{pmatrix} 54.635 & 0 & 0 \\ 0 & 1.2592 * \cos(q_3 - 0.24498) + 17.367 & 0.6296 * \cos(q_3 - 0.24498) + 0.15269 \\ 0 & 0.6296 * \cos(q_3 - 0.24498) + 0.15269 & 5.7777 \end{pmatrix}$$

$$V_A(q,\dot{q}) = \begin{pmatrix} 0.0025625 * \dot{q}_1 \\ -0.6296 * \sin(q_3 - 0.24498) * \dot{q}_3^2 - 1.2592 * \dot{q}_2 * \sin(q_3 - 0.24498) * \dot{q}_3 + 0.00164 * \dot{q}_2 \\ 0.6296 * \sin(q_3 - 0.24498) * \dot{q}_2^2 + 0.0009225 * \dot{q}_3 \end{pmatrix}$$

$$G_A(q) = \begin{pmatrix} 39.01 * g \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$R = \begin{pmatrix} 25 & 0 & 0 \\ 0 & 20 & 0 \\ 0 & 0 & 15 \end{pmatrix}$$

$$K_{t} = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

Simulaciones:

Implementación de las ecuaciones en "Modelo_Dinamico_Robot_PRR.m" para simulación en Simulink.

Ejecución en "sk_Modelo_Dinamico_Robot_PRR.mdl" para simulación en Simulink.

• Indicar condiciones iniciales en integradores

Definición de objeto robot en Robotics Toolbox en "Robot_PRR_RTB.m"

Ejecución en "**sk_Modelo_Dinamico_Robot_PRR_RTB.mdl**" para simulación en Simulink.


- Indicar condiciones iniciales en integradores.
- Atención: el modelo dinámico del Robotics Toolbox requiere fuerzas/pares en las articulaciones como señal de control, y no intensidades en los motores.

Control y Programación de Robots. GIERM


13

Ejemplo de modelo dinámico robot PRR

Comparaciones de resultados: POSICIONES ARTICULARES



Comparaciones de resultados: VELOCIDADES ARTICULARES



Control y Programación de Robots. GIERM

15

Ejemplo de modelo dinámico robot PRR

Comparaciones de resultados: ACELERACIONES ARTICULARES

