
PODSTAWY SIECI KOMPUTEROWYCH SPRAWOZDANIE

z realizacji zadania

przełączanie i wirtualne sieci lokalne (VLAN)

Autor: posk_VLAN_Michał_Gebel.odt

Wartość <I1> występująca w zadaniu: 11



Topologia sieci jest przedstawiona na powyższym schemacie. Zakładamy, że przełączniki DLS1, DLS2, ALS1 i ALS2 są ponumerowane zgodnie z numeracją podłączonych do nich routerów (odpowiednio – 1, 2, 3 i 4).

Uwagi:

- Przed konfiguracją przełączników należy zapewnić łączność każdego urządzenia z siecią zewnętrzną (Internetem). W tym celu należy skonfigurować NAT na routerze R4 oraz zapewnić routing w sieci, w szczególności ustawiając odpowiednio trasę domyślną. Parametry konfiguracyjne węzłów końcowych należy przydzielać poprzez DHCP. Najlepiej wykorzystać konfiguracje wykonane w ramach poprzednich ćwiczeń, odpowiednio je modyfikując. Dodatkowo na każdym routerze należy skonfigurować interfejs GigabitEthernet 0/1 oraz dodać do konfiguracji serwera DHCP odpowiednią pulę adresów przydzielanych na tym interfejsie.
- VLAN nr 1 ze względów historycznych służył do zarządzania i dlatego nie należy z niego korzystać. Wszystkie nieużywane porty powinny być zamknięte i zapisane do nieużywanego VLANu, któremu należy nadać odpowiednią nazwę (np. UNUSED).
- Ponieważ wirtualne komputery przyłączone są do zestawu laboratoryjnego za pomocą rozbudowanej infrastruktury, w skład której wchodzi "upośledzony"

przełącznik wirtualny systemu VMware, komputery te **nie będą się poprawnie komunikować, jeżeli będą w tym samym VLANie**. Dlatego zaleca się, aby komunikację pomiędzy komputerami będącymi w tym samym VLANie zweryfikować używając komputerów fizycznych znajdujących się w laboratoriach. Ich sposób podłączenia do przełączników w zestawach laboratoryjnych jest następujący:

103.1	1C-Gora.ALS1.19
103.2	1C-Gora.ALS1.20
103.3	1C-Gora.ALS2.19
103.4	4C-Gora.ALS1.19
103.5	4C-Gora.ALS1.20
103.6	4C-Gora.ALS2.19
103.7	3B-Gora.ALS1.19
103.8	3B-Gora.ALS1.20
103.9	3B-Gora.ALS2.19
104.1	1C-Dol.ALS1.19
104.2	1C-Dol.ALS1.20
104.3	1C-Dol.ALS2.19
104.4	4C-Dol.ALS1.19
104.5	4C-Dol.ALS1.20
104.6	4C-Dol.ALS2.19
104.7	3B-Dol.ALS1.19
104.8	3B-Dol.ALS1.20
104.9	3B-Dol.ALS2.19
106.1	4C-Gora.DLS1.17
106.2	4C-Gora.DLS2.17
106.3	4C-Gora.DLS2.18
106.4	4C-Gora.ALS1.17
106.5	4C-Gora.ALS2.17
106.6	4C-Gora.ALS2.18
106.7	4C-Dol.DLS1.17
106.8	4C-Dol.DLS2.17
106.9	4C-Dol.DLS2.18
107.1	1C-Gora.DLS1.17
107.2	1C-Gora.DLS2.17
107.3	1C-Gora.DLS2.18
107.4	1C-Gora.ALS1.17
107.5	1C-Gora.ALS2.17
	1

107.6	1C-Gora.ALS2.18
107.7	1C-Dol.DLS1.17
107.8	1C-Dol.DLS2.17
107.9	1C-Dol.DLS2.18

Jeżeli nie chcesz kłopotów, początkowo WYŁĄCZ porty 7-12. Włącz je dopiero przy realizacji punktu 4.

1. Nadaj przełącznikom nazwy wg schematu, a interfejsom o numerach od 5 do 12 odpowiednie opisy (polecenie description). Zapewnij dostęp terminalowy do przełączników. Skonfiguruj parametry konsoli przy użyciu poleceń logging synchronous oraz exec-timeout 0 0.

DLS2(config) #do sh int desc Interface Gi0/0 Vl1 Gi1/0/1 Gi1/0/2 Gi1/0/3 Gi1/0/4 Gi1/0/5 Gi1/0/6 Gi1/0/7 Gi1/0/8 Gi1/0/9 Gi1/0/10 Gi1/0/11 Gi1/0/12 Gi1/0/13 Gi1/0/14 Gi1/0/15 Gi1/0/16 Gi1/0/17 Gi1/0/18 Gi1/0/19 Gi1/0/19 Gi1/0/20 Gi1/0/21 Gi1/0/20 Gi1/0/21 Gi1/0/22 Gi1/0/23 Gi1/0/24 Gi1/1/1 Gi1/1/2 Gi1/1/13	Status down up up down down down up up admin down admin down admin down admin down down down down down down down down	down up up down down up up down down down down down down down down	Polaczenie z R2 "Polaczenie z HostB" "Polaczenie z ALS2" "Polaczenie z ALS2" Polaczenie z ALS1 Polaczenie z DLS1 Polaczenie z DLS1
Gi1/1/2	down	down	
Gi1/1/3	down	down	
Gi1/1/4	down	down	

```
DLS2(config) #line 0
DLS2(config-line) #logging synchronous
DLS2(config-line) #exec-timeout 0 0
DLS2(config-line) #password enable
```

Te same operacje została wykonana dla każdego urządzenia

2. Na wszystkich przełącznikach zablokuj wszystkie porty z wyjątkiem portów 5 i 6 (uwaga – typy portów są różne w różnych zestawach!). Zademonstruj stan portów. Przełącz porty w tryb dostępowy. Odśwież adres ip używając aplikacji Network Manager lub polecenia dhclient.

DLS2(config) #interface range GigabitEthernet 1/0/1-24
DLS2(config-if-range) #shutdown
DLS2(config-if-range) #switchport mode access

DLS2(config) #interface range GigabitEthernet1/0/5-6
DLS2(config-if-range) #no shutdown

DLS2#sh int status


Port Name Gi1/0/1	Status disabled	Vlan 1	Duplex auto	=	Type
10/100/1000BaseTX Gi1/0/2 10/100/1000BaseTX	disabled	1	auto	auto	
Gi1/0/3 10/100/1000BaseTX	disabled	1	auto	auto	
Gi1/0/4 10/100/1000BaseTX	disabled	1	auto	auto	
Gi1/0/5 Polaczenie z R2 10/100/1000BaseTX	connected	1	a-full	a-1000	
Gi1/0/6 "Polaczenie z PC-B 10/100/1000BaseTX	connected	1	a-full	a-100	
Gi1/0/7 "Polaczenie z ALS2 10/100/1000BaseTX	disabled	1	auto	auto	
Gi1/0/8 "Polaczenie z ALS2 10/100/1000BaseTX	disabled	1	auto	auto	
Gi1/0/9 Polaczenie z ALS1 10/100/1000BaseTX	disabled	1	auto	auto	
Gi1/0/10 Polaczenie z ALS1 10/100/1000BaseTX	disabled	1	auto	auto	
Gi1/0/11 Polaczenie z DLS1 10/100/1000BaseTX	disabled	1	auto	auto	
Port Name Gi1/0/12 Polaczenie z DLS1	Status disabled	Vlan 1	Duplex auto	Speed auto	Type
Gi1/0/12 Polaczenie z DLS1 10/100/1000BaseTX Gi1/0/13			· =	-	Туре
Gi1/0/12 Polaczenie z DLS1 10/100/1000BaseTX Gi1/0/13 10/100/1000BaseTX Gi1/0/14	disabled	1	auto	auto	Туре
Gi1/0/12 Polaczenie z DLS1 10/100/1000BaseTX Gi1/0/13 10/100/1000BaseTX Gi1/0/14 10/100/1000BaseTX Gi1/0/15	disabled disabled	1	auto	auto auto	Туре
Gi1/0/12 Polaczenie z DLS1 10/100/1000BaseTX Gi1/0/13 10/100/1000BaseTX Gi1/0/14 10/100/1000BaseTX Gi1/0/15 10/100/1000BaseTX Gi1/0/16	disabled disabled disabled	1 1 1	auto auto auto	auto auto auto	Туре
Gi1/0/12 Polaczenie z DLS1 10/100/1000BaseTX Gi1/0/13 10/100/1000BaseTX Gi1/0/14 10/100/1000BaseTX Gi1/0/15 10/100/1000BaseTX Gi1/0/16 10/100/1000BaseTX Gi1/0/17	disabled disabled disabled	1 1 1	auto auto auto auto	auto auto auto auto	Type
Gi1/0/12 Polaczenie z DLS1 10/100/1000BaseTX Gi1/0/13 10/100/1000BaseTX Gi1/0/14 10/100/1000BaseTX Gi1/0/15 10/100/15 10/100/1000BaseTX Gi1/0/16 10/100/1000BaseTX Gi1/0/17 10/100/1000BaseTX Gi1/0/17	disabled disabled disabled disabled disabled	1 1 1 1	auto auto auto auto auto	auto auto auto auto auto	Туре
Gi1/0/12 Polaczenie z DLS1 10/100/1000BaseTX Gi1/0/13 10/100/1000BaseTX Gi1/0/14 10/100/1000BaseTX Gi1/0/15 10/100/15 10/100/1000BaseTX Gi1/0/16 10/100/1000BaseTX Gi1/0/17 10/100/1000BaseTX Gi1/0/18 10/100/1000BaseTX Gi1/0/18	disabled disabled disabled disabled disabled disabled	1 1 1 1 1	auto auto auto auto auto auto auto	auto auto auto auto auto auto	Туре
Gi1/0/12 Polaczenie z DLS1 10/100/1000BaseTX Gi1/0/13 10/100/1000BaseTX Gi1/0/14 10/100/1000BaseTX Gi1/0/15 10/100/1000BaseTX Gi1/0/16 10/100/1000BaseTX Gi1/0/17 10/100/1000BaseTX Gi1/0/17 10/100/1000BaseTX Gi1/0/18 10/100/1000BaseTX Gi1/0/19 10/100/1000BaseTX Gi1/0/19	disabled disabled disabled disabled disabled disabled disabled	1 1 1 1 1 1	auto auto auto auto auto auto auto	auto auto auto auto auto auto auto auto	Type
Gi1/0/12 Polaczenie z DLS1 10/100/1000BaseTX Gi1/0/13 10/100/1000BaseTX Gi1/0/14 10/100/1000BaseTX Gi1/0/15 10/100/15 10/100/1000BaseTX Gi1/0/16 10/100/1000BaseTX Gi1/0/17 10/100/1000BaseTX Gi1/0/18 10/100/1000BaseTX Gi1/0/18 10/100/1000BaseTX Gi1/0/19 10/100/1000BaseTX	disabled disabled disabled disabled disabled disabled disabled disabled	1 1 1 1 1 1 1 1 1	auto auto auto auto auto auto auto auto	auto auto auto auto auto auto auto auto	Type

Gi1/0/23 10/100/1000BaseTX	disabled	1	auto	auto	
Port Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gi1/0/24	disabled	1	auto	auto	
10/100/1000BaseTX					
Gi1/1/1	notconnect	1	auto	auto	
10/100/1000BaseTX SFP					
Gi1/1/2	notconnect	1	auto	auto	unknown
Gi1/1/3	notconnect	1	full	1000	
1000BaseLX SFP					
Gi1/1/4	notconnect	1	full	1000	
1000BaseLX SFP					

Te same operacje zostały wykonane dla wszystkich urządzeń

3. Włącz na stacji ping do bramy domyślnej (którą powinien być interfejs routerze). Następnie przenieś port 0/5 do VLANu <<nr sw>*100+I1> (np. dla przełącznika ALS1 nr sw = 3, a więc dla wartości i1 = 11 numer VLANu wynosi 3 * 100 + 11 = 311). Wyjaśnij, dlaczego przestało działać. Sprawdź odwzorowanie adresów IP/MAC na komputerze, wyświetlając tablicę ARP. Wyświetl tablicę CAM w przełączniku. Wyjaśnij, dlaczego w tablicy CAM znajdują się odpowiednie wpisy, a w tablicy ARP – nie. Przenieś port 0/6 do VLANu <<nr sw>*100+I1>. Czy łączność został przywrócona?

Host B



gateway (192.168.66.1) at <incomplete> on ens33

DLS2(config)#interface GigabitEthernet 1/0/5
DLS2(config-if)#switchport mode access
DLS2(config-if)#switchport access vlan 211
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 211
DLS2#sh mac address-table

Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
All	0100.0ccc.ccc	STATIC	CPU
All	0100.0ccc.cccd	STATIC	CPU
All	0100.0ccc.ccce	STATIC	CPU
All	0100.0ccd.cddc	STATIC	CPU
All	0180.c200.0000	STATIC	CPU
All	0180.c200.0001	STATIC	CPU
All	0180.c200.0002	STATIC	CPU
All	0180.c200.0003	STATIC	CPU
All	0180.c200.0004	STATIC	CPU
All	0180.c200.0005	STATIC	CPU
All	0180.c200.0006	STATIC	CPU
All	0180.c200.0007	STATIC	CPU
All	0180.c200.0008	STATIC	CPU
All	0180.c200.0009	STATIC	CPU
All	0180.c200.000a	STATIC	CPU
All	0180.c200.000b	STATIC	CPU
All	0180.c200.000c	STATIC	CPU
All	0180.c200.000d	STATIC	CPU
All	0180.c200.000e	STATIC	CPU
All	0180.c200.000f	STATIC	CPU
All	0180.c200.0010	STATIC	CPU
All	ffff.ffff.ffff	STATIC	CPU
1	0050.56a4.fa60	DYNAMIC	Gi1/0/6
1	5061.bfa9.8d8a	DYNAMIC	Gi1/0/6
1	f44e.05c6.04c7	STATIC	Vl1

DLS2(config) #interface GigabitEthernet 1/0/6 DLS2(config-if) #switchport mode access DLS2(config-if) #switchport access vlan 211 DLS2#sh mac address-table


211 58f3.9cd7.cd61 **DYNAMIC Gi1/0/5**Total Mac Addresses for this criterion: 26

Mac Address Table

ts
т
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

```
All
      0180.c200.000c
                        STATIC
                                   CPU
All
      0180.c200.000d
                        STATIC
                                   CPU
      0180.c200.000e
All
                       STATIC
                                   CPU
All
      0180.c200.000f
                       STATIC
                                   CPU
      0180.c200.0010
All
                      STATIC
                                   CPU
      ffff.ffff.ffff
                       STATIC
All
                                   CPU
                       STATIC
 1
      f44e.05c6.04c7
                                   Vl1
211
      5061.bfa9.8d8a
                       DYNAMIC
                                   Gi1/0/6
211
      58f3.9cd7.cd61
                       DYNAMIC
                                   Gi1/0/5
```

Total Mac Addresses for this criterion: 26



4. Jak dotąd komputer A dostaje adres z routera R1, B z routera R2, C z R3 i D z R4. Zakładamy, że użytkownicy należący do poszczególnych sieci VLAN muszą zmienić lokalizację fizyczną przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do zasobów podłączonych do danego VLANu. Przekonfiguruj sieć tak, by komputer A był w tym samym VLANie, co router R2, B – w tym samym, co R1, C – w tym samym, co R4 i D – tym samym, co R3. **W tym celu należy włączyć porty 7-12**. Do jakiego VLANu powinny być zapisane? Pokaż tablicę CAM i listę sieci VLAN dla każdego przełącznika (polecenie show vlan brief). Wyświetl urządzenia sąsiadujące za pomocą polecenia show cdp neighbors [detail]. Przełącz porty od 7 do 12 na tryb zagregowany (polecenie switchport mode trunk), a następnie przedstaw wynik polecenia show vlan brief. Odnów przydział DHCP na interfejsach węzłów końcowych i upewnij się, że otrzymane parametry pochodzą od odpowiednich routerów. Zmodyfikuj konfigurację routingu i NAT tak, aby zapewnić łączność ze światem zewnętrznym (Internetem) z poziomu każdego urządzenia w sieci.

```
DLS2(config) #interface range GigabitEthernet 1/0/7-12
DLS2(config-if-range) #no shutdown
DLS2(config-if-range) #switchport mode access

DLS2(config) #interface g1/0/12
DLS2(config-if) #switchport acces vlan 111

DLS2(config) #interface g1/0/11
DLS2(config-if) #switchport access vlan 211

DLS2(config) #interface GigabitEthernet 1/0/6
DLS2(config-if) #switchport access vlan 111
```

DLS2#show mac address-table

Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
All	0100.0ccc.ccc	STATIC	CPU
All	0100.0ccc.cccd	STATIC	CPU
All	0100.0ccc.ccce	STATIC	CPU
All	0100.0ccd.cddc	STATIC	CPU
All	0180.c200.0000	STATIC	CPU
All	0180.c200.0001	STATIC	CPU
All	0180.c200.0002	STATIC	CPU
All	0180.c200.0003	STATIC	CPU
All	0180.c200.0004	STATIC	CPU
All	0180.c200.0005	STATIC	CPU
All	0180.c200.0006	STATIC	CPU
All	0180.c200.0007	STATIC	CPU
All	0180.c200.0008	STATIC	CPU
All	0180.c200.0009	STATIC	CPU
All	0180.c200.000a	STATIC	CPU
All	0180.c200.000b	STATIC	CPU
All	0180.c200.000c	STATIC	CPU
All	0180.c200.000d	STATIC	CPU
All	0180.c200.000e	STATIC	CPU
All	0180.c200.000f	STATIC	CPU
All	0180.c200.0010	STATIC	CPU
All	ffff.ffff.ffff	STATIC	CPU
1	346f.9069.6109	DYNAMIC	Gi1/0/9
1	e0d1.7370.5407	DYNAMIC	Gi1/0/7
1	e0d1.7370.5408	DYNAMIC	Gi1/0/8
1	f44e.05c6.04c7	STATIC	Vl1
211	0050.56a4.fa60	DYNAMIC	Gi1/0/6
211	5061.bfa9.8d8a	DYNAMIC	Gi1/0/6
211	58f3.9cd7.cd61	DYNAMIC	Gi1/0/5
211	881d.fc63.848b	DYNAMIC	Gi1/0/11
111	58f3.9c9b.9a51	DYNAMIC	Gi1/0/12
111	881d.fc63.848c	DYNAMIC	Gi1/0/12
Total	Mac Addresses for	this criter	ion · 32

Total Mac Addresses for this criterion: 32

DLS2(config-if) #do show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3 Gi1/0/4, Gi1/0/7, Gi1/0/8 Gi1/0/9, Gi1/0/10,
Gi1/0/13		
Gi1/0/16		Gi1/0/14, Gi1/0/15,

```
Gi1/0/17, Gi1/0/18,
Gi1/0/19
                                              Gi1/0/20, Gi1/0/21,
Gi1/0/22
                                              Gi1/0/23, Gi1/0/24,
Gi1/1/1
                                              Gi1/1/2, Gi1/1/3, Gi1/1/4
111 VLAN0111
                                    active Gi1/0/6, Gi1/0/12
211 VLAN0211
                                    active
                                              Gi1/0/5, Gi1/0/11
1002 fddi-default
                                    act/unsup
1003 token-ring-default
                                   act/unsup
1004 fddinet-default
                                   act/unsup
1005 trnet-default
                                    act/unsup
DLS2(config-if) #do show cdp neighbors detail
_____
Device ID: R2
Entry address(es):
 IP address: 192.168.66.1
Platform: Cisco CISCO2911/K9, Capabilities: Router Source-Route-Bridge
Switch IGMP
Interface: GigabitEthernet1/0/5, Port ID (outgoing port):
GigabitEthernet0/1
Holdtime : 161 sec
Version :
Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version
15.4(2)T1, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Jun-14 09:12 by prod rel team
advertisement version: 2
Duplex: full
Management address(es):
 IP address: 192.168.66.1
_____
Device ID: DLS1
Entry address(es):
Platform: cisco WS-C3650-24PS, Capabilities: Switch IGMP
Interface: GigabitEthernet1/0/12, Port ID (outgoing port):
GigabitEthernet1/0/12
Holdtime: 129 sec
Version :
Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software
(CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.07.03E RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 13-Jan-16 23:40 by prod rel team
advertisement version: 2
VTP Management Domain: ''
Native VLAN: 111
Duplex: full
_____
Device ID: DLS1
Entry address(es):
Platform: cisco WS-C3650-24PS, Capabilities: Switch IGMP
Interface: GigabitEthernet1/0/11, Port ID (outgoing port):
GigabitEthernet1/0/11
Holdtime: 131 sec
```

```
Version:
Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software
(CAT3K CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.07.03E RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 13-Jan-16 23:40 by prod rel team
advertisement version: 2
VTP Management Domain: ''
Native VLAN: 211
Duplex: full
_____
Device ID: ALS2
Entry address(es):
Platform: cisco WS-C2960+24TC-L, Capabilities: Switch IGMP
Interface: GigabitEthernet1/0/8, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/8
Holdtime : 157 sec
Version :
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version
15.0(2)SE6, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 09-Apr-14 03:40 by prod rel team
advertisement version: 2
Protocol Hello: OUI=0x00000C, Protocol ID=0x0112; payload len=27,
value=00000000FFFFFFF010220FF000000000000E0D173705400FF0000
VTP Management Domain: ''
Native VLAN: 1
Duplex: full
_____
Device ID: ALS2
Entry address(es):
Platform: cisco WS-C2960+24TC-L, Capabilities: Switch IGMP Interface: GigabitEthernet1/0/7, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/7
Holdtime : 155 sec
Version :
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version
15.0(2)SE6, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 09-Apr-14 03:40 by prod rel team
advertisement version: 2
Protocol Hello: OUI=0x00000C, Protocol ID=0x0112; payload len=27,
value=00000000FFFFFFF010220FF00000000000E0D173705400FF0000
VTP Management Domain: ''
Native VLAN: 1
Duplex: full
_____
Device ID: ALS1
Entry address(es):
Platform: cisco WS-C2960+24TC-L, Capabilities: Switch IGMP
Interface: GigabitEthernet1/0/10, Port ID (outgoing port):
FastEthernet0/10
Holdtime: 161 sec
```

Version:

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE6, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 09-Apr-14 03:40 by prod rel team

advertisement version: 2

Protocol Hello: OUI=0x00000C, Protocol ID=0x0112; payload len=27, value=00000000FFFFFFFF010221FF00000000000346F90696100FF0000

TITE Management Demain: !!

VTP Management Domain: ''

Native VLAN: 1 Duplex: full

Device ID: ALS1 Entry address(es):

Platform: cisco WS-C2960+24TC-L, Capabilities: Switch IGMP

Interface: GigabitEthernet1/0/9, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/9

Holdtime : 160 sec

Version :

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version

15.0(2)SE6, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc. Compiled Wed 09-Apr-14 03:40 by prod rel team

advertisement version: 2

Protocol Hello: OUI=0x00000C, Protocol ID=0x0112; payload len=27,

value=00000000FFFFFFFF010221FF0000000000346F90696100FF0000

VTP Management Domain: ''

Native VLAN: 1 Duplex: full

Total cdp entries displayed: 7

DLS2(config) #interface range gigabitEthernet 1/0/7-12 DLS2(config-if-range) #switchport mode trunk DLS2(config-if-range) #do sh vlan brief

VLAN Name Status Ports

---- ------

1 default active Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3 Gi1/0/4, Gi1/0/13,

Gi1/0/14

Gi1/0/15, Gi1/0/16,

Gi1/0/17

Gi1/0/18, Gi1/0/19,

Gi1/0/20

Gi1/0/21, Gi1/0/22,

Gi1/0/23 Gi1/0/24, Gi1/1/1, Gi1/1/2

Gi1/1/3, Gi1/1/4

111 VLAN0111 active Gi1/0/6 211 VLAN0211 active Gi1/0/5

1002 fddi-default act/unsup 1003 token-ring-default act/unsup 1004 fddinet-default act/unsup 5. **Przełączniki warstwy trzeciej (L3).** W p. 4 poszczególne sieci VLAN były podłączone do osobnych interfejsów fizycznych routerów, co umożliwiało routing pomiędzy nimi oraz łączność z innymi sieciami. Alternatywnie routing pomiędzy sieciami VLAN może zostać zrealizowany metodą "router na patyku" (podział interfejsu fizycznego routera na podinterfejsy logiczne) lub poprzez wykorzystanie przełącznika warstwy trzeciej i jego interfejsów SVI (*Switched Virtual Interface*) lub portów routerowych (*routed*). Na każdym z przełączników nadaj adres interfejsowi VLAN <#>. (tzw. interfejs SVI). Na wybranym przełączniku skonfiguruj port jako port routerowy (polecenie no switchport) i dalej skonfiguruj jak na routerze (łącznie z DHCP). Odśwież adres i sprawdź, czy działa połączenie ze "światem". Jeśli nie – napraw (prawdopodobnie problem z routingiem). Jaka jest różnica pomiędzy interfejsem SVI a portem routerowym? Kiedy powinien być używany jeden, a kiedy drugi?

```
DLS2(config) #vlan 37
DLS2(config-vlan)#int vlan 37
DLS2(config-if) #ip address 192.168.102.1 255.255.255.0
DLS2(config-if) #no shutdown
DLS2(config) #ip dhcp pool saper
DLS2 (dhcp-config) #network 192.168.102.0 255.255.255.0
DLS2 (dhcp-config) #default-router 192.168.102.1
DLS2 (dhcp-config) #dns-server 8.8.8.8
DLS2 (dhcp-config) #domain-name buziaczek.pl
DLS2(dhcp-config) #lease 0 0 10
DLS2(config) #int GigabitEthernet 1/0/6
DLS2(config-if) #switchport access vlan 37
DLS2(config)#int GigabitEthernet 1/0/5
DLS2(config-if) #no switchport
DLS2(config-if) #ip address dhcp
DLS2(config-if)#ip routing
DLS2(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet 1/0/5
DLS2(config) #do sh ip int b
Interface
                         IP-Address
                                         OK? Method Status
Protocol
GigabitEthernet0/0
                                         YES unset down
                        unassigned
down
Vlan1
                                         YES unset up
                         unassigned
                                                                                up
Vlan37
                         192.168.102.1 YES manual up
                                                                                up
GigabitEthernet1/0/1 unassigned YES unset administratively down
down
GigabitEthernet1/0/2
                       unassigned
                                          YES unset administratively down
down
GigabitEthernet1/0/3
                       unassigned
                                           YES unset administratively down
down
GigabitEthernet1/0/4 unassigned
                                           YES unset administratively down
GigabitEthernet1/0/5
                         192.168.66.2
                                          YES DHCP
                                                       นาท
                                                                                up
                                         YES unset up
GigabitEthernet1/0/6 unassigned
                                                                                up
                                         YES unset up
GigabitEthernet1/0/7 unassigned
                                                                                up
                                         YES unset up
GigabitEthernet1/0/8 unassigned
                                                                                up
GigabitEthernet1/0/9 unassigned
                                         YES unset up
                                                                                up
GigabitEthernet1/0/10 unassigned YES unset up
GigabitEthernet1/0/12 unassigned YES unset up
GigabitEthernet1/0/12 unassigned YES unset up
GigabitEthernet1/0/13 unassigned YES unset up
GigabitEthernet1/0/13 unassigned YES unset administratively down
                                                                                up
                                                                                up
                                                                                up
down
```

GigabitEthernet1/0/14	unassigned	YES unset	administratively down
GigabitEthernet1/0/15 down	unassigned	YES unset	administratively down
GigabitEthernet1/0/16 down	unassigned	YES unset	administratively down
GigabitEthernet1/0/17 down	unassigned	YES unset	administratively down
GigabitEthernet1/0/18 down	unassigned	YES unset	administratively down
GigabitEthernet1/0/19 down	unassigned	YES unset	administratively down
GigabitEthernet1/0/20 down	unassigned	YES unset	administratively down
GigabitEthernet1/0/21 down	unassigned	YES unset	administratively down
GigabitEthernet1/0/22 down	unassigned	YES unset	administratively down
GigabitEthernet1/0/23 down	unassigned	YES unset	administratively down
GigabitEthernet1/0/24 down	unassigned	YES unset	administratively down
GigabitEthernet1/1/1 down	unassigned	YES unset	down
GigabitEthernet1/1/2 down	unassigned	YES unset	down
GigabitEthernet1/1/3 down	unassigned	YES unset	down
GigabitEthernet1/1/4 down	unassigned	YES unset	down

6. **Spanning Tree Protocol**. Jaki jest cel stosowania tego protokołu? Sprawdź, czy wszystkie porty są czynne, który przełącznik jest przełącznikiem głównym (*root*), które porty są portami desygnowanymi, a które – portami *root*. W jaki sposób obliczane są koszty połączeń? Poprzez zmianę priorytetu doprowadź do zmiany w sieci przełącznika *root*. Jaki jest cel tworzenia portów brzegowych (*edge*, w przełącznikach Cisco – *portfast*).

Wyjaśnij, jak należy interpretować poniższy listing:

```
Port 9 (FastEthernet0/7) of VLAN0001 is designated forwarding Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.9. Designated root has priority 32769, address 1cde.a7e4.0700 Designated bridge has priority 32769, address 1cde.a7e4.0700 Designated port id is 128.9, designated path cost 0 Timers: message age 0, forward delay 0, hold 0 Number of transitions to forwarding state: 1 Link type is point-to-point by default BPDU: sent 462, received 3
```

Wyłącz protokół STP (no spanning-tree vlan 1-4094) – co oznacza "Flapping"? Zaprezentuj obciążenie procesora (show process cpu history) – dlaczego jest tak duże w porównaniu z przypadkiem, w którym protokół STP działa?

```
DLS2#show spanning-tree active
```

VLAN0001

```
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address e0d1.7342.5900
```

Cost

19 **7** 7 (GigabitEthernet1/0/7) Port

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) Bridge ID Priority

f44e.05c8.3500 Address

Hello Time $\,$ 2 sec $\,$ Max Age 20 sec $\,$ Forward Delay 15 sec

Aging Time 300 sec

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Туре
Gi1/0/7	Root	FWD	19	128.7	P2p
Gi1/0/8	Altn	BLK	19	128.8	P2p
Gi1/0/9	Altn	BLK	19	128.9	P2p
Gi1/0/10	Altn	BLK	19	128.10	P2p
Gi1/0/11	Altn	BLK	4	128.11	P2p
Gi1/0/12	Altn	BLK	4	128.12	P2p

VLAN0037

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID

Priority 32805 Address f44e.05c8.3500 This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32805 (priority 32768 sys-id-ext 37) Address f44e.05c8.3500

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300 sec

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi1/0/6	Desg	FWD	19	128.6	P2p
Gi1/0/7	Desg	FWD	19	128.7	P2p
Gi1/0/8	Desg	FWD	19	128.8	P2p
Gi1/0/9	Desg	FWD	19	128.9	P2p
Gi1/0/10	Desg	FWD	19	128.10	P2p
Gi1/0/11	Desg	FWD	4	128.11	P2p
Gi1/0/12	Desg	FWD	4	128.12	P2p

VLAN0111

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32879

f44e.0552.7900 Address

Cost 4

11 (GigabitEthernet1/0/11) Port

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32879 (priority 32768 sys-id-ext 111)

Address f44e.05c8.3500

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300 sec

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi1/0/7	Desg	FWD	19	128.7	P2p
Gi1/0/8	Desg	FWD	19	128.8	P2p

Gi1/0/9	Desg FWD 19	128.9	P2p
Gi1/0/10	Desg FWD 19	128.10	P2p
Gi1/0/11	Root FWD 4	128.11	P2p
Gi1/0/12	Altn BLK 4	128.12	P2p

VLAN0211

Spanning tree enabled protocol ieee

Priority 32979 Root ID

Address f44e.0552.7900

Cost

Port 11 (GigabitEthernet1/0/11)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32979 (priority 32768 sys-id-ext 211) Address f44e.05c8.3500

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300 sec

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi1/0/7	Desg	FWD	19	128.7	P2p
Gi1/0/8	Desg	FWD	19	128.8	P2p
Gi1/0/9	Desg	FWD	19	128.9	P2p
Gi1/0/10	Desg	FWD	19	128.10	P2p
Gi1/0/11	Root	FWD	4	128.11	P2p
Gi1/0/12	Altn	BLK	4	128.12	P2p

DLS2#show spanning-tree root

Vlan	Root ID	Root Cost	Hello Time	_	_	Root Port
VLAN0001 VLAN0037 VLAN0111 VLAN0211	28673 f44e.0552.7900 32805 f44e.05c8.3500 32879 f44e.0552.7900 32979 f44e.0552.7900	4 0 4 4	2 2 2 2	20	15 15	Gi1/0/11 Gi1/0/11 Gi1/0/11

DLS2(config) #spanning-tree vlan 1 priority 28672 DLS2(config) #do show spanning-tree root

Vlan	Root ID	Root Cost	Hello Time			Root Port
VLAN0001	28673 1cde.a7e4.2580	0	2	20	15	
VLAN0037	32805 1cde.a7e4.2580	0	2	20	15	
VLAN0111	32879 1cde.a7e4.0700	19	2	20	15	Fa0/12
VLAN0211	32979 1cde.a7e4.0700	19	2	20	15	Fa0/11
DLS2(config) #no spanning-tree vlan 1 priority 28672						
DLS2(config)#do	show spanning-tree root	Ę				

Vlan	Root ID	Root Cost	Hello Time	_	_	Root Port
VLAN0001	32769 1cde.a7e4.2580	0	2	20	15	
VLAN0037	32805 1cde.a7e4.2580	0	2	20	15	
VLAN0111	32879 1cde.a7e4.0700	19	2	20	15	Fa0/12
VLAN0211	32979 1cde.a7e4.0700	19	2	20	15	Fa0/11

DLS2(config) #no spanning-tree vlan 1-4094 DLS2#show processes cpu history

```
000077777777777788888777779999966666555551111166666666664
 100
 90
 80
 70 ****************
 60 *************
 50 **************
 40 ***************
 30 ***************
 20 **************
 10 ***************
  0....5...1...1...2...2...3...3...4...4...5....5....6
       0 5 0 5 0 5 0 5 0
       CPU% per second (last 60 seconds)
   77111111111111115
   9563763286866478641
 100
 90
 80 **
 70 #*
 60 #*
 50 ##
 40 ##
 30 ##
 20 ##* ** **** ***
 10 #################
  0 5 0 5 0 5 0 5
                           Ω
       CPU% per minute (last 60 minutes)
       * = maximum CPU% # = average CPU%
 100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
0 5 0 5 0 5 0
                         5 0
                              5 0
         CPU% per hour (last 72 hours)
         * = maximum CPU% # = average CPU%
```