

Crkbd — Guía de uso

kascesar

v2 — 2025

Descripción general

El **Corne Keyboard (crkbd)** es un teclado ergonómico split de 42 teclas (3x6 + 3 pulgares por lado). Esta configuración tiene **5 capas** optimizadas para Emacs y un gestor de ventanas tipo tiling.

Layout es-latam. Layer 2 organizado por categoría. Fila 1: espejo de la fila numérica latam con Shift. Fila 2: guiones y slashes juntos (izq) — llaves y corchetes (der). Fila 3: ángulos, comillas y operadores. Las teclas marcadas s:x producen ese carácter al mantener Shift.

```
qmk compile -kb crkbd/rev1 -km kascesar
```

Resumen de capas

Activación	Capa	Función
LT1↔ (hold)	Layer 1	Números + Navegación
LT2↔ (hold)	Layer 2	Símbolos (es-latam)
LT4[SPC] (hold)	Layer 4	Emacs + Gestor de ventanas
Layer 1 + M03	Layer 3	Sistema / RGB
Layer 2 + M03	Layer 3	Sistema / RGB

Layer 0 — Base (QWERTY)

Capa de uso diario. Distribución QWERTY estándar con modificadores en los pulgares.

Fila 1	Tab	Q	W	E	R	T		Y	U	I	O	P	Bksp
Fila 2	Shft	A	S	D	F	G		H	J	K	L	ñ ,	
Fila 3	Ctrl	Z	X	C	V	B		N	M	,	.	S:_ -	TILDE_ESC
Pulgares			Alt	hold LT1↵	hold LT4[SPC]				hold LT4[SPC]	hold LT2↵	GUI		

Tecla	Tap	Hold
LT1↵	Enter	Activa Layer 1
LT4[SPC]	Espacio	Activa Layer 4
LT2↵	Enter	Activa Layer 2

Layer 1 — Números y Navegación

Se activa manteniendo LT1↵ (pulgar interior izquierdo).

Fila 1	Tab	1	2	3	4	5		PgUp	PgDn	↑	Home	End	Bksp
Fila 2	Shft	6	7	8	9	0			←	↓	→		
Fila 3	Ctrl												Esc
Pulgares			GUI		Spc				Ent	MO3	RAlt		

- Lado izquierdo: dígitos 1–5 en fila superior, 6–0 en fila media
- Lado derecho: flechas, PgUp, PgDn, Home, End
- MO3: accede a Layer 3 mientras se mantiene

Layer 2 — Símbolos (es-latam)

Se activa manteniendo LT2↵ (pulgar interior derecho).

Fila 1	!	"	#	\$	%	&		/	(	)	=	?	Bksp
Fila 2	Shft	S:_ .	—	~	\{			S:[{	S:] }	[	]	^	
Fila 3	Ctrl	S:> <	>	S:? ,	'	@		;	:	*			
Pulgares			GUI	M03	Spc				Ent		RAlt		

Tecla	Shift	Categoría
-	_	Guiones
\		Slashes
\		Slashes
{	[	Llaves/Corchetes
}	]	Llaves/Corchetes
<	>	Ángulos
'	?	Comillas/Signos

Layer 3 — Sistema / RGB

Se activa combinando M03 desde Layer 1 o Layer 2.

Fila 1	Boot											Bksp
Fila 2	TOG	HUE+	SAT+	VAL+								
Fila 3	MOD	HUE-	SAT-	VAL-								
Pulgares			GUI		Spc				Ent		RAlt	

Tecla	Acción
-------	--------

Boot	Entra en modo bootloader (flashear)
TOG	Enciende / apaga RGB underglow
MOD	Cambia modo de animación RGB
HUE+/-	Ajusta el tono de color
SAT+/-	Ajusta la saturación
VAL+/-	Ajusta el brillo

Para flashear: activar Layer 3 (L1+MO3 o L2+MO3), luego presionar **Boot**.

Layer 4 — Emacs + Gestor de ventanas

Cambio en v2: F10 reemplazado por XCS (C-x C-s, guardar buffer).

Se activa manteniendo cualquiera de los dos LT4[SPC].

Fila 1	Tab	X-0	X-1	X-3	X-2	X-k		W+T	W+S	W+↑	W+F11	W+Y	W+Q
Fila 2	Shft		XG	XCS	DE	IN			W+←	W+↓	W+→		
Fila 3	Ctrl												Esc
Pulgares			Alt							W+Y			

Macros de Emacs (lado izquierdo)

Tecla	Secuencia	Descripción
X-0	C-x 0	Cierra la ventana actual
X-1	C-x 1	Cierra todas las otras ventanas
X-2	C-x 2	Divide la ventana horizontalmente
X-3	C-x 3	Divide la ventana verticalmente
X-k	C-x k	Mata (cierra) el buffer actual
XCS	C-x C-s	Guarda el buffer actual [nuevo]
XG	C-x g	Abre Magit
DE	C-u -4 C-x TAB	Desindenta 4 espacios
IN	C-u 4 C-x TAB	Indenta 4 espacios

Gestor de ventanas (lado derecho)

Tecla	Atajo	Acción
W+T	Super+T	Abrir terminal
W+S	Super+S	Buscar / lanzador de apps
W+↑	Super+↑	Mover ventana arriba / maximizar
W+F11	Super+F11	(personalizado para tu WM)
W+Y	Super+Y	(personalizado para tu WM)
W+Q	Super+Q	Cerrar ventana
W+←	Super+←	Mover ventana a la izquierda
W+↓	Super+↓	Mover ventana abajo
W+→	Super+→	Mover ventana a la derecha

Cambios v2

Qué cambió	Antes	v2
L2 fila sup. derecha	* + ^ ()	{ [(= - (cierres con Shift)
L2 fila media izquierda	` _ _ _ _	` < \ \ ; ^
L2 fila inf. izquierda	\ \ / - _	" > : _ ~
L4 fila media izq.	_ XG F10 DE IN	_ XG XCS DE IN
Nueva macro	—	XCS = C-x C-s

Compilar y flashear

Compilar

```
qmk compile -kb crkbd/rev1 -km kascasar
```

Flashear (misma secuencia para cada mitad)

```
qmk flash -kb crkbd/rev1 -km kascasar
```

Orden: compilar → izquierda (bootloader → flash) → derecha (bootloader → flash) → conectar TRRS → conectar USB izquierda al computador.

Conectar TRRS *antes* del USB. Desconectar USB *antes* de desconectar TRRS.

Solución de problemas

Síntoma	Causa	Solución
Solo funciona una mitad	Derecha no flasheada	Flashear la mitad derecha
Teclas invertidas (L/R)	Mitad incorrecta al USB	Usar mitad izquierda como master
No aparece en DFU	Reset muy lento (Caterina)	Presionar reset 2 veces rápido

Síntoma	Causa	Solución
avrdude no encuentra el puerto	Permisos USB	<code>sudo usermod -aG dialout \$USER</code> y reloguear