18. Fix stairs – clean and paint vertical edges, remove old vinyl, and replace with new black vinyl

I denne "work-package" består arbejdet i at fjerne eksisterende vinyl fra trappen, forberede underlaget, male de lodrette flader (stødtrin) og montere nyt selvklæbende sort vinyl på trinfladerne.

Formålet er at skabe en ensartet, slidstærk og rengøringsvenlig trappeoverflade med et rent og moderne udtryk.

Arbejdsgang

- 1. Fjern alt løst snavs og støv fra trappen.
- 2. Fjern eksisterende vinyl helt. Brug spartel og evt. varmepistol til at løsne limrester.
- 3. Fjern metaltrinskanter og profiler forsigtigt. **Gem dem til genbrug**.
- 4. Slib underlaget jævnt (korn 80-120).
- 5. Rengør med grundrens og tør efter med ren klud.
- 6. Reparer eventuelle huller og ujævnheder med spartelmasse. Lad tørre og slib igen.
- 7. Afdæk omkringliggende vægge og gulv med plast og tape.
- 8. Påfør spærrende grunder på stødtrin.
- 9. Mal stødtrin med træ- og metalmaling, glans 50.
 - 2 lag med let mellemslibning (korn 220).
- 10. Når malingen er tør, skær nyt selvklæbende sort vinyl til efter trinfladerne.
 - Brug de gamle stykker vinyl som skabelon, hvis de er intakte.
 - Alternativt: mål og skær manuelt med skæreskabelon (pap) og hobbykniv.
- 11. Monter vinylen på trinfladerne.
 - Tryk vinylen fast fra midten og udad for at undgå luftbobler.
 - Brug gummirulle eller hånden til at presse den godt fast.
 - Ved lav temperatur: varm vinylen let med varmepistol for bedre klæb.
- 12. Rens metaltrinskanter for gammel maling og snavs
- 13. Monter metaltrinskanter igen, når vinylen sidder korrekt.

Bemærk

- Arbejd i etaper, så trappen kan bruges under arbejdet.
- · Sørg for god ventilation ved brug af maling og grunder.
- Vent med at montere vinyl, til malingen er helt tør.
- Fjern afdækning mens malingen stadig er let fugtig for skarpe kanter.
- Vinylen skal presses helt fast for at undgå, at kanter løsner sig senere.
- Genbrug metaltrinskanter rens dem for snavs og maling inden montering.

Resultat

Efter arbejdet skal trappen fremstå:

- med hvide, glatte lodrette flader (stødtrin)
- ny, selvklæbende sort vinyl på trinfladerne (antracit-sort, mat struktur, RAL 9017)
- genmonterede, rene metaltrinskanter
- skarpe og rene overgange mellem maling, vinyl og væg

Materialer

- Grundrens
- Afdækningstape
- Afdækningsplast
- Slibepapir (80–220)
- Spartelmasse (til træ/gulv)
- Spærrende grunder (til træ og MDF)
- Træ- og metalmaling glans 50
- Selvklæbende vinyl (antracit-sort, mat struktur, RAL 9017)
- Metaltrinskanter (genbrugte)
- Støvsugerposer
- Engangshandsker

Værktøj

- Støvsuger
- Klude
- Skuresvamp
- Spartel
- Slibeklods
- Malerrulle (kort mikrofiber 7–8 mm luv)
- Pensler (flade og skrå)
- Skaft til malerrulle
- Varmepistol
- Hobbykniv
- Målebånd
- Pap til skæreskabelon
- Gummirulle
- Hammer
- Skruetrækker
- Malerbakke
- Rullerist
- Kniv til tape og plast