21. Painters covering again for final layer of paint

I denne "work-package" består arbejdet i at **afdække alle gulve, vindueskarme, radiatorer og øvrige overflader**, inden sidste lag maling påføres.

Formålet er at beskytte overflader mod støv, malerstænk og dryp under den endelige malerfase.

Fremgangsmåde

1. Ryd arbejdsområderne.

- Fjern løse genstande, værktøj og materialer fra gulve og vindueskarme.
- Støvsug let, så afdækningen kan klæbe ordentligt.

2. Afdæk gulve.

- Brug afdækningspap eller kraftig malerplast afhængigt af rumtype.
- Tape samlinger med malertape.
- Sørg for at overlappe ca. 10 cm ved samlinger for at undgå åbne sprækker.

3. Afdæk vindueskarme, radiatorer og fast inventar.

- Brug plast og tape, men undgå at forsegle helt, så der ikke dannes fugt.
- Dæk også stikkontakter, afbrydere og greb, som ikke skal males.

4. Kontroller dørtrin og overgange.

Læg ekstra beskyttelse på trinnene ved gennemgangsrum.

5. Sørg for adgangsveje.

 Lad nødvendige stier være fri, så man kan bevæge sig gennem lejligheden uden at beskadige afdækningen.

Note

Materialer i main living room (fx køkkenelementer og gulvpakker og overskydende materialer) samles midt i rummet og dækkes med plast.

Loftet kan herefter males som resten af lejligheden.

Resultat

Lejligheden er afdækket og klar til endelig maling, med sikre adgangsveje og beskyttede overflader i alle rum.

Materialer

- Afdækningspap (kraftig kvalitet)
- Afdækningsplast (tyk plast til lodrette flader)
- Malertape (medium tack)
- Tynd tape til detaljer og hjørner
- Støvsugerposer

Værktøj

- Støvsuger
- Tapeholder
- Hobbykniv
- Saks
- Målebånd
- Arbejdshandsker