26. Mount skirting boards

Formål: Dække dilatationsfuger langs laminatgulv og give ren afslutning mod væg. Gulvet er flydende – **skru/lim ikke i gulvet** og **fug ikke ned mod gulvet**.

Forudsætninger

- Klikgulv er lagt og rengjort (step 24).
- Vægge er malet (step 22).
- Fodlister monteres på væggen, ikke i gulvet.

Retningslinjer (kort)

- Hold gulvets bevægelse fri: ingen skruer, søm eller fuge i gulvet.
- Topfuge: akryl mod væg efter montage (mikrosprække lukkes).
- Samlinger: brug geringssnit 45° i indvendige/udvendige hjørner, eller brug hjørneklodser hvis valgt.
- Mod rør: brug rosetter eller udskær bagpå listen.
- Ujævne vægge: **spritpas**/tilpas bagkant eller brug akryl i toppen efter opsætning.

Arbejdsgang

1. Planlægning

- Mål hver væg og tegn snitliste (hvilke længder, hjørner, ender).
- Vælg start i længste væg. Læg tør montage på gulvet for at tjekke længder.

2. Skæring

- Skær lister på kap-/geringssav.
- Indvendige hjørner: 45° + 45° (eller coping hvis du foretrækker).
- Udvendige hjørner: 45° + 45°.
- Ender mod dørkarme: slut med pænt, vinkelret snit eller endekappe.

3. Montering på væg

- Massive vægge (mur/beton): Forbor gennem listen, markér, bor i væg, isæt rawlplugs, skru listen fast (skruer i samme linje).
- Letvægge/stud: Søm/skyd dykkere i stolper (find stolper med detektor) eller brug montagelim + få søm til fiksering.
- Kun lim (muligt på plane vægge): MS-polymer i "siksak" + punkttryk hver 30–40 cm.
 Midlertidigt tape/listetryk til hærdning.

4. Samlinger

- Langt løb: saml i skråt laskesnit (30–45°) på midtervægge for pænere skygge.
- Tjek tætte samlinger før fastgørelse. Justér med let slibning hvis nødvendigt.

5. Afslutning

- Fyld skruetoppe/søm med træfiller/letspartel.
- Fug KUN i toppen mod væg med akryl (tynd, jævn fuge).
- Fug IKKE ned mod gulv (flydende gulv skal kunne arbejde).
- Montér rosetter ved rørgennemføringer.

6. Finish

- · Aftør lister for støv.
- Punktvis maling/touch-up hvor nødvendigt (skruetætninger, samlinger).

Resultat

- Sammenhængende fodliste uden åbne samlinger.
- Ens linje hele vejen rundt.
- Topfuge mod væg er jævn.
- Ingen fast forankring eller fuge mod gulv.

Materialer

- Fodlister
- Rawlplugs
- Skruer til væg
- Dykkersøm
- Montagelim MS-polymer
- Akrylfuge hvid
- Træfiller

- Rosetter til rør
- Slibesvamp fin
- Malertape
- Støvsugerposer

Værktøj

- Kap- og geringssav
- Stiksav
- Skruemaskine
- Bits
- Bor til mur
- Søm-/dykkertpistol
- Skruetrækker
- Vaterpas
- Stud-finder
- Fugepistol
- Spartel
- Målebånd
- Tømrerblyant
- Gehringsvinkel
- Støvsuger