17. Clean, sand and paint: doors, frames, windows, sills, radiators, and pipes

Formålet er at rense, grunde og male alt træ- og metalarbejde (døre, karme, dørtrin, vinduer, vindueskarme, radiatorer og rør) i en ensartet hvid, halvblank finish.

NOTE – vindue i trappe opgang udenfor lejlighed skal også males!: Alle vinduer i lejligheden skal selvfølgelig behandles og males. Men det skal vinduet i den eksterne trappe opgang også.

Arbejdsgang

- 1. Rengør alle overflader med grundrens.
- 2. Afmonter håndtag, beslag og hasper.
- 3. **Afdæk** gulve, vægge og glas med plast og tape.
- 4. Slib overflader let (korn 120-180) og fjern støv.
- Grund med vandbaseret spærrende grunder til træ/metal (ikke den samme som bruges til vægge - stadig med røg for øje).
- 6. Mellemslib let,
- Påfør to lag halvblank træ- og metalmaling, glans 50.
 Brug kort luv mikrofiberrulle (5–8 mm) eller pensel til detaljer.
- Fjern afdækning, mens malingen stadig er let fugtig.
- 9. Monter beslag igen efter fuld hærdning (min. 2 døgn).

Radiatorer og rør

- Rengør og matter overfladen let.
- Dæk vægge og gulve med plast.
- Brug radiatormaling spray, glans 50 (RAL 9016) i tynde lag.
- Sørg for god udluftning.

Forventet resultat

Efter afsluttet arbejde skal alle døre, karme, vinduer, radiatorer og rør fremstå:

- med ensartet, halvblank finish (glans 50),
- ingen synlige penselstrøg eller løbere,
- og skarpe, rene kanter uden maling på vægge, gulv eller glas.

Materialer

- Grundrens
- afdækningstape
- afdæknings plast
- Vandbaseret spærrende grunder (til træ og metal)
- Træ- og metalmaling glans 50
- Radiatormaling spray glans 50
- Slibepapir (120–220)
- engangshandsker
- poser til beslag
- støvsugerposer

Værktøj

- Støvsuger
- klude
- skuresvamp
- Slibeklods
- Pensler (flade og skrå),
- malerrulle (kort mikrofiber 7-8 mm luv)
- skaft til malerrulle
- Kniv til tape og plast
- Skruetrækker
- · malerbakke med rullerist
- Ekstra lille skumrulle (5 mm) (til karme, sprosser og dørtrin giver glat finish)