22. Final layer of paint (walls and ceilings)

I denne "work-package" består arbejdet i at male alle rum med det endelige lag maling.

Undtagelser: Bathroom 1 og Bathroom 2 er allerede malet og indgår derfor ikke i denne opgave.

Bemærk: Det er ikke muligt at male bag den midlertidige vask i kitchen — det er OK, da den nye køkkeninstallation vil dække denne væg.

Der skal dog males til højre og venstre for vasken.

Overblik

Rum, der males:

- Entrance
- Stairway / Hall
- Room 1
- Room 2
- Room 3
- Room 4
- Kitchen (mal rundt om temporary sink)
- Main Living Room (se særskilt note nedenfor)

Forberedelse

NOTE – Main living room (materialer): Rummet har fungeret som lager. Der burde være bedre plads nu end i 10a og 13. Hvis ikke loftet kunne vaskes i 10a og primes med spærrende grunder i 13, skal det gøres som det første!

- VIGTIGT Main Living Room Sørg for, at loft er renset, slebet og primet med spærrende grunder.
- 2. **Kontrollér akrylfuger i overgange** (væg–loft, væg–vinduer/dørkarme). Hvis ikke udført efter priming: udfør nu (se næste afsnit).
- 3. Sørg for, at alle overflader er tørre og støvfri efter grunding og fugning.

- 4. Kontrollér afdækning (fra step 21) og justér, så hjørner og kanter er godt beskyttet.
- 5. Rør malingen grundigt op før brug også undervejs i arbejdet.

Akrylfugning (efter primer / før slutmaling)

- Brug overmalbar akrylfuge (ikke silikone) i smal fuge 3-4 mm.
- Fuge i hele overgangen, glit straks med fugeværktøj eller finger let fugtet i sæbevand.
- Fjern tape med det samme (hvis brugt).
- Tørretid efter producentens anvisning før maling.

Omfang:

- **Væg–loft** (alle rum undtaget bathroom 1 og 2)
- Væg-vindueskarme/indfatninger
- **Væg–dørkarme** (kun hvor der er synlige sprækker)

Påføring

- Der males **2-3 lag** på **alle lofter og alle vægge** (inkl. Main Living Room).
- Mal altid vådt-i-vådt pr. lag og undgå at rulle tilbage i halv-tør maling.

Område	Malingstype	Glans	Værktøj	Bemærkning
Vægge (alle rum undtagen Main Living Room)	Vægmaling	15 (let satin)	Mellemlang rulle 10–12 mm + pensel	To lag for jævn dækning
Lofter (alle rum undtagen Main Living Room)	Loftmaling	5 (mat)	Mellemlang rulle 10–12 mm + pensel	Mal i hele baner, vådt-i-vådt
Vægge (Main Living Room)	Almindelig vægmaling egnet til tapet	12	Mellemlang rulle 12 mm + pensel	To lag anbefales
Loft (Main Living Room – træ)	Træ- og loftmaling	10 (mat/satin)	Mellemlang rulle 10 mm + pensel	Brug pensel i samlinger mellem

Område	Malingstype	Glans	Værktøj	Bemærkning
				brædder

Arbejdstrin

1. Start med lofterne.

- Mal først alle kanter, samlinger og hjørner med pensel.
- Mal derefter de store loftsflader med rulle, i hele baner og altid vådt-i-vådt.

2. Fortsæt med væggene.

- Mal først langs loftets kant, hjørner, stikkontakter og vindueskanter med pensel.
- Udfyld derefter de store flader med **rulle** (10–12 mm luv).
- Arbejd nedefra og op, og undgå at rulle tilbage i maling, der er begyndt at tørre.

3. Kontrol og finish.

- Brug malerlampe løbende for at opdage ujævnheder, overlap og manglende dækning.
- Ret straks fejl, mens malingen stadig er våd.

Resultat

Alle lofter og vægge fremstår lyse, ensartede og vaskbare.

Forskellen i glans mellem loft (5–10) og væg (12–15) giver rummet dybde og et roligt, professionelt udtryk.

Materialer

Til glatte rum (alle undtagen Main Living Room):

- Loftmaling glans 5
- Vægmaling glans 15

Til Main Living Room:

- Vægmaling glans 12
- Træ- og loftmaling glans 10

Fælles:

- Akrylfuge overmalbar hvid
- Malertape
- Rørepind
- Støvsugerposer

Værktøj

- Fugepistol
- Fugeglitteværktøj
- Pensler (flade)
- Pensler (skrå)
- Mellemlang mikrofiberrulle 10-12 mm
- Lang mikrofiberrulle 12-14 mm
- Forlængerskaft
- Malerbakke
- Rullerist
- Klude
- Tapeholder
- Hobbykniv
- Malerlampe