28. Repair any damages

Formål: Udbedre **små skader** opstået under forløbet, så overflader fremstår færdige.

Fokus: vægge, lofter, træværk, lister, hjørner, malede rør og vindueskanter.

Ingen større reparationer – kun nødvendige touch-ups.

Arbejdsgang

1. Inspektion

- Gå hele lejligheden igennem med **malerlampe** skråt på fladen.
- Markér skader med lille tape: slagmærker, ridser, afskalninger, åbne akrylfuger.

2. Forberedelse

- Afdæk lokalt under hvert område.
- Støvsug og aftør støv med tør klud.

3. Vægge og lofter (mindre skader)

- Udbedr hak og pinholes med **finspartel** (tyndt lag).
- Lad tørre.
- Slib let med korn 180–220.
- Plet-prime hvis der er gennemslibning eller risk for pletgennemslag.
- Pletmal samme glans og farve som i step 22.

4. Hjørner og kanter

- Hvis hjørneprofil er ramt: ret op med finspartel i tyndt træk.
- Slib og pletmal.

5. Akrvlfuaer

- Kun hvor der er reelt behov.
- Læg smal akryl, glit.
- Efter tørretid: pletmal for farve- og glansmatch.

6. Vindueskanter, rør, radiatorer

- Fjern stænk og ridser.
- Pletmal med samme type maling som brugt i step 17.

7. Ny radiator termostat påsættes

I Main living room mangler der en termostat på en af radiatorerne

8. Afslut tjek

- Lys med malerlampe igen.
- · Udbedr resterende mikromærker.
- Fjern afdækning lokalt, gør rent.

Resultat

- Vægge og lofter uden synlige hak, striber eller pletter.
- Skarpe hjørner og tætte overgange.
- Træværk og lister uden synlige udfyldninger.
- Ensartet farve og glans i alle touch-ups.

Materialer

- Finspartel
- Træfiller
- Akrylfuge hvid overmalbar
- Pletgrunder
- Loftmaling glans 5
- Vægmaling glans 15
- Vægmaling glans 12
- Træ- og metalmaling glans 50
- Malertape
- Afdækningsplast
- Støvsugerposer
- · Radiator termostat

Værktøj

- Malerlampe
- Lille spartel 10-15 cm
- Bred spartel 25–35 cm
- Slibeklods
- Sandpapir korn 180
- Sandpapir korn 220
- Pensler flade

- Pensler skrå
- Lille malerrulle
- Malerbakke
- Rullerist
- Tapeholder
- Støvsuger
- Klude
- Hobbykniv