29. Final cleaning of apartment

Formål: Fjerne al afdækning, bygge- og malerstøv og efterlade lejligheden ren og klar til brug.

Arbejdsgang

1. Fjern afdækning

- Fjern plast og pap fra gulve, radiatorer, vindueskarme.
- Træk malertape af i 45° vinkel.
- Saml affald og kildesorter.

2. Tørstøv og spindelvæv

- Aftør lofter, hjørner, vægge, lamper og rør med tør mikrofiberklud.
- Brug børstemundstykke på støvsuger langs fodlister og radiatorribber.

Støvsugning

- Støvsug alle gulve.
- · Støvsug kanter, overgange og dørtrin.
- Støvsug vindueskarme og skuffer/hylder hvis nødvendigt.

4. Pletfjernelse efter arbejde

- Fjern malingstænk med fugtig klud.
- Fjern tape- og limrester med mild limfjerner eller isopropyl på klud.

5. Våd aftørring (overflader)

- Aftør alle vandrette flader med let fugtet mikrofiberklud.
- Brug neutralt rengøringsmiddel i vandet.
- Tør efter med tør klud for at undgå striber.

6. Gulvvask

- · Laminat: let fugtet moppe.
- Ingen stående vand.
- Brug neutralt laminategnet middel.
- Arbejd i felter og tør efter ved behov.

7. Vinduer og glas

- Puds indvendige ruder.
- Aftør vindueskarme og greb.

8. Sanitet (ikke vådrumsopbygning)

• Aftør armaturer, håndvaske, wc-bræt og spejle.

Brug mildt rengøringsmiddel.

9. Slutkontrol

- Gå lejligheden igennem med arbejdslampe skråt mod flader.
- Tjek hjørner, kanter, bag døre og under radiatorer.
- Udbedr eventuelle pletter og støvrester.
- Udluft 10-15 minutter.

Resultat

- Ingen afdækning, tape eller limrester tilbage.
- · Gulve rene uden striber og uden overskydende fugt.
- · Vindueskarme, lister, dørtrin og overflader støvfri.
- Lejligheden fremstår klar til indflytning og montage.

Materialer

- Affaldssække
- Neutralt rengøringsmiddel
- Glasrens
- · Limfjerner mild
- Mikrofiberklude
- Vinduespudseklude
- Moppeklude
- Støvsugerposer

Værktøj

- Støvsuger
- · Børstemundstykke
- Mikrofibermoppe
- Spand
- Skraber til vinduer
- Sprayflasker
- Arbejdslampe