30. Plaster and paint the outer stairway (not inside the apartment) — Option A (keep textured render)

Formål: Vaske, dække af, dæmpe skarpe toppe i strukturpuds med tynd rullespartel **(kun på pudsede/mineraliske flader)**, prime og male slidstærkt.

Trælofter spartles ikke - de males kun.

Arbejdet foregår i opgangen uden for lejligheden. Minimer støv.

Omfang

- Vægge i trappeopgangen (strukturpuds)
- Soffit/underside af trappeløb (pudset/mineralisk) → kan spartles
- **Trælofter** → males kun (ingen spartel)
- Vindueskarme/rammer i opgangen (hvis ikke allerede malet)
- Én væg er ny-pudset: småreparationer udføres og behandles som øvrige vægge

Forberedelse og drift

- 1. Varsling i opgangen med info om arbejde, støv og tørretider.
- 2. Adgang: Hold minimum 1 meter fri passage. Ingen kabler på tværs af trin.
- 3. Ventilation: Åbn vinduer ved mulighed. Brug støvsuger med HEPA under slibning.

Arbejdsgang

1) Wash walls & ceilings (grundrens)

- Vask vægge, soffit og trælofter for støv, snavs og fedt.
- Skyl med rent vand. Lad tørre.

2) Rough cover stairs

- Dæk trin og repos med kraftigt afdækningspap.
- Maskér gelændere, vindueskarme og fodlister med plast og malertape.
- Dæk kun det nødvendige for at bevare passage.

Vurder og primer FØR rullespartel (kun hvor der spartles)

- Gælder kun vægge/soffit (pudset/mineralisk) ikke træloft.
- Tjek underlag:
 - SUGER/SMITTER (rå/mineralisk, kridtende, meget sugende)?
 - → Påfør **forankringsgrunder/dybdegrunder** på hele fladen. Lad tørre efter anvisning.
 - SUNDT & ALLEREDE MALING (ingen kridtning, normal sug)?
 - → Ingen primer her. Gå direkte til rullespartel.
- OBS: Spærrende grunder bruges ikke som primer under spartel kun pletvist senere mod gennemslag.

4) Plaster (let udjævning af struktur) - kun vægge og soffit

- Formål: Dæmpe skarpe toppe i strukturpuds ikke fuld udglatning.
- Påfør rullespartel tyndt:
 - Første lag: rul på og træk diagonalt med bred spartel for at presse ned i fordybninger.
 - Lad tørre 12–24 timer.
 - Andet lag (kun hvor nødvendigt): rul på og træk lodret/vandret for jævn struktur.
- Ny-pudset væg: Udbedr småhuller med mediumspartel. Lad tørre.
- Slib let med korn 150 og støvsug vægge/soffit.

5) Recover stairs and remove dust

- Fjern støvet afdækning på trappetrin. Støvsug trinene.
- Læg ren afdækning igen før priming og maling.

6) Prime (før maling)

- Vægge & soffit (pudset/mineralisk): Påfør forankringsgrunder jævnt for ens sug inden maling.
- Trælofter: Ingen spartel. Hvis tidligere malet og sundt: mal direkte. Ved gennemslib/udsuget træ
 - → spot-prime med træprimer.
- Gennemslag/nikotin: Spærrende grunder (spotvis) hvor der er misfarvninger.

- Vinduer/karme (træ/metal):
 - Ved bart træ/metal eller gennemslib: spot-prime med egnet træ-/metalprimer.
 - o Intakt tidligere malet: mal direkte.
- Rul strukturflader med mikrofiber 12 mm, skær kanter med pensel. Lad tørre.

7) Acrylic sealing (kun nødvendige steder, efter primer)

- Smal akryl 3-4 mm i overgang væg-loft (træ) og væg-karme, hvor der er synlige åbninger.
- · Glit, fjern tape straks. Lad tørre.

8) Paint (2 lag)

- Trælofter: Træ- og loftmaling glans 10, 2 lag. Skær samlinger, rul vådt-i-vådt. (Ingen spartel på trælofter.)
- Soffit (pudset) og loftflader af puds: Loftmaling glans 5, 2 lag.
- Vægge (strukturpuds): Vægmaling EN 13300 klasse 1, glans 15, 2 lag.
- Vinduer (træ/metal): Træ- og metalmaling glans 50, 2 tynde lag. Maskér glas. (Hvis ikke allerede gjort som specificeret i 17.)

9) Afslutning og oprydning

- Fjern tape mens malingen er let fugtig for skarpe kanter.
- Tag afdækning af, støvsug trappeløb og repos.
- Aftør gelændere, karme og vindueskarme.
- Fjern varsling, når alt er helt tørt.

Resultat

- Dæmpet, ensartet struktur på vægge/soffit; trælofter står malede uden spartel.
- Rene, matte lofter/soffit og robuste vægge med klasse-1 maling.
- Skarpe kanter ved lofter, hjørner og karme.
- Vinduer med holdbar finish uden stænk på glas.
- Trappeløb og repos rene og farbare.

Materialer

- Grundrens
- Afdækningspap
- Afdækningsplast
- Malertape
- · Forankringsgrunder/dybdegrunder
- Spærrende grunder (spotvis, kun mod gennemslag)
- Rullespartel (kun til vægge/soffit)
- Mediumspartel (småreparationer)
- Sandpapir 150
- Sandpapir 220
- Loftmaling glans 5 (puds/soffit)
- Træ- og loftmaling glans 10 (trælofter)
- Vægmaling EN 13300 klasse 1 glans 15
- Træ- og metalmaling glans 50 (vinduer)
- · Akrylfuge hvid overmalbar
- Støvsugerposer

Værktøj

- Støvsuger
- Klude
- Skuresvamp
- Lille spartel 10–15 cm
- Bred spartel 35–45 cm
- Slibeklods
- Mikrofiberrulle 12 mm
- Forlængerskaft
- Pensel flad
- Pensel skrå
- Fugepistol
- Fugeglitteværktøj
- Malerbakke
- Rullerist
- Tapeholder
- Hobbykniv
- Trappestige

- Stillads eller trappetårn
- Malerlampe