20. Replace power sockets (surface replacement only)

I denne "work-package" består arbejdet i at udskifte rammer, fronter og synlige dele af stikkontakter og afbrydere, uden at ændre på de elektriske forbindelser.

Formålet er at give et rent og ensartet udtryk i hele lejligheden.

Arbejdet udføres efter grunding og spartling, men før maling, så eventuelle ridser eller mærker kan males over.

Fremgangsmåde

- 1. **Afbryd strømmen** til de relevante kredse på gruppetavlen.
 - Tjek med spændingstester, at der ikke er strøm.
- 2. Afmonter de gamle rammer og fronter.
 - Skru forsigtigt dækslerne af, og undgå at trække i ledningerne.
 - Rengør evt. omkring kanten for støv og malingrester.
- 3. Monter de nye rammer og fronter.
 - Sørg for, at de klikker eller skrues korrekt på plads.
 - Justér så alt sidder plant mod væggen.
- 4. Tænd strømmen igen og kontroller funktion.



♠ Note:

Denne opgave omfatter kun udskiftning af de synlige dele.

Hvis ledninger skal løsnes eller udskiftes, skal arbejdet udføres af **autoriseret elektriker**.

Hvis Marius er usikker på, hvordan delene afmonteres korrekt, skal han lade os udføre det.

Materialer

- Nye rammer og fronter (samme system som eksisterende, fx LK Fuga hvid)
- Skruer (hvis nødvendigt)

• Klude til rengøring af væg omkring kontakter

Værktøj

- Lille skruetrækker (flad og stjerne)
- Spændingstester
- Klude
- Evt. støvsuger med lille mundstykke