



INSTRUKCJA WŁĄCZANIA SAUNY

1. W celu uruchomienia (włączenia) sauny wykonaj poniższe czynności:

- 1.1. Wpisz czterocyfrowy kod na **klawiaturze elektronicznej (A)** i zatwierdź poprzez naciśnięcie **#**. Każdy kod jest jednorazowy i **włącza zasilanie** sauny na dwie godziny. Po upływie tego czasu sauna automatycznie się wyłączy. Oznaką działania (włączenia) sauny są świecące się ledy wewnątrz sauny. Dwie godziny są optymalne dla nagrzania się sauny (dzieje się to dość szybko) oraz przeprowadzenia całego cyklu saunowania. Następnie dla **uruchomienia pieca i nagrzania sauny** należy wykonać czynności opisane w punkcie 1.2.

W zależności od przypadku, potrzebny **kod** uzyskasz:

- od Zarządcy, jeśli przekaze go przy zameldowaniu, a korzystanie z sauny jest ujęte w cenie pobytu,
- od Operatora, jeśli nie otrzymałeś go przy zameldowaniu, ponieważ korzystanie z sauny nie jest ujęte w cenie pobytu. W tym celu należy zadzwonić pod nr telefonu +48 502747177, a następnie przelać wymaganą kwotę na podany wyżej numer telefonu. Kod zostanie wygenerowany zdalnie i przekazany na telefon rezerwującego saunę gościa.

1.2. Obsługa **panelu sterowania (B)**:

- należy jednokrotnie nacisnąć przycisk (pokrętło), aby włączyć panel sterowania oraz rozpocząć lub zakończyć nagrzewanie,
- liczba wyświetlana na środku ekranu, to aktualna temperatura wewnątrz sauny,
- liczba wyświetlana w górnym, prawym rogu ekranu wskazuje ustawioną, tj. żadaną (docelową) temperaturę w saunie. W celu ustawiania i regulacji temperatury należy obracać pokrętło. Maksymalnie można ustawić 80 °C (w saunie, w jej górnej części, temperatura może osiągnąć wówczas nawet 100 °C).

1.3. Włącz (jeśli chcesz) **odtwarzacz ścienny (C)**, aby usłyszeć muzykę:

- relaksująca muzyka, dedykowana specjalnie do sauny, jest wgrana w odtwarzacz,
- ustaw głośność komfortową dla wszystkich korzystających z sauny.

1.4. Korzystając z sauny przestrzegaj zasad saunowania.

