

برنامهنویسی موازی - پاییز 1403 تمرین کامپیوتری صفر - آشنایی اولیه با پردازنده طراحان: بهراد علمی، علی قنبری

شرح تمرين

دستور cpuid به شکل توابع cpuid_ و cpuidex_ موجود در کتابخانه <intrin.h> در Windows قرار دارد. همچنین این دستور با استفاده از inline assembly هم در Windows و هم در Linux، قابل استفاده خواهد بود.

دستور cpuid در حالت پایه مقدار leaf¹ و یک آرایهٔ <mark>۴ تایی از متغیرهای ۳۲ بیتی</mark> را به عنوان ورودی میگیرد تا نتیجه تابع فراخوانده شده را در این ۴ عنصر آرایه بریزد. اگر در نظر بگیریم که نام آرایه info باشد، مقادیر عناصر آرایه پس از فراخوانی cpuid به شکل زیر خواهند بود:

info[0] = eax

info[1] = ebx

info[2] = ecx

info[3] = edx

این دستور در حالت گسترشیافته² از مقدار <mark>sub leaf </mark>(مقداری که پیش از فراخوانی در رجیستر <mark>ecx</mark> قرار میگیرد) نیز استفاده میکند.

حال با استفاده از این دستور اطلاعاتی که در ادامه آورده شده است را استخراج کنید.

نام پردازنده

نام کامل پردازنده شامل اطلاعات نسل و مدل آن به همراه فرکانس کاری پایه³.

تعداد هستهها⁴

حداکثر تعداد هستههای مجازی و فیزیکی قابل آدرسدهی که در پکیج پردازندهٔ ٔ خود میتواند جا بگیرد را پیدا کنید.

پیش از آنکه قسمت بعد را انجام دهید ابتدا با استفاده از دستور cpuid بررسی کنید که آیا پردازندهٔ شما از ویژگی Hyperthreading پشتیبانی میکند یا خیر.

پس انجام این کار به BIOS خود رفته و گزینهٔ Hyperthreading خود را در صورت فعال بودن، غیرفعال و در صورت غیرفعال بودن، فعال کنید و تعداد هستههای مجازی و فیزیکی را مجددا استخراج کنید.

چه چیزی مشاهده میکنید؟

¹ مقدار leaf در واقع همان عددی است که پیش از فراخوانی cpuid در رجیستر eax ریخته میشود.

² Extended

³ Base Frequency

⁴ Core

⁵ Processor Package/Socket

قابلیت 3.0 Turbo Boost Max Technology

با استفاده از این قابلیت، <mark>هستههایی که بهترین عملکرد را دارند تشخیص داده شده و در صورتی که شرایط</mark> <mark>از منظر توان مصرفی و دمای پردازنده مهیا باشد، فرکانس این هستهها افزایش مییابد</mark>. با استفاده از cpuid امکان پشتیبانی پردازندهٔ خود از این قابلیت را بررسی کنید.

حداكثر فركانس كارى يردازنده

با استفاده از دستور cpuid، حداکثر فرکانس کاری پردازندهٔ خود را استخراج کنید. سپس به سایت اینتل مراجعه کرده، پردازندهٔ خود را انتخاب و مشخصات کلی آن را بررسی کنید. آیا تفاوتی میان آنچه مشاهده میکنید و آن چیزی که استخراج کردید وجود دارد؟

نمای صفحه مربوطه را در گزارش خود قرار دهید.

مجموعه دستورالعملهاي SIMD ⁶

از آنجایی که در تمرین بعدی، قرار است از توابع SIMD استفاده کنید، پشتیبانی پردازندهٔ خود را در ارتباط با هر کدام از دستورالعملهای موجود بررسی کنید.

اختیاری ً': اطلاعات cache و TLB

دستور cpuid را در با مقدار ۲ در leaf اجرا کنید. سپس با توجه به نتایج بهدست آمده، اطلاعات مرتبط با TLB و cache خود را گزارش کنید.

آشنایی با union

در ادامه برای اینکه با ساختار union بیشتر آشنا شوید، تابعی تعریف کنید که یک پارامتر آن رجیستر 128 بیتی صحیح و پارامتر دیگر آن یکی از تایپهای زیر باشد. بایستی رجیستر 128 بیتی داده شده را بر حسب نوع پارامتر ورودی تقسیم کرده و چاپ کنید.

```
// type:
      u8: print 16 unsigned bytes.
//
      i8: print 16 signed bytes.
//
      u16: print 8 unsigned words.
//
      i16: print 8 signed words.
//
      u32: print 4 unsigned double words.
//
     i32: print 4 signed double words.
//
    u64: print 2 unsigned quad words.
//
     i64: print 2 signed quad words.
```

-

⁶ Instruction Set

⁷ توجه کنید انجام این قسمت نمره اضافی به همراه <u>ندارد</u>.

نکات و نحوه تحویل

- حتما در ابتدای فایل برنامه ارسالی، نام، نام خانوادگی و شمارهٔ دانشجویی اعضای گروه ذکر شود.
 - تنها یکی از اعضای گروه پاسخ تمرین را آپلود کند.
- در محل بارگذاری در سایت درس، فایلها و کدهای مورد نیاز به همراه گزارش پروژه را بارگذاری نمایید.
- توجه کنید پس از انجام هر قسمت خروجی برنامه به همراه مقادیر ذخیره شده در رجیسترها پس از فراخوانی cpuid را گزارش کنید. همچنین خروجیها و عکسها میبایست، مربوط به اطلاعات استخراج شده از یک پردازنده باشد.
- اطلاعات هر قسمت میبایست تنها با استفاده از دستور cpuid استخراج شوند و استفاده از دستورهایی مانند sysconf قابل قبول نخواهد بود.
 - در صورت داشتن سوال میتوانید از طریق ایمیل با طراحان تمرین در ارتباط باشید.
- هدف این تمرین یادگیری شماست، لطفا تمرین را خودتان انجام بدهید. در صورت محرز شدن تقلب، مطابق با سیاستهای درس برخورد خواهد شد.

موفق باشيد.