

تمرین شماره ۳ سیستمهای ریزپردازندهای و مدارهای واسطه


نیمسال دوم ۱۳۹۸



نواختن نُتهای موسیقی با استفاده از میکروکنترلر

هدف از این تمرین راهاندازی واحد Timer و واحد DAC میکروکنترلر و استفاده از آنها برای نواختن نُتهای موسیقی است.

برای نواختن یک قطعه موسیقی باید به ترتیب، نُتهای مربوط به آن را اجرا کرد. هر نُت، فرکانس معین مخصوص به خود را دارد. در بین ابزارهای موسیقی، بعضی از انواع پیانوها دارای بیشترین بازهی فرکانسهای تولیدی هستند. در شکل زیر یک پیانوی ۸۸-نُت نشان داده شده است:



در جدول زیر فرکانس مربوط به هر نُت در پیانوی فوق محاسبه شده است:


Note										A0	A#0	В0
Freq.										27.500	29.135	30.868
Note	C1	C#1	D1	D#1	E1	F1	F#1	G1	G#1	A1	A#1	B1
Freq.	32.703	34.648	36.708	38.891	41.203	43.654	46.249	48.999	51.913	55.000	58.270	61.735
Note	C2	C#2	D2	D#2	E2	F2	F#2	G2	G#2	A2	A#2	B2
Freq.	65.406	69.296	73.416	77.782	82.407	87.307	92.499	97.999	103.83	110.00	116.54	123.47
Note	C3	C#3	D3	D#3	E3	F3	F#3	G3	G#3	A3	A#3	В3
Freq.	130.81	138.59	146.83	155.56	164.81	174.61	185.00	196.00	207.65	220.00	233.08	246.94
Note	C4	C#4	D4	D#4	E4	F4	F#4	G4	G#4	A4	A#4	B4
Freq.	261.63	277.18	293.67	311.13	329.63	349.23	369.99	392.00	415.30	440.00	466.16	493.88
Note	C5	C#5	D5	D#5	E5	F5	F#5	G5	G#5	A5	A#5	B5
Freq.	523.25	554.37	587.33	622.25	659.26	698.46	739.99	783.99	830.61	880.00	932.33	987.77
Note	C6	C#6	D6	D#6	E6	F6	F#6	G6	G#6	A6	A#6	В6
Freq.	1046.5	1108.7	1174.7	1244.5	1318.5	1396.9	1480.0	1568.0	1661.2	1760.0	1864.7	1975.5
Note	C7	C#7	D7	D#7	E7	F7	F#7	G7	G#7	A7	A#7	В7
Freq.	2093.0	2217.5	2349.3	2489.0	2637.0	2793.0	2960.0	3136.0	3322.4	3520.0	3729.3	3951.1
Note	C8											
Freq.	4186.0											

جدول فوق برای راحتی کار و حذف محاسبات آورده شده است. به طور کلی فرکانسها به این طریق محاسبه می شوند که ابتدا یک نُت به عنوان نُت مرجع انتخاب می شود (معمولا A4 با فرکانس 440Hz)، سپس فرکانس بقیه ی نُتها از رابطه ی زیر به دست می آید:

$$f_n = 2^{\frac{n}{12}} \times f_{ref}$$

که در آن n فاصلهی نُت مورد نظر از نُت مرجع است.

همان طور که اشاره شد، هر قطعه موسیقی توسط ترتیب اجرای نُتها که روی sheet music نوشته شده است، نواخته می قطعه ی معروف، ساده و کوتاه موسیقی، "Twinkle, Twinkle, Little Star" نام دارد که sheet music آن به شکل زیر است:




و معادل آن به صورت زیر می باشد:

که در آن نُت آخر در هر سطر از نوع half note بوده (مدت زمان اجرای آنها نصف whole note است) و بقیهی نُتها همگی quarter note هستند (مدت زمان اجرای آنها ربع whole note است).

پارامتر دیگری به نام BPM (beats per minute) هم هنگام نواختن باید در نظر گرفته شود. این پارامتر سرعت اجرا را مشخص می کند. برای این قطعه BPM=120 مقدار مناسبی است. پس کوتاه ترین زمان اجرای یک نُت در این قطعه برابر $\frac{60}{120}=0.5~s$ خواهد بود.

برای نواختن موسیقی فوق با استفاده از میکروکنترلر، باید به جای هر نُت فرکانس مربوط به آن را جایگذاری کرده و زمان اجرا را با توجه به نوع نُت و مقدار BPM تنظیم کنیم.

مثلا برای نواختن سطر اول (C4 C4 G4 G4 A4 G4)، شکل موج سینوسی زیر باید تولید شود:



برای تولید شکل موج سینوسی از واحد DAC و برای تنظیم فرکانسها و مدتزمان هر نُت، از Timer میکروکنترلر استفاده خواهیم کرد.

فرض کنید میخواهیم یک موج سینوسی تولید کنیم. دامنه ی این شکل موج بین 0 و Vcc خواهد بود. دقت میدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) را هم برابر n بیت در نظر بگیرید. یعنی ورودی DAC عددی بین $y_{Digital}$ با DAC و خروجی آن بین $v_{Digital}$ و خروجی آن را با $v_{Digital}$ و خروجی آن را با $v_{Digital}$ نشان دهیم، میدانیم رابطه ی آنها به صورت زیر است:

$$y_{Analog} = \frac{y_{Digital}}{2^n - 1} \times Vcc$$

برای ساختن موج سینوسی فرض می کنیم که از موج سینوسی نمونهبرداری کردهایم و میخواهیم از روی این نمونهها، موج سینوسی را بسازیم. برای این کار یک look-up table به شکل زیر باید نوشته شود:

$$y_{SineDigital}(i) = \left(\sin(\frac{2\pi i}{m}) + 1\right) \times 2^{n-1} \quad , \quad i = 0, 1, \dots, m-1$$

m تعداد نمونههایی است که یک سیکل از موج سینوسی قرار است توسط آنها ساخته شود. انتخاب صحیح مقدار m هم مهم است. هر چقدر m بزرگتر باشد، سیگنال ساخته شده به سینوسی نزدیک تر خواهد بود و در نتیجه تأثیر هارمونیکها کمتر شده و در نهایت صدای صاف تری تولید خواهد شد. اما مقدار m را هم تا یک حدی می توان افزایش داد.

* برای سهولت در نوشتن look-up table ، از نرمافزارهایی مثل Matlab یا از زبانهای برنامهنویسی مختلفی میتوانید استفاده کرده و آرایهی حاصل را در کد نوشته شده کپی کنید.

سپس با استفاده از یک Timer و تنظیم زمان انتقال اعداد از look-up table فوق به DAC، می توان موج سینوسی با فرکانس دلخواه را ساخت.

حال فرض کنید میخواهیم شکل موج سینوسی نشان داده شده ی فوق را بسازیم. ابتدا از نُت C4 با فرکانس حال فرض کنید میخواهیم شکل موج سینوسی به مدت نیم ثانیه با فرکانس $f_{C4}=262Hz$ سپس موجی با فرکانس $f_{C4}=262Hz$ هرتز به مدت نیم ثانیه و شهمین ترتیب. به همین ترتیب.

برای تنظیم مدت زمان اجرای هر نُت نیز از تایمر دیگری می توانید استفاده کنید.

برای تبدیل سیگنال الکتریکی تولید شده در خروجی DAC، به سیگنال صوتی میتوان از اسپیکرهای آهنربایی استفاده کرد. یک نمونه اسپیکر 8 اهم و 1 وات در زیر نشان داده شده است:



این اسپکیر به خروجی DAC وصل خواهد شد. البته با توجه به جریان کشی بالای اسپیکر، در صورت نیاز از یک بافر بین خروجی DAC میکروکنترلر و اسپیکر استفاده کنید.

```
1 /* corresponding digital values of sine wave with m = 10 and n = 12 */
 2 int SineWave[10] = {2048, 3251, 3995, 3996, 3253, 2051, 847, 101, 98, 839};
 4 /* frequency of notes used in "Twinke, Twinkle, Little Star" */
 5 int A4 =440, C4 = 262, D4 = 294, E4 = 330, F4 = 349, G4 = 277;
 7 pvoid play note(int note freq, int note duration) {
 8 /* generate a sine waveform with frequency and duration of a given note
        by setting Timer1 Compare value according to frequency and
        Timer2 Compare value according to duration */
10
11
12
13 }
14
15 int main(void)
16 ₽ {
17
     /* clock configuration*/
18
19
20
21
     /* Timer Initialization */
22
23
24
25
     /* DAC Initialization */
26
27
28
29
     int BpM = 120; // beats per minute
     int Q Duration = 60000/BpM; // duration of each quarter note in milliseconds
30
     int H Duration = 2*60000/BpM; // duration of each half note in milliseconds
31
32
33
     while (1)
34 🖨
35
36
       play_note (C4, Q_Duration); //play C4 note for "Q_Duration" milliseconds
       play note (C4, Q Duration); //play C4 note for "Q Duration" milliseconds
37
       play_note (G4, Q_Duration); //play G4 note for "Q Duration" milliseconds
38
       play_note (G4, Q_Duration); //play G4 note for "Q_Duration" milliseconds
39
       play note (A4, Q Duration); //play A4 note for "Q Duration" milliseconds
40
       play_note (A4, Q_Duration); //play A4 note for "Q Duration" milliseconds
41
       play_note (G4, H_Duration); //play G4 note for "H_Duration" milliseconds
42
       play_note (F4, Q_Duration); //play F4 note for "Q Duration" milliseconds
43
44
45
46
47
       play note (C4, H Duration); //play G4 note for "H Duration" milliseconds
48
49
50
51 }
52
```

موارد تشویقی:

- انتخاب یک موسیقی دلخواه دیگر و پخش آن
- نمایش متن موسیقی توسط LCD همزمان با پخش آن
- می توانید یک ردیف LED به تعداد نُتهای موجود را، با توجه به نُتی که در حال حاضر اجرا می شود روشن و خاموش کنید. مثلا برای این قطعه که از ۶ نُت استفاده شده است، ۶ عدد LED می شود روشن و خاموش کنید. مثلا برای این قطعه که از ۶ نُت استفاده شده است، ۶ عدد را به هر یک از نُتها اختصاص دهید و هنگام اجرای یک نُت LED مربوط به آن روشن باشد (از فرکانس پایین به بالا) مرتب کنید)

فایلهای تحویلی:

۱. پروژهی نرمافزار Keil uVision

۲. گزارش کار در فرمت PDF

۳. (در صورت کار عملی) فیلم کوتاهی از پروژهی در حال اجرا

سوالات:

۱. همانطور که گفته شد، با انتخاب m بزرگتر میتوان موج سینوسی دقیقتری تولید کرد.
 مشکلات و عوامل محدود کننده برای انتخاب m های بزرگ را بیان کنید.

۲. مقادیر انتخابی یا محاسبه شده ی پارامترهایی مثل m، فرکانس تایمرها، مقادیر رجیسترهای تایمرها و نحوه ی انتخاب یا محاسبه ی آنها را در گزارش کار ذکر کنید.