# **Wykład**

# Co i jak

Cement to jest biały proszek. Cement z wodą to jest zaczyn. Zaczyn z drobnym kruszywem (piaskiem) to jest zaprawa. Zaczyn z drobnym i większym kruszywem (piasek i żwir) to beton.

# Rodzaje cementów

- 1. CEM I cement portlandzki bez dodatków
  - 1. Liczba minimalna wytrzymałość zaprawy normowej na ściskanie. Klasy wytrzymałości - 32.5, 42.5, 52.5
  - 2. Literki
    - R szybkowiążący
    - S wolnowiążący
    - N normalnie wiążący

# NA - cement niskoalkaliczny - można stosować z kruszywem reaktywnym

HSR, SR - odporność na siarczany (en.high sulphur resistance)

LH - niskie ciepło hydratacji

- 2. CEM II cement portlandzki wieloskładnikowy
  - 1. dodatkowe literki
    - A maks. zaw. dod. 20% wag.
    - B maks. zaw. dod. 35% wag.
    - S dod. granulowanego żużla wielkopiecowego

LL, L - dod. wapienia

- 3. CEM III cement hutniczy
  - 1. literki specjalnie do żużla

A - zawartość od 65% wag.

B - do 80% wag.

C - do 95% wag.

- 2. wytrzymałość wczesna
  - N normalna
  - L niska
  - R wysoka
- 4. CEM V cement wieloskładnikowy
  - 1. maksymalna zawartość dodatków
    - A 60% wag.

- B 80% wag.
- 2. dodatkowa literka
  - V popiół lotny (en.volatile) krzemionkowy


# Właściwości cementów w zależności od rodzaju

Miara odkształceń skurczowych betonu zależy od użytego cementu: największe odkształcenia > CEM I > CEM II > CEM V, CEM III

#### Ciepło hydratacji:

jak mają niskie to zwykle będą oznaczone **LH**; generalnie CEM I ma najwyższe, CEM II też wysokie a CEM III i CEM V - niższe

Rozwój wytrzymałości w czasie



#### **Beton**

- kruszywo
  - piasek (0-2 mm)
  - żwir (2-8 mm)
  - żwir (8-16 mm)
  - ewentualnie jeszcze większe żwiry (dają "beton rodzynkowy zastosowania hydrotechniczne")
- cement
- woda

### Klasy i rodzaje betonu

Klasy obecnie  $C[f_{ck}]/[f_{ck,cube}]$ , np. C25/30 dawniej  $B[f_{ck,cube}]$ , np. B30 wytrzymałości badamy po 28 dniach

#### Rodzaje:

beton lekki 800-2000 kg/m3 beton zwykły 2000-2600 kg/m3 beton ciężki >2600 kg/m3

Co decyduje gęstości objętościowej? Zawartość i rodzaj kruszywa.

Kruszywa porowate: keramzyt, żużel, odpady.

## Znaczenie stosunku wodno-cementowego

#### Wysokie W/C powoduje:

- większy skurcz
- gorsze warunki pasywacji tali zbrojeniowej
- obniżoną odporność na agresję chemiczną
- obniżoną mrozoodporność
- zwiększoną nasiąkliwość
- zwiększoną porowatość matrycy cementowej
- obniżoną wytrzymałość, szczególnie wczesną

# Wpływ dodatków na właściwości betonu

- wzrost zawartości klinkieru w cemencie redukcja emisji CO2
- dodatek żużla podwyższenie trwałości betonu (produkty hydratacji żużla uszczelniają matrycę cementową)
- domieszki regulujące wiązanie (przyspieszacze i opóźniacze) zmieniają przebieg wzrostu wytrzymałości w czasie
- plastyfikatory i superplastyfikatory zmieniają konsystencje (płynność
  ?), przy zachowanym stosunku w/c lub vice versa (?)
- domieszki napowietrzające zwiększenie mrozoodporności
- popioły lotne:
  - podwyższają odporność na agresywne środowisko siarczanowe
  - spowolniają twardnienia betonu
  - podwyższają odporność na temperaturę
  - zmniejszają odkształcenia skurczowe (jeśli zastępują cement)
  - obniżają odporność na działanie mrozu
- pył krzemionkowy:
  - polepsza urabialność
  - zwiększa wytrzymałość, szczelność, trwałość
  - zwiększa odporność na agresję chemiczną
  - zmniejsza nasiąkliwość

#### włókna stalowe:

- redukują skurcz
- zwiększają wytrzymałość (wszelaką)
- redukują ścieralność (cokolwiek to znaczy)
- zwiększają mrozoodporność
- moduł sprężystości (sztywność) bez zmian
- wyższa energia zniszczenia (całka pod krzywą naprężenieodkształcenie) - włókna przejmują obciążenie po pojawieniu się pierwszej rysy
- włókna PP/szklane:
  - redukują skurczu
  - w niewielkim stopniu zwiększają wytrzymałość (wszelaką)
  - zwiększają mrozoodporność
  - moduł sprężystości (sztywność) bez zmian

# Mrozoodporność

Cyklicznie zamrażamy i rozmrażamy 6 próbek (6 kolejnych mokrych jest próbą kontrolną). Mierzymy **ubytek masy i ubytek wytrzymałości na ściskanie**.

## Klasy ekspozycji

klasy	zagrożenia	jak zapamiętać
X0	brak zagrożeń	Θ
XC	korozja w wyniku karbonatyzacji	carbon
XD	korozja chlorkowa	trochę XD, że to zupełnie nie pasuje
XS	korozją chlorkowa w wodzie morskiej	sól
XF	zamrażanie i rozmrażanie	freeze
XA	agresja chemiczna	agresja
XM	korozja spowodowana ścieraniem	mechaniczna

### Korozja betonu

• chlorkowa - związana z wodą morską lub środkami odladzającymi

- **węglanowa (karbonatyzacja)** związana z zawartym w powietrzu CO2,  $Ca(OH)_2+CO_2=CaCO_3+H_2O$ , zachodzi w wierzchnich warstwach betonu, tym łatwiej im bardziej jest porowaty i mniej zawilgocony
- siarczanowa powodują ją naturalne siarczany, nawozy sztuczne, ścieki przemysłowe

### Kompozyty

$$E_f = E_{fib}V_{fib} + E_mV_m \ f_f = f_{fib}V_{fib} + f_mV_m$$

Kompozyty cechuje anizotropowość

### Wzmocnienia kompozytowe

FRP - en.fibre reinforced polymers, [żywica + włókna (mata, siatka)] na podłożu betonowym

FRCM - en.fibre reinforced cementitious matrix, zaprawa wzmocniona włóknami,

podłoże betonowe + (zaparawa + siatki PBO) $\times n$  + zaprawa zamykająca

# Określanie wytrzymałości cementu

Zaprawę możemy sobie badać:

- na zginanie (trójpunktowe)
- na ściskanie

# Sposoby badania wytrzymałości na rozciąganie:

- rozciąganie osiowe
- badanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu
- badanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu