Exemple dels càlculs per a configurar el PWM

Volem generar un PWM de freqüència 2500Hz i Duty Cycle del 5%. Tenim un oscil·lador de 8MHz connectat al PIC18F45K22. Configura tot el necessari perquè aparegui aquest senyal al pin CCP1.

Triarem el CCP1 funcionant amb el Timer 2 tot i que podria ser qualsevol CCP treballant amb el timer 2, 4 o 6.

Per generar una frequència de 2500Hz fem servir la següent fórmula:

$$PWM \ Period = [(PRx) + 1] \bullet 4 \bullet TOSC \bullet$$
 $(TMRx \ Prescale \ Value)$

Trobem que:

Hem de triar el PRE més petit (recordem que serà aquell que ens permet tenir més resolució al nostre duty cyvle) que permeti un PR2 <2^8,

```
Amb PRE=1 -> PR2=799 (no ho podem fer servir) Amb PRE =4 -> PR2=199 (triem aquest)
```

Per calcular el duty cycle fem servir la següent fórmula:

Duty Cycle Ratio =
$$\frac{(CCPRxL:CCPxCON<5:4>)}{4(PRx+1)}$$

Per un DC del 5% trobem que:

```
5%=CCPR1L:CCP1CON<5:4>/(4*(PR2+1))
CCPR1L:CCP1CON<5:4>=40 = 0b0000101000
```

Els 8 bits MSB els escriurem al CCPR1L (0b00001010). Els 2 bits LSM els escriurem al CCP1CON<5:4> (0b00)

La configuració és:

```
TRISCbits.RC2=1 //disable TRIS
CCPTMRS0=XXXXXX00 //select CCP1 with timer 2
PRE2 =199;
CCPR1L=0b00001010 //Load DC MSbs
CCP1CON=XX0011XX // CCP1CON<5:4>=00 & CCP1 in PWM mode
T2CON=X0000101 // PRE=4 & TIMER2 ON
TRISCbits.RC2=0 //enable TRIS
```