Количество подходов к решению проблемы модификации регистров в RISC 2

Для CISC-процессоров характерно

- 1. сравнительно небольшое число регистров общего назначения
- 2. большое количество методов адресации
- 3. большое количество машинных команд, некоторые из которых нагружены семантически аналогично операторам высокоуровневых языков программирования и выполняются за много тактов

Основное предназначение RISC-процессоров

упрощение набора команд для построения быстрых вычислительных машин

Для RISC-процессоров характерно

- 1. фиксированная длина машинных инструкций (например, 32 бита) и простой формат команды
- 2. организация памяти и ввода-вывода, которая позволяет выполнять процессором большинство инструкций за один такт
- 3. ориентация системы на поддержку языка высокого уровня с помощью развитого компилятора

Архитектура MISC характеризуются

небольшим числом чаще всего встречающихся команд

Архитектура VLIW это

Very long instruction word

Код для VLIW обладает

низкой плотностью кода

32-разрядная система команд ядра ARM7 содержит:

- 1. команды, предназначенные для управления внешними сопроцессорами
- 2. команды, управляющие потоком и уровнем привилегии выполнения
- 3. команды, которые используют встроенное арифметико-логическое устройство, циклическое сдвиговое устройство и умножитель при операциях над данными
- 4. команды управления перемещением данных между памятью и регистрами

Какое количество содержит система команд Thumb?

36

Подходы, решающе проблему размера кода: Подходы, решающие проблему размера кода:

- 1. использование улучшенного компилятора
- 2. написание кода вручную на ассемблере
- 3. использование компрессированного кода

Преимущества технологии Thumb

- 1. оптимальные размер кода и производительность
- 2. использование архитектуры ARM

Ядро ARM7TDMI обладает

- 1. 32-разрядной производительностью в 8- и 16-разрядных управляющих применениях
- 2. 32-разрядным аппаратным умножителем
- 3. встроенной макроячейкой EmbeddedICE
- 4. декомпрессором Thumb

Ограничения системы команд Thumb:

- 1. доступ к восьми GPR регистрам, указателю стека, регистру связей (Link Register) и PC
- 2. уменьшенное число регистров, доступных при выполнении кода Thumb
- 3. доступ к Hi регистрам через команды перемещения, сравнения и команду ADD

Какой объем адресного пространства доступен для Thumb?

4 Гбайт

В чем различия процессоров ARM7 и ARM7TDMI?

- 1. декомпрессором команд Thumb
- 2. аппаратными блоками, обеспечивающими возможность отладки глубоко встроенного ядра

Макроядро процессора это -

ядро процессора со схемотехнически интегрированными дополнительными функциональными модулями

Какие макроядра у процессора ARM7TDMI, получили распространение?

- 1. ARM710T
- 2. ARM740T
- 3. ARM720T
- 4. ARM7TDMI-S

На сколько процентов быстродействие ARM7TDMI превосходит ARM7 150

Интерфейс отладки ARM7TDMI основан на архитектуре, описанной в стандарте IEEE Std. 1149.1-1990

Шина АМВА

- 1. обеспечивает возможность использования библиотеки PrimeCell
- 2. соответствует AMBA стандарту и обеспечивает простую разработку ASIC и ASSP
- 3. встроенная шина, обеспечивающая быстрое модульное проектирование систем

Развитая высокопроизводительная шина Advanced High-performance Bus

- 1. Синхронизация нарастающим фронтом каждого тактового сигнала
- 2. Возможность конфигурирования в широком формате (форматы от 32/64/128 до 1024 бит)
- 3. Работает в режиме с множеством ведущих
- 4. Конвейерные и пакетные пересылки
- 5. Поддержка разделения транзакций

Емкость кэша команд и данных макроядра ARM940T

4Кбайт

Развитая шина периферии Advanced Peripheral Bus

- 1. Все периферийные устройства обслуживаются как ведомые
- 2. Сигналы на шине периферии активны только во время медленных пересылок периферии
- 3. Малое количество используемых вентилей
- 4. Бесконвейерная архитектура

Емкость кэша команд и данных макроядра ARM920T

16Кбайт

Макроядро ARM966E

- 1. совместим на уровне кодов с процессорами семейств ARM7
- 2. оснащено АНВ АМВА

Сколько уровней конвейера у ядра ARM10TDMI

5

Сопроцессор VFP10 это -

сопроцессор векторных вычислений с плавающей точкой

Макроядро ARM946E содержит вентилей (тыс.)

150

Ядро ARM9E содержит вентилей (тыс.)

75

Емкость кэш команд микропроцессора SA-1100

16Кбайт

Макроядро ARM946E

- 1. объединено с буфером записи и устройством защиты памяти
- 2. буфер записи минимизирует нагрузку системы
- 3. объединено с ассоциативным кэш
- 4. оснащено АНВ АМВА

Этапы трехступенчатого конвейера Cortex-M3

- 1. выборка
- 2. дешифрация
- 3. выполнение

Cortex-M3 и ARMV7M – это один и тот же процессор?

Верно

Семейство процессоров Cortex включает в себя подсемейство

A, R, M

Контроллер памяти прибора Intel SA-1110 работает на частоте до

100МГц

Сколько регистров в регистровом файле ядра Cortex-M3

16

В регистровом файле ядра Cortex-M3 регистр R13

указателя стека

Ядро Cortex-M3 является

32-битным

Пространство статического ОЗУ ядра Cortex-M3 доступно через шину

D-code

Пространство кода программы ядра Cortex-M3 оптимизировано для работы с шиной

I-Code

К мультиядерным архитектурам относятся

- 1. Cortex-A7
- 2. Cortex-A9
- 3. Cortex-A15
- 4. Cortex-A17
- 5. Cortex-R5
- 6. Cortex-R7

AMBA 3 AXI

упрощает обмен данными

Мультиядерные решения от ARM базируются на шинной архитектуре

AMBA 3 AXI

Расширение архитектуры NEON поддерживает

- 1. функции цифровой обработки сигналов
- 2. мультимедийные операции

Память данных взаимодействует с устройствами ввода вывода через

- 1. шина адреса памяти данных
- 2. шина данных памяти данных

Устройство генерации адреса взаимодействует с устройствами ввода вывода через

- 1. шина данных памяти данных
- 2. шина адреса памяти данных

Что такое УГА?

устройство генерации адреса

Сдвигатель используется для

Сдвиги операндов влево и вправо

Арифметико-логическое устройство взаимодействует с устройствами ввода вывода через

шина данных памяти данных

Из каких этапов состоит конвейерный способ работы команд

- 1. выполнение команды
- 2. подготовка операндов
- 3. декодирование команды
- 4. выборка команды

Умножитель взаимодействует с устройствами ввода вывода через

шина данных памяти данных

Память программ взаимодействует с периферийными модулями через

- 1. шина адреса памяти программ
- 2. шина данных памяти программ

Умножитель используется для

выполнении операции умножения и накопления

К устройствам ввода/вывода относятся:

- 1. интерфейсы передачи данных в режиме ATM (UTOPIA), включающие контроллер ATM
- 2. порты обмена информацией между процессорами при реализации многопроцессорной системы
- 3. генераторы сигналов ШИМ в DSP контроллерах
- 4. каналы прямого доступа в память DMA, позволяющие вводить/выводить информацию в память системы без использования мощностей ЦПУ
- 5. параллельные и последовательные порты ввода/вывода, использующие различные протоколы передачи информации

Процессоры разделяют на следующие типы:

- 1. процессоры VLIW
- 2. гибридные процессоры
- 3. улучшенные стандартные процессоры
- 4. микроконтроллеры
- 5. стандартные процессоры
- 6. суперскалярные процессоры

Сколько регистров имеется в регистровом файле Rn в процессорах с плавающей точкой TMS320C3X ?

8

Основные отличия процессоров с фиксированной и плавающими точками

- 1. Разрядность внутреннего представления данных в процессорах с плавающей точкой 32 разряда и более
- 2. Функциональные модули в процессорах с плавающей точкой гораздо сложнее, чем в процессорах с фиксированной точкой

Что такое операция МАС?

умножение с накоплением

В стандартных процессорах ЦПОС для хранения используется (процессор Motorola)

- 1. Для хранения отсчетов сигнала используется память ПХ
- 2. Для хранения коэффициентов фильтра используется память ПУ

Сколько времени необходимо для вычисления реакции КИХ-фильтра n-го порядка в улучшенных стандартных процессорах

n/2 тактов

В стандартных процессорах ЦПОС для хранения используется (процессор ТІ)

- 1. Память данных для хранения коэффициентов фильтра и отсчетов сигнала
- 2. Память программ для хранения коэффициентов фильтра

В стандартных процессорах ЦПОС для хранения используется (процессор ADI)

- 1. Для хранения отсчетов сигнала используется память данных
- 2. Для хранения коэффициентов фильтра используется память программ

Из скольких идентичных узлов состоит процессор DSP16xxx фирмы Lucent

Какие виды модулей содержат процессоры TMS320C6xxx ? D, S, M, L

Сколько операционных модулей содержат процессоры TMS320C6xxx ?

Расположите этапы процессорного конвейера в правильном порядке:

- 1. выборка/декодирование команды (F/D)
- 2. группирование команд (G)
- 3. чтение (R)
- 4. выполнение (Е)
- 5. запись (W)

Какое максимальное количество элементарных команд используется в модели команд VLES для процессоров MSC810X (ядро SC140)?

Что такое cDSP?

- 1. цифровой сигнальный процессор с перестраиваемой конфигурацией
- 2. настраиваемый процессор

Сколько ядер содержит процессор DSP5665x фирмы Motorola?

Сколько уровней имеет кэш внутренней памяти для L1/L2 Memory Architecture ?

Какие шины имеет процессор TMS320C54? PAB, PB, DAB, EAB, CB

Каким регистром определяется конфигурация внешней памяти для процессора Motorola DSP5600x ?

OMR

Сколько блоков внутренней памяти имеет процессор TigerSHARC?